



Green Lion

**معطر جو
جهاز نشر الروائح**

SKU: GNFRAIRDIFRGN

٢	المقدمة
٢	المواصفات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٥	استبدال أعواد القطن
٥	الاحتياطات
٦	تحذيرات البطارية
٧	مؤشرات الأوضاع
٧	إرشادات الشحن
٨	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	تواصل معنا


شكرًا لاختيارك هذا المنتج. من أجل سلامتك والاستخدام الأمثل، يرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

المواصفات

المدخل	٥٠ فولت = ١ أمبير
القدرة المقدرة	١,٥ واط
سعة البطارية	٣٠٠ ملي أمبير / ١,١١ واط ساعي
المادة	زجاج + بولي كربونات
مدة التشغيل	من ٤ إلى ٥ ساعات
المعيار المنتج	٢٠١٩-Q/BX٠١
درجة حرارة التشغيل	٠ درجة مئوية - ٦٠ درجة مئوية

نظرة عامة على المنتج






تعليمات الاستخدام


١. قم بتدوير زجاجة العطر عمودياً داخل معطر الجو لبدء الاستخدام العادي.

ملاحظة: يُمنع استخدام العطور غير المُعتمدة من شركتنا، حيث قد يؤدي ذلك إلى انسداد وتلف فوهة الرش والتأثير على أداء المنتج.




تشغيل / إيقاف: اضغط على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ للتشغيل أو للإيقاف.
تغيير الوضع: انقر على الزر للتبديل بين وضع العطر، وضع الرذاذ الخفيف، ووضع الرذاذ المستمر.

ملاحظة: إذا انخفضت كمية الرذاذ، امسح منفذ الرش بلطف باستخدام عود قطن واستبدله بآخر جديد. إن تنظيف عود القطن بانتظام أو تغيير الأوضاع واستخدام الاهتزاز عالي التردد يمكن أن يساعد في استعادة الأداء.



استبدال عود القطن

قم بلف زجاجة العطر لإزالة عود القطن والغلاف. أدخل عود القطن البديل في الغلاف وقم بلفه في فتحة مدخل العطر. أعد تركيب زجاجة العطر واستخدمها بشكل طبيعي.



الاحتياطات

١. إذا انخفض حجم الرذاذ، امسح بلطف منفذ الرش باستخدام عود قطن واستبدل المعطر. إن التنظيف المنتظم لعود القطن أو التبدل المتكرر بين الأوضاع يمكن أن يساعد في استعادة الأداء من خلال التنظيف بالاهتزاز عالي التردد.
٢. لا تستخدم عطوراً غير مصنعة من قبل شركتنا لتجنب انسداد فوهة الرش وتلف وظيفة المنتج.
٣. التزم بدقة بخطوات التشغيل لتجنب سوء الاستخدام الذي قد يؤدي إلى قد يؤدي ذلك إلى تسرب السائل، مما قد يسبب تآكل السطح.

٤. تجنّب الاصطدامات ولا تخدش سطح المنتج بالأجسام الحادة لتفادي التلف.
٥. احرص دائماً على وضع المنتج بشكل عمودي أثناء الاستخدام لتجنّب انقلابه أو تسرّب العطر.
٦. احفظ العطر مغلقاً وبعيداً عن الضوء المباشر قبل الاستخدام. لا تفتح الزجاجة عند عدم الحاجة.
٧. العطر غير صالح للأكل. أبقه بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لتفادي الابتلاع العرضي.
٨. يجب ألا يلامس العطر الجلد أو العينين. وفي حال حدوث ذلك، اغسلهما بالماء النظيف أو اطلب العناية الطبية.
٩. نظراً لتبخر العطر تدريجياً مع مرور الوقت، استبدل المعطر في الوقت المناسب لضمان الاستمرار في الاستخدام.
١٠. تجنّب ملامسة العطر للدهان الزيتي أو الجلد أو الأقمشة. وإذا انسكب، نظفه فوراً لتفادي التآكل أو تلف السطح.

تحذيرات البطارية

١. لا تقم بتفكيك أو سحق البطارية أو تعريضها للنار. إذا انتفخت البطارية بشكل ملحوظ، توقف عن استخدامها فوراً.
٢. تجنّب وضع البطارية في البيئات ذات درجات الحرارة العالية.
٣. قد يؤدي الاستبدال غير الصحيح للبطارية إلى خطر الانفجار. استبدلها فقط ببطاريات من نفس النوع أو ما يعادلها.
٤. يجب عدم تعريض البطاريات (سواء كانت مفردة أو مجمعة) لمصادر الحرارة مثل أشعة الشمس المباشرة أو النار أو أي شكل من أشكال الحرارة المفرطة.
٥. يجب عدم استخدام البطارية إذا كانت قد غُمرت في الماء.
٦. يحتوي هذا المنتج على بطاريات، لذا يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.

١. الوضع الافتراضي (blue light): يعمل عند الاستخدام لأول مرة، حيث يرش مرة كل ٣. ثانية لمدة ثانية واحدة. بعد ٥ دقائق، يدخل المستشعر في وضع الاستعداد تلقائياً ويُعاد تشغيله عند اهتزاز السيارة.
٢. وضع العطر (green light): اضغط على زر التشغيل مرتين للدخول إليه. يرش الجهاز مرة كل ٥ دقائق لمدة ثانية واحدة. بعد ٥ دقائق، يدخل المستشعر في وضع الاستعداد ويُعاد تشغيله عند اهتزاز السيارة.
٣. وضع العطر الخفيف (yellow light): اضغط زر التشغيل ثلاث مرات لتفعيله. يرش الجهاز مرة كل ١٥ دقيقة لمدة ثانية واحدة. بعد ٥ دقائق، يدخل المستشعر في وضع الاستعداد ويُعاد تشغيله عند اهتزاز السيارة.
٤. وضع الرش المستمر (lights ٣ to turn on all): اضغط الزر مرتين متتاليتين لتشغيله. لإيقاف هذا الوضع اضغط الزر مرة أخرى. هذا الوضع مثالي للتخلص السريع من الروائح في السيارة.

إرشادات الشحن

١. أثناء الشحن المستمر، تومض مصابيح المؤشر الثلاثة بشكل متتابع، وعند اكتمال الشحن يبقى ضوء وضع العطر مضاءً.
٢. عندما تنخفض طاقة البطارية إلى أقل من ١٠٪ ستومض المصابيح الثلاثة، وإذا انخفضت إلى أقل من ٣٪ فسيُغلق الجهاز تلقائياً.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)