



Green Lion


مجفف الشعر LUXAIR

SKU: GNLUXHDR

Model No: GL-HD16

٢	مقدمة عن المنتج
٢	المواصفات
٣	طريقة الاستخدام
٤	نظرة عامة على المنتج
٤	وظيفة الترس
٥	الوظيفة المقابلة للشاشة
٥	الوظيفة المتناوبة للهواء الساخن والبارد
٦	تشغيل الفوهة
٦	التنظيف والصيانة
٨	المجال الكهربومغناطيسي
١٠	إرشادات التخلص البيئي
١٠	دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	وصف المواد الخطرة
١١	التخلص من هذا المنتج
١٢	الضمان
١٢	اتصل بنا
١٢	

مقدمة عن المنتج



المواصفات

رقم الموديل	GL-HD16
المادة	PC+ABS
الطاقة المقدرة	١٦٠٠ واط
الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز


المحرك	محرك تيار مستمر بلا أسلاك
عنصر التسخين	نحاس
إعدادات الرياح	منخفض-عالي
معدل تدفق الهواء	١٥.٥-١٣ متر/ثانية
إعدادات التدفئة	٣ مستويات
درجة الحرارة	٨٢-٦٨-٢٦ درجة مئوية
مستوى الضوضاء	٦٨ ديسيبل
قابس الطاقة	قابس المملكة المتحدة ١.٨
وزن المنتج	٤٥٥ غرام
أبعاد المنتج	٢٩٠*٧٥*٩٨ مم

طريقة الاستخدام


سيتوقف هذا المنتج تلقائيًا عند ارتفاع درجة حرارته. يُرجى فصله عن الكهرباء وتركه يبرد لبضع دقائق. قبل استخدامه مرة أخرى، يُرجى فحص مدخل ومخرج الجهاز للتأكد من عدم انسدادهما بالوبر أو الشعر، إلخ.

قبل استخدام المنتج، يُرجى التأكد من إيقاف تشغيله (مفتاح التشغيل في الأسفل). أدخل قابس الطاقة، وحرك المفتاح، ثم شغل الجهاز على الترس المناسب.

المنظر الأمامي



المنظر الخلفي



شاشة عرض

تعديل سرعة الرياح

نطاق درجة الحرارة (اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة للتبديل بين وضعي التبريد والتسخين)

فلتر مدخل هواء قابل للفصل

وظيفة الترس

مفتاح سرعة الرياح / الطاقة (اضغط لأعلى ولأسفل)
قبل توصيل قابس الطاقة، تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل (0).
التحكم في درجة الحرارة/سرعة الرياح
الاستخدام: بعد توصيل مصدر الطاقة، اضغط سرعة الرياح على وضع إيقاف التشغيل (0).

عند الضغط على (١)، يبدأ المنتج بسرعة الرياح في الترس الأول. وعند الانتقال إلى (١١)، تبدأ سرعة الرياح في الترس الثاني. يتوفر ثلاثة مستويات حرارة في نطاق درجة الحرارة، ويمكن التبديل بضغطة قصيرة. درجة الحرارة (اضغط مطوّلًا على زر درجة الحرارة لمدة ثانية واحدة لتشغيل وظيفة الدوران البارد والساخن).

الوظيفة المقابلة للشاشة

١. ركب الفلتر.
٢. أزل الغلاف الواقي عن الفلتر الجديد، ثم ركبّه.
٣. أمسك جسم الجهاز بيد واحدة، واستخدم اليد الأخرى للضغط على الغطاء وتدويره إلى اليمين لتثبيت الفلتر في مكانه.



الوظيفة المتناوبة للهواء الساخن والبارد


١. يدور الهواء البارد والساخن تلقائيًا كل ٣ ثوانٍ.
٢. يمنع تركيز الحرارة ويصفف شعرك أثناء تجفيفه.
٣. **إدخال الوظيفة:** لتشغيل الجهاز بأي درجة حرارة، اضغط مطوّلًا على مفتاح درجة

الحرارة لمدة ثانية واحدة لتشغيل وظيفة التبديل بين الساخن والبارد في سرعة الرياح المناسبة.

٤. الخروج من الوظيفة: اضغط على زر ترس درجة الحرارة مرة واحدة للخروج.

تشغيل الفوهة

طريقة التركيب: هذا المنتج مزود بفوهة تجميع هواء مغناطيسية. عند الاستخدام، يمكن امتصاص الهواء بسهولة عن طريق محاذاة فوهة الهواء مع المخرج. يمكن تدويرها بشكل عشوائي لسهولة الاستخدام.




التنظيف والصيانة

⚠ يحتاج الفلتر إلى تنظيف وصيانة دورية لتجنب انسداده بالشوائب، مما يضمن دخول هواء سلس.

قبل تنظيف الفلتر، تأكد من إطفاء مجفف الشعر وفصل قابس الطاقة.


إيقاف التشغيل: تأكد من فصل الطاقة قبل بدء أي تنظيف.




فلتر مدخل الهواء مُثَبَّتٌ بمشبك. أمسك المقبض بإحكام، ثم اسحبه للأسفل، ويمكن إزالته.



فلتر مدخل الهواء مُثَبَّتٌ بمشبك. أمسك المقبض بإحكام، ثم اسحبه للأسفل، ويمكن إزالته. ⚠



بعد التنظيف، أدخل فلتر هواء المدخل في فتحة المقبض المناسب. صوت طقطقة يدل على تركيب فلتر الهواء في مكانه.



المجال الكهربومغناطيسي

لضمان الاستخدام الصحيح والأمن للمنتج وتجنب الإصابات الشخصية أو تلف الممتلكات، اقرأ جميع التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير:

١. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل فنيين من الشركة المصنعة أو قسم الصيانة أو الأقسام المماثلة لتجنب أي خطر.
٢. عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصله عن الكهرباء بعد الاستخدام، إذ لا يزال من الخطر الاقتراب من الماء حتى مع إيقاف تشغيله.
٣. لمزيد من الحماية، يُنصح بتركيب جهاز حماية من التيار المتبقي (RCD) بتيار تشغيل مُقدر لا يتجاوز ٣٠ ملي أمبير في دائرة طاقة الحمام. يُرجى استشارة فني الحماية.
٤. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حمام الماء أو الدش أو حوض الغسيل أو أي أجهزة أخرى.
٥. لا تُغَطِّ المخرج والمدخل عند الاستخدام، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى الاحتراق أو التلف الميكانيكي.

٦. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
٧. لا تستخدم مجفف الشعر بالقرب من الغاز أو أي مواد قابلة للاشتعال.
٨. لا تضغط على إبرة الشعر أو أي مواد غير مناسبة في مدخل ومخرج مجفف الشعر، وإلا فسوف يتسبب ذلك في تلف مجفف الشعر، وحتى التعرض لصدمة كهربائية.
٩. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، أو الاضطرابات الحسية أو العصبية، أو عديمي الخبرة للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لا يعرفون كيفية استخدام الجهاز إلا إذا كانوا تحت إشراف وتوجيه الشخص المسؤول عن سلامتهم.
١٠. راقب أطفالك ولا تدعهم يلعبون بالأجهزة.
١١. لا تستخدم مجفف الشعر بالقرب من الضفائر أو الورق أو أي مواد قابلة للاشتعال، فقد يتسبب ذلك في نشوب

ممنوع:

١. لا تغمر المنتج في الماء.
٢. لا تستخدم هذا المنتج في حوض الاستحمام أو الدش.
٣. لا تقم بتحويل أو تفكيك أو إصلاح المنتج بنفسك.
٤. لا تصدم المنتج أو تسقطه. في حالة تلف المنتج نتيجة الاصطدام أو السقوط، يُرجى التوقف عن استخدامه.
٥. لا تستخدمه بالقرب من غاز البترول أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى (مثل المواد المتطايرة، ومخفف الطلاء، والريذاذ، وما إلى ذلك) لتجنب الانفجار والحرائق.

تعليمات استخدام مهمة

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير المتعلقة بالمجالات الكهرومغناطيسية (EMF). تُثبت الأدلة العلمية الحديثة أن هذا المنتج آمن عند استخدامه بشكل صحيح وتشغيله وفقاً لدليل التعليمات هذا.

إرشادات التخلص البيئي

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير المتعلقة بالمجالات الكهربائية ومغناطيسية (EMF). وثُبتت الأدلة العلمية الحديثة أن هذا المنتج آمن عند استخدامه بشكل صحيح وتشغيله وفقًا لدليل التعليمات هذا.

إرشادات التخلص البيئي

عند التخلص من المنتجات، لا تضعها في سلة المهملات المنزلية، بل انقلها إلى مركز إعادة تدوير حكومي مُخصص. هذا أفضل للبيئة.

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشكلة	السبب	الحل
هذا المنتج لا يعمل إطلاقًا	مقبس الطاقة المتصل بهذا المنتج غير مُشغّل.	تأكد من توصيل المقبس.
	قد يسخن المنتج ويتوقف تلقائيًا.	افصل المنتج واتركه يبرد لبضع دقائق. قبل إعادة تشغيله، تأكد من خلو منفذ الهواء من الريش والشعر والبقايا.
	قد لا يتوافق جهد مصدر الطاقة المتصل بالمنتج مع جهده.	تأكد من أن الجهد الموضح على لوحة نوع المنتج يطابق جهد التغذية الحالي.

مادة خطرة						اسم المكون
إثارات ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروم سداسي التكافؤ	الكادميوم	الزئبق	بلومبوم	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	المنتجات
☐	☐	☐	☐	☐	☐	الأجهزة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مجموعة عنصر التسخين
☐	☐	☐	☐	☐	☐	مصدر الطاقة
☐	☐	☐	☐	☐	X	مجموعة الدائرة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	سلك الطاقة
☐	☐	☐	☐	☐	☐	المحول
تم إعداد هذا النموذج وفقاً لـ S.JT 1137E. O: يشير إلى أن محتوى المادة الضارة في جميع المواد المتجانسة للمكون أقل من متطلبات الحد المحددة في GB/T 27607. X: يشير إلى أن المادة الخطرة في مادة متجانسة واحدة على الأقل من القطعة تتجاوز متطلبات الحد المحددة في GB/T 27607. a: محتوى المواد الخطرة في مواد القطع يتوافق مع حدود العناصر المستثناة من توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS (2011/65/EU). - لن تُسبب "hazardous substances" والأجزاء المقابلة لها الموضحة في هذا الجدول أي ضرر لجسم الإنسان أو البيئة في ظل الاستخدام العادي للمنتج. يُستخدم هذا الجدول لتوفير معلومات حول المواد ذات الصلة للمستهلكين وممارسي إعادة التدوير، مما يُساعد على التخلص من المنتج بشكل صحيح عند التخلص منه.						

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)