



**Green Lion**

**ثلاجة صغيرة ٢٢**

SKU: GNREFG22LBK

٢	احتياطات السلامة
٢	المميزات
٣	المواصفات
٤	مخطط الطاقة
٤	تعليمات الاستخدام
٥	دليل ضبط درجة الحرارة
٥	إعداد كتم الصوت
٦	إعدادات درجة الحرارة المقترحة
٦	الاستخدامات
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	ملاحظات هامة
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

١. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، لا تقم بمسكه. اتصل بأخصائي لتجنب أي مخاطر.
٢. تأكد من استخدام الجهد الصحيح كما هو محدد على ملصق المنتج.
٣. لا تنقل أو تخزن المنتج مع مواد مخرشة وتجنب تنظيفه بالمواد المخرشة.
٤. حافظ على فتحات التهوية وتبديد الحرارة غير مسدودة أثناء الاستخدام.
٥. استخدم المنتج وفقاً للتعليمات بدقة. يُمنع التفكيك غير المصرح به.
٦. أثناء التسخين، يمكن أن تصل درجة الحرارة الداخلية إلى حوالي ٦٥ درجة مئوية. اتخذ احتياطات لتجنب الحروق.
٧. عند التبديل بين التبريد والتسخين، قم بضبط الجهاز على "إيقاف" وانتظر ١٥ دقيقة قبل تغيير الإعدادات.
٨. قم بتخزين المنتج في منطقة نظيفة، مع التأكد من وجود مساحة تفريغ لا تقل عن ١٠ سم حوله. تجنب وضعه بالقرب من مصادر الحرارة المباشرة مثل الأفران الكهربائية أو الغازية، أو في ضوء الشمس المباشر.
٩. نظف أي ماء في الأقسام الباردة والحارة بانتظام.
١٠. هذا الجهاز ليس مجمداً؛ بينما لا يمكنه تجميد اللحوم الطازجة، فإنه يمكنه تخزين الطعام المجمد للحفاظ على برودته.
١١. للحفاظ على المحتويات طازجة، قلل من تكرار ومدة فتح الباب.
١٢. تأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز أو أجزائه.

## المميزات

١. يقدم هذا المنتج قدرات تبريد وتسخين. تصميمه المدمج والجذاب يجعله محمولاً، ويضمن عمر خدمة طويل، واستهلاك طاقة منخفض، وكفاءة في التشغيل—مثالي للاستخدام المنزلي والسفر.
٢. تماشيًا مع روح الاستدامة البيئية، يستخدم هذا الثلاجة تقنية أشباه الموصلات المتقدمة من التطبيقات الفضائية. يتميز بتقنية تأثير PELTIER، التي تلغي الحاجة إلى الضواغط الثقيلة

والمواد المبردة، مما يقلل الضوضاء ويمنع تلوث الفلورين.

٣. نظرًا لتعدد استخداماته، ووزنه الخفيف، وسهولة نقله، يعد هذا المنتج مثاليًا للسائقين، والسياح، والعمال، والطلاب، والأفراد الذين يقدرّون الراحة والكفاءة.




٤. تم تصميم هذا المنتج ببساطة، مع تقديم صيانة سهلة وعمر طويل. كما أنه معروف بمرونته الكبيرة ضد الزلازل واستهلاكه المنخفض للطاقة.

٥. الثلاجة مصممة لتدوم، حيث يمكن أن تستمر شريحة التبريد في العمل حتى ٥٠,٠٠٠ ساعة.

٦. مناسبة للاستخدام المنزلي والأنشطة الخارجية المختلفة، يمكن تشغيل هذه الثلاجة من خلال مصادر متعددة، مما يعزز فائدتها للتخييم والاستخدامات الأخرى.


## المواصفات

وضع التبريد	تبريد أشباه الموصلات
نطاق التحكم في درجة الحرارة	٦٥ درجة مئوية إلى ٩ - درجات مئوية
طاقة التيار المتردد	تبريد ٧٠ واط تدفئة ٦٥ واط
طاقة التيار المستمر	تبريد ٦٠ واط تدفئة ٦٠ واط
الأبعاد الخارجية	٣١٠ مم × ٣٤٠ مم × ٥١٠ مم
الأبعاد الداخلية	٢٣٥ مم × ٢٠٥ مم × ٤٢٥ مم
المادة	بلاستيك ABS/ألومنيوم
الجهد	١٢ فولت/٢٢٠-٢٤٠ فولت
السعة	٢٢ لترًا
تأثير التبريد	تبريد حتى ٢٥ درجة مئوية إلى ٢٨ درجة مئوية تحت درجة الحرارة المحيطة.
تأثير التسخين	تدفئة حتى ٥٠-٦٥ درجة مئوية
الوزن الصافي	٧ كجم



## تعليمات الاستخدام

١. يستخدم العرض نظام التعتيم التكميلي، مما يجعل الشاشة أكثر سطوعًا خلال النهار وأقل سطوعًا في الليل. تساعد هذه الميزة العينين على التكيف مع العرض بشكل أكثر راحة.
٢. تعتمد درجة الحرارة النهائية للثلاجة على البيئة المحيطة. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط درجة الحرارة على ٩ - درجات مئوية، قد لا تصل درجة الحرارة الفعلية إلى ٩ - درجات مئوية بناءً على الظروف الخارجية.



## ضبط درجة الحرارة:

يمكن ضبط درجة حرارة التبريد على ٩ - درجة مئوية.

يمكن تعديل درجة حرارة التسخين حتى ٦٥ درجة مئوية.

٣. مفتاح الطاقة: لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة (I) لمدة ثانية واحدة. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر (I) لمدة ٣ ثوانٍ.

٤. اضغط على زر الإعدادات ⚙️ للدخول إلى وضع ضبط درجة الحرارة. سيضيء عرض درجة الحرارة.

استخدم الزرين ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض درجة الحرارة.

٥. اضغط على زر الإعدادات ⚙️ مرة أخرى أو انتظر لمدة ٥ ثوانٍ للخروج من وضع الضبط.

٦. عندما تكون درجة الحرارة المضبوطة أقل بمقدار درجتين مئويتين من درجة الحرارة المحيطة الحالية، سيبدأ التبريد، كما هو موضح بالضوء الأزرق. يتوقف التبريد بمجرد أن تكون درجة الحرارة ضمن  $\pm 2$  درجة مئوية من القيمة المضبوطة.

٧. عندما تكون درجة الحرارة المحددة أعلى بمقدار ٢ درجة مئوية من درجة الحرارة الحالية داخل الصندوق، سيبدأ التسخين، كما هو موضح بالضوء الأحمر.

٨. سيتوقف التسخين بمجرد أن تصل درجة الحرارة إلى  $\pm 2$  درجة مئوية من القيمة المحددة.

## دليل ضبط درجة الحرارة

أوقف تشغيل الثلاجة وانتظر لمدة ١٥ دقيقة على الأقل قبل التبديل بين وضعي التبريد والتدفئة. قد يؤدي عدم الانتظار إلى حدوث تغييرات كبيرة في درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى إتلاف نظام التبريد.

## إعداد كتم الصوت

١. للدخول إلى وضع كتم الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر الإعدادات ⚙️ لمدة ٣ ثوانٍ حتى تعرض الشاشة "ECO".

٢. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط مع الاستمرار على زر الإعدادات لمدة ٣ ثوانٍ حتى تعرض الشاشة "--".

\* الوضع العادي: يوصى به للاستخدام في النهار! تعمل المروحة بسرعة أعلى من أجل تبريد

أكثر كفاءة.

\* وضع كتم الصوت: يوصى به للاستخدام في الليل؛ تعمل المروحة بسرعة أبطأ من أجل تشغيل أكثر هدوءًا.

## إعدادات درجة الحرارة المقترحة

١. الفواكه: قم بتخزين الفواكه الطازجة في الثلاجة عند درجة حرارة تتراوح بين ٠-١٠ درجات مئوية. يحافظ هذا النطاق على الفاكهة طازجة ولذيذة، مما يطيل عمرها الافتراضي.
٢. البيرة: تتراوح درجة حرارة التخزين الموصى بها للبيرة بين ٠-٥ درجات مئوية، حيث تكون حوالي ١٠ درجات مئوية هي الدرجة المثالية. من الأفضل تخزين البيرة المعبأة في زجاجات عند درجة حرارة تتراوح بين ٥-٢٠ درجات مئوية.
٣. الشاي: للحفاظ على الشاي طازجًا، حافظ على درجة الحرارة بين ٥ درجات مئوية و١٠ درجات مئوية. في هذا النطاق، يمكن للشاي الاحتفاظ بطعمه لأكثر من عام.
٤. مستحضرات التجميل/منتجات العناية بالبشرة: يمكن لدرجات الحرارة العالية أن تتسبب في تدهور مستحضرات التجميل. بشكل عام، قم بتخزين هذه المنتجات عند درجة حرارة أقل من ٢٠ درجة مئوية في درجة حرارة الغرفة.
- للحصول على تأثيرات تبريد معززة، وخاصة على الجلد الساخن، احتفظ بها عند درجة حرارة تتراوح بين ١٠-١٨ درجة مئوية. سيوفر هذا إحساسًا مهدئًا ويساعد الجلد على الشعور بالراحة.
٥. الأدوية: قم بتخزين الأدوية المنزلية وفقًا للإرشادات المحددة المرفقة مع الدواء. ومع ذلك، تعتبر درجة حرارة التبريد العامة البالغة ٢٠ درجة مئوية مناسبة.

## الاستخدامات

١. الأماكن المناسبة: يمكن استخدام هذه الثلاجة الصغيرة في أماكن مختلفة مثل السيارات والمنازل واليخوت والمكاتب والمهاجع ومتاجر مستحضرات التجميل.
٢. يوصى بها للتبريد: فهي مثالية لحفظ أشياء مثل الفاكهة والمشروبات المعبأة أو المعلبة والشاي والأدوية والحليب ومستحضرات التجميل والمزيد في درجة الحرارة المطلوبة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### A. إذا لم تكن الثلجة تعمل، اتبع هذه الخطوات:

1. تأكد من أن سلك الطاقة متصل بشكل صحيح بمقبس الطاقة.
2. تحقق من أن مفتاح الثلجة في وضع "تشغيل".
3. تأكد من ضبط مفتاح تحويل التيار المتردد/التيار المستمر بشكل صحيح.
4. افحص اتصال ولاعة السجائر. تأكد من أنها متصلة بشكل صحيح وأن القاعدة نظيفة. إذا كان هناك أي أوساخ، نظفها بفرشاة غير معدنية.

### B. إذا كان أداء التبريد ضعيفاً، اتبع هذه الخطوات:

1. تحقق مما إذا كانت المروحة تعمل بشكل طبيعي. إذا لم تكن تعمل، استبدل المروحة. يُوصى باستبدال المروحة كل 3-6 أشهر.
2. المس الجزء الداخلي من الثلجة بالقرب من مواقع البراغي الأربعة للتحقق مما إذا كانت باردة. إذا لم يكن هناك تأثير تبريدي، استبدل ورقة التبريد.

## ملاحظات هامة

1. إذا كان سلك الطاقة لهذا الجهاز التبريدي تالفاً، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو خدمة العملاء أو متخصص مؤهل مشابه لتجنب المخاطر الأمنية.
2. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأفراد ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا إشرافاً أو تعليمات مناسبة حول الاستخدام الآمن ويفهمون المخاطر المحتملة.
3. يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
4. يجب ألا تقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف بالغ.
5. يُسمح للأطفال من عمر 3 إلى 8 سنوات بتحميل وتفريغ العناصر من الثلجة تحت إشراف.
6. لا تخزن أي مواد متفجرة، مثل ألعاب الرذاذية ذات المواد الدافعة القابلة للاشتعال، في جهاز التبريد.



٧. تجنب ترك الباب مفتوحًا لفترات طويلة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة كبيرة في درجة الحرارة داخل الأقسام.

٨. نظف بانتظام الأسطح التي قد تلامس الطعام، وكذلك أنظمة التصريف القابلة للوصول.

٩. قم بتخزين اللحوم النيئة والأسماك في حاويات مناسبة لضمان عدم تلامسها أو تسربها على الأطعمة الأخرى.

١٠. إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام لفترات طويلة:

١٠.١ أوقف تشغيل الجهاز.

١٠.٢ قم بإذابة الجليد عن الجهاز.

١٠.٣ نظف وجفف الداخل تمامًا.

١١. اترك الباب مفتوحًا لمنع تطور العفن داخل الجهاز.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)