

# PORODO



## Porodo

مصباح بجانب السرير مع  
شحن لاسلكي وساعة رقمية

SKU: PD-BLWCDC-WH

|                       |   |
|-----------------------|---|
| المميزات              | ٢ |
| المواصفات             | ٢ |
| نظرة عامة على الوظائف | ٣ |
| تعليمات الاستخدام     | ٣ |
| الضمان                | ٥ |
| اتصل بنا              | ٥ |

١. يوفر إعدادات سطوع قابلة للتعديل لتناسب احتياجات الإضاءة المختلفة والحالات المزاجية في أي وقت من النهار أو الليل.
٢. يتيح الشحن المتزامن لجهازين، مما يوفر عمليات تشغيل مريحة دون الحاجة إلى كابلات إضافية.
٣. يتميز بمنبه مدمج مع خيار الغفوة، مما يجعل من السهل إدارة أوقات الاستيقاظ وفترات النوم الإضافية.
٤. يدعم الشحن اللاسلكي لأجهزة متعددة، مما يوفر حل شحن فعال بدون كابلات بجوار سريرك.

## المواصفات


|                  |   |
|------------------|---|
| الإدخال          | تيار مستمر ١٢ فولت/٢,٥ أمبير                        |
| الإخراج اللاسلكي | ٥ وات (علوي)، ١٠ وات (سفلي)                         |
| المحول           | قابس بريطاني ثلاثي السنون                           |
| ضوء LED          | SMD ٢٨٣٥  |
| كمية LED         | x18   |
| درجة حرارة اللون | ٤٢٠٠ ± ٤٠٠ كلفن                                     |
| التدفق الضوئي    | ١٠٠-١٥٠ لومن  |
| مستويات السطوع   | ٣ مستويات (منخفضة، متوسطة، عالية)                   |
| نوع العرض        | HD رقمية  |
| الميزات          | ساعة منبه مزدوجة، وظيفة الغفوة، زر لمس لخفض الإضاءة |
| المادة           | ABS   |
| المعايير         | CE, ROHS  |

## نظرة عامة على الوظيفة

١. شاشة عرض وقت عالية الدقة VA، إنذار مزدوج، مصباح إيقاظ.
٢. شاحن لاسلكي مزدوج، لشحن الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي Qi.
٣. سطوع بثلاث درجات.
٤. شاشة عرض الوقت مع وظيفة ذاكرة انقطاع الطاقة.

## تعليمات الاستخدام

١. قم بتوصيل المحول. ستفتح شاشة العرض تلقائيًا، وسيصدر الجرس صوتين، وستتحول مصابيح مؤشر الشاحن اللاسلكي إلى اللون الأحمر والأخضر في نفس الوقت.



### ٢. وظيفة الشاحن اللاسلكي:

ضع المنتج الإلكتروني الذي يدعم معيار Qi في منتصف لوحة مقاومة الانزلاق؛ سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون الأحمر عند الشحن وسيتحول إلى اللون الأخضر عند الشحن الكامل. إذا كان الضوء الأحمر يومض، فهذا يشير إلى وجود عطل؛ يرجى التحقق مما إذا كان هناك أي جسم معدني على لوحة الشحن اللاسلكية.



ساعة



منبه



غفوة



أسفل



أعلى

٣. ضبط الساعة: اضغط على "S" للدخول إلى ضبط الساعة؛ التسلسل هو:

الساعة، الدقيقة، مع خيار ضبط الفلاش. اضغط على الزر السفلي  $\vee$  أو العلوي  $\wedge$  لضبط الوقت، اضغط لمدة ٣ ثوانٍ لتحقيق الضبط السريع. لن يتم الخروج تلقائيًا من أي عملية خلال ٣٠ ثانية.

٤. ضبط المنبه المزدوج:

المنبه ١: اضغط على "M" للدخول إلى وضع ضبط المنبه، سيضيء  $\text{⌚}$ ، مما يشير إلى المنبه ١. اضغط على "S" للدخول إلى ضبط وقت المنبه، التسلسل: الساعة، الدقيقة، الغفوة (٥، ١٠، ١٥، ٢٠، ٢٥، ٣٠ دقيقة اختياري). اضغط على  $\vee$  أو  $\wedge$  لضبط الوقت، اضغط لمدة ٣ ثوانٍ لتحقيق الضبط السريع. لن يتم الخروج تلقائيًا من أي عملية خلال ٣٠ ثانية.

المنبه ٢: بعد إعدادات المنبه ١، اضغط على "M" للدخول إلى إعداد المنبه ٢. سيضيء  $\text{⌚}$  للإشارة إلى المنبه ٢. اضغط على "S" للدخول إلى إعداد وقت المنبه، التسلسل: الساعة، الدقيقة، الغفوة (٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥ دقائق اختيارية). اضغط على  $\vee$  أو  $\wedge$  لضبط الوقت، اضغط لمدة ٣ ثوانٍ لتحقيق التعديل السريع. لن يتم الخروج تلقائيًا من أي عملية في غضون ٣٠ ثانية.

٥. تشغيل/إيقاف المنبه: في وضع الساعة، اضغط لفترة طويلة على  $\text{⌚ SNOOZE ⌚}$  لمدة ١٥ ثانية لضبط تسلسل المنبه: تشغيل المنبه ١، تشغيل المنبه ٢، تشغيل المنبهين ١ و ٢، أو إيقاف تشغيلهما.

٦. تشغيل/إيقاف الغفوة:

عندما يرن المنبه، اضغط لفترة قصيرة على  $\text{⌚ SNOOZE ⌚}$  ستظهر الغفوة وستضيء الشاشة للدخول إلى وضع الغفوة. اضغط لفترة قصيرة على  $Z^Z$  مرة أخرى لإلغاء الغفوة واستئناف وظيفة المنبه العادية. عندما يرن المنبه، فإن الضغط على أي زر (S، M،  $\vee$  أو  $\wedge$ ) سيوقف المنبه؛ وسيتوقف الرنين تلقائيًا بعد دقيقة واحدة إذا لم يتم تنفيذ أي عملية.

٧. ضبط سطوع الشاشة: في وضع الساعة، اضغط لفترة قصيرة على  $\text{⌚ SNOOZE ⌚}$  لضبط سطوع الشاشة في دورة، من الأكثر سطوعًا إلى المتوسط إلى المنخفض وأخيرًا إلى مغلق. في وضع الساعة، اضغط على  $\wedge$  للتبديل بين نظام "١٢H" و "٢٤H".

٨. ضبط سطوع المصباح: اضغط لفترة قصيرة على  $\text{⌚}$  لضبط سطوع المصباح في دورة، من المنخفض إلى المتوسط إلى الأكثر سطوعًا ثم إلى مغلق.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**