

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مضخة نانو الكهربائية المحمولة


SKU: PD-LFST040

جدول المحتويات


العرض التخطيطي	Γ
دليل مكونات الفوهة	Γ
دليل المؤشرات	Ψ
تعليمات الاستخدام	Σ
المواصفات	Σ
تحذير	Ω
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	Ω
الضمان	Λ
اتصل بنا	Λ



دليل مكونات الفوهة




(انش٤٢..) ملم٠٦




لحلقات السباحة والألعاب القابلة للنفخ

(انش٣٣,٨,٨) ملم١١,٩




(انش٢٧,١,١) ملم٢٩,٧



للأسرة والقوارب القابلة للنفخ

(انش٥٤,٤) ملم١١,٦

(انش٣٦..) ملم٠٦





لأكياس التخزين المفرغة من الهواء

(انش٩٦,٨) ملم٢٣,٧


دليل المؤشرات

مؤشر ضوئي أحمر: الجهاز يعمل ويشير إلى مستوى البطارية من .٪ إلى .٪.

مؤشر ضوئي أخضر: الجهاز مشحون بالكامل.



.٪ إلى .٪




.٪




[A] وضع النفخ


١. حدد الفوهة التي تناسب منفذ النفخ الخاص بالمنتج بشكل أفضل.
٢. قم بربط الفوهة المحددة بشكل آمن بمنفذ النفخ الخاص بالعنصر.
٣. حرك المفتاح إلى وضع "on" لبدء النفخ.



١




٢




٣

[B] وضع الانكماش


١. حدد الفوهة التي تناسب منفذ تفريغ الهواء في منتجك.
٢. قم بربط الفوهة المحددة بمنفذ تفريغ الهواء بشكل آمن.
٣. قم بتنشيط الجهاز عن طريق تحريك المفتاح لأعلى لبدء عملية تفريغ الهواء.



١



٢



٣

المواصفات

سعة البطارية	٨.. مللي أمبير في الساعة
الطاقة	٦,٣ وات
المدخلات	٥ فولت/أمبير
وقت إعادة الشحن	ساعتان
وقت العمل	٢٥ دقيقة

٣,٥٠ كيلو باسكال (٥٠ رطل/بوصة مربعة)	الضغط
١٨ لتر/دقيقة	سرعة التدفق
نفخ وتفريغ	الوظيفة
صمام فوهات الهواء ×٥، كابل USB ×١، حقيبة ×١	الملحقات
٦٧ جرام	وزن المنتج
٧٢٤٤٥٤٧ مم	حجم المنتج

تحذير

١. لا تشغل الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ١٠ دقائق.
٢. تجنب غمر الجهاز في الماء.
٣. حافظ على نظافة مدخل وخروج الهواء في جميع الأوقات.
٤. لا تدخل أصابعك في منافذ النفخ أو التفريغ.
٥. تجنب النظر مباشرة إلى منافذ النفخ أو التفريغ أثناء استخدام الجهاز.
٦. يجب ألا يستخدم الأطفال دون سن ١٢ عاماً هذا المنتج إلا تحت إشراف شخص بالغ.
٧. افحص المنتج بحثاً عن أي خلل قبل الاستخدام. لا تستخدمه إذا تم اكتشاف أي مشاكل.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة تعطل الجهاز أو توقفه عن العمل، اتبع الخطوات التالية:

١. قم بتوصيل الشاحن للتحقق من شحن البطارية.
٢. تحقق من عدم وجود ماء أو سوائل أخرى على سطح المضخة.
٣. تأكد من عدم وجود أجسام غريبة تسد شفرات المروحة.
٤. اضغط على المفتاح بشكل متكرر لاختبار ما إذا كان المنتج يبدأ في العمل.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me