

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مُزدوجة الإضاءة Selfie لصق

SKU: PDSLSTL

٢	التوافق
٣	إرشادات الاستخدام
٤	دليل جهاز التحكم عن بعد
٤	دوران المثبت المرن
٤	التحويل إلى وضع الحامل الثلاثي
٤	المواصفات
٤	اتصال البلوتوث
٥	جهاز التحكم عن بعد وأجهزة أندرويد
٥	أوضاع التشغيل
٦	دليل التشغيل العام
٦	التخلص من النفايات
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

عصا Selfie هذه متوافقة مع كل من أجهزة iOS وAndroid، مما يسمح بالاستخدام السلس مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكية.

إرشادات الاستخدام

١. تشغيل الجهاز: اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا المدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. سيومض ضوء المؤشر للإشارة إلى أنه في وضع الاتصال.
٢. إقراan البلوتوث: افتح إعدادات البلوتوث في جهازك المحمول، وابحث عن "VIP"، ثم اختره للاتصال. بمجرد الاتصال، سينطفئ ضوء المؤشر.
٣. التقاط الصور: بعد توصيل جهاز التحكم، اضغط على زر الكاميرا للتقاط صورة. سيومض ضوء المؤشر، ممثلاً إلى أنه تم التقاط الصورة.
٤. الإيقاف التلقائي (في حال عدم الاتصال): إذا لم يكن جهاز التحكم متصلًا وبقي خاملاً، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد حوالي ٥ دقائق.
٥. الإيقاف التلقائي (في حال الاتصال): عند الاتصال بالهاتف المحمول، سيدخل جهاز التحكم في وضع السكون بعد ١ دقيقة من الخمول، ثم سينطفأ تلقائياً بعد ١ دقيقة إضافية.
٦. وضع السكون: لإعادة الاتصال بعد دخول جهاز التحكم في وضع السكون، ما عليك سوى الضغط على زر الكاميرا لاستعادة الاتصال بهاتفك المحمول.
٧. إيقاف تشغيل الجهاز: سواء في الوضع النشط أو وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا المدة ٣ ثوانٍ لإيقاف المؤشر وإيقاف تشغيل الجهاز.
٨. إعادة الاتصال التلقائي: يتمتع جهاز التحكم بوظيفة الذاكرة التي تعيد الاتصال تلقائياً بأخر جهاز تم إقرانه بمجرد تنشيط البلوتوث على هاتفك.

دليل جهاز التحكم عن بعد

- إزالة جهاز التحكم: اسحب جهاز التحكم من الجانب الأيسر أو الأيمن (انظر الشكل ١).
- بطارية قابلة للشحن: يحتوي جهاز التحكم على بطارية قابلة للشحن بواجهة Micro-USB. يمكنك شحنها باستخدام محول USB أو بنك طاقة (انظر الشكل ٢).

الشكل ١



الشكل ٢



دوران المشبك المرن

يمكن للدعامة أن تدور بحرية، مما يتيح لك التصوير أفقياً وعمودياً. توفر هذه الميزة إمكانية التقاط الصور من زوايا متعددة، مما يمنحك مرونة أكبر.



التحويل إلى وضع الحامل الثلاثي

للتبديل إلى وضع الحامل الثلاثي، قم بفتح المقبض إلى الخارج لتمديد الأرجل.



عند التبديل إلى وضع الحامل الثلاثي، تأكّد من سحب الجزء الآخر من الذراع وضيّقه حتى يصبح الحامل ثابتاً.



المواصفات

المواصف	البيان
المواد	سبائك الألومنيوم + بلاستيك PC
إصدار البلوتوث	٥.٢
الطول عند التمديد	١٣٥ سم
الوزن	٢٧٥ جرام
توافق الهواتف	٤.٧ بوصة - ٧ بوصات
البطارية	٥٥ مللي أمبير مدمجة

اتصال البلوتوث

١. قم بتشغيل البلوتوث في هاتفك المحمول واحذف أي أجهزة مقتربة مسبقاً.
٢. أعد تشغيل هاتفك المحمول.
٣. أعد تشغيل جهاز التحكم بالبلوتوث.

٤. أعد تفعيل البلوتوث في كلٌ من الهاتف المحمول وجهاز التحكم.
٥. في هاتفك المحمول، قم بتنشيفيل البلوتوث.
٦. شغل جهاز التحكم وابحث عن الهاتف المحمول.
٧. عند ظهور "VIP" في نتائج البحث، اضغط على "Connect".
٨. ستظهر واجهة "connecting" ، وإذا لزم الأمر اضغط على زر جهاز التحكم بشكل متواصل حتى يكتمل الاتصال.
٩. هذه العملية مطلوبة فقط عند الاتصال الأولي؛ أما في المرات اللاحقة فسيتم الاتصال تلقائياً.

جهاز التحكم عن بعد وأجهزة أندرويد

١. بالنسبة لهواتف "Android" ، استخدم جهاز التحكم عن بعد لحل المشكلات المتعلقة بضبط التركيز أو إعدادات الأزرار أو عدم الاستجابة.
٢. افتح تطبيق الكاميرا للوصول إلى واجهة التصوير.
٣. اسحب لليسار أو اليمين للوصول إلى إعدادات الكاميرا.
٤. اختر وظيفة زر التحكم في مستوى الصوت.
٥. اضبط زر التحكم في مستوى الصوت ليعمل كزر غالق (لا تحدد خيارات التكبير أو التركيز).
٦. قد يختلف مسار الإعدادات حسب تطبيق الكاميرا على هاتفك. يرجى الرجوع إلى إعدادات الكاميرا الخاصة بك.

ملاحظة: يدعم جهاز التحكم عن بعد وظيفة تسجيل الفيديو في تطبيق الكاميرا للهاتف، ولكنه لا يدعم تسجيل الفيديو داخل تطبيقات البث المباشر.

أوضاع التشغيل

١. جهاز التحكم عن بعد: نطاق فعال يصل إلى ١٠ أمتار.
٢. وضع الحامل الثلاثي (Tripod Mode).
٣. الوضع اليدوي (Handheld Mode).

١. قم بتوصيل جهاز التحكم عن بُعد عبر البلوتوث بـهاتفك المحمول.
٢. افتح تطبيق الكاميرا على هاتفك أو قم بـتحميل تطبيق كاميرا خارجيه.
٣. انتقل إلى وضع الفيديو في واجهة الكاميرا.
٤. اضغط على زر جهاز التحكم لبدء التسجيل.
٥. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التسجيل.

حالة الاستخدام: يومض الضوء الأزرق عند الاستخدام، وينطفئ بعد اكتمال الاتصال. كما يمكنك التقاط الصور، حيث يومض الضوء عند التقاطها.

حالة الشحن: يشير الضوء الأحمر إلى أن الجهاز قيد الشحن، وسيبقى مضاءً حتى يكتمل الشحن ثم ينطفئ.

التخلص من النفايات

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فرز مثل هذه النفايات لضمان معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وذلك وفقاً للوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me