

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**

**فرشاة تنظيف الوجه  
بالاهتزازات الصوتية**


SKU: PDLFST193PK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	فوائد المنظف
٣	وظيفة التنظيف
٤	ميزة التنظيف
٥	دليل البطارية
٦	دليل الاستخدام
٧	التحذيرات والاحتياطات
٨	المواصفات
٩	التخلص
١٠	الضمان
١١	تواصل معنا

# نظرة عامة على المنتج



منطقة التنظيف



اختيار الاهتزاز الصوتي

زر التشغيل/الإيقاف

اختيار الاستirاد المُسخّن

منطقة التدليك

منفذ الشحن

قاعدة الحامل

## فوائد التنظيف

رأس الفرشاة مصنوع من مواد خاصة، مما يعزز قدرته على التنظيف والترطيب. يستخدم مواد مريحة، ويتضمن تقنية اهتزاز لتحفيز الدورة الدموية، مما يحسن نتائج التنظيف والتجفيف بشكل فعال.

## وظيفة التنظيف



- ١. الرأس مصنوع من مواد متخصصة لاختراق المسام وتنظيفها بعمق.
- ٢. استخدميه مع منتج تنظيف للحصول على تنظيف أسرع وأكثر فعالية للبشرة.
- ٣. كما يتميز بوظيفة اهتزاز لتدليك البشرة.

## ميزة التنظيف

- ٤. اهتزاز عالي التردد ... اهتزازة في الدقيقة.
- ٥. تصميم صغير الحجم ومحمول لسهولة الحمل.

## دليل البطارية

- ٦. أدخل سلك الطاقة في مقبس الطاقة.
- ٧. وصل منفذ USB بمقبس الطاقة، ثم بمصدر الطاقة أو الكمبيوتر.



## واجهة USB للشحن

### دليل الاستخدام

١. ضعي كمية مناسبة من المنظف على الوجه، ثم شغلي الجهاز، واضبطي شدة التدليك باستخدام زر + و - للتنظيف والتدليك.
٢. اضغطي مرة أخرى لضبط السرعة.
٣. يتميز الجهاز بخمسة مستويات سرعة و ٣ أوضاع لاستخدامات متنوعة. اختياري الخيار الذي يناسبك وتابعِي.
٤. ابدئي من ذقنك وحرّكي جهاز التدليك برفق لأعلى على طول خط الفك، باتجاه أذنك، ثم إلى الخارج على خدك. كرّري العملية على الجانب الآخر من وجهك، على طول جبهتك وأنفك.
٥. اضغطي على زر اختيار التسخين لتنشيط وضع التسخين لتحسين امتصاص البشرة.
٦. لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغطي على زر التشغيل مرة أخرى.

### تحذيرات واحتياطات

١. لا تستخدم الجهاز أثناء الشحن.
٢. لا تفكّك الجهاز أو تُعدّله.
٣. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
٤. لا تستخدم الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو تعرّضه لأشعة الشمس المباشرة.

- .٥. لا تستخدم منظفات قابلة للذوبان في السيليكون أو حبيبية مع الجهاز لتجنب تلفه.
- .٦. بعد الاستخدام، اشطف الجهاز بالماء النظيف وجففه برفق بمنشفة نظيفة.
- .٧. في حال الشعور بأي انزعاج أو تهيج جلدي، استشر طبيبك فوراً.

## المواصفات

الإدخال	٥ فولت/أمبير
سعة البطارية	٤.. مللي أمبير/ساعة
مدة التشغيل	٣٠ دقيقة (وضع التسخين) ٣ ساعتين (وضع الاهتزاز)
مستوى مقاومة الماء	IPX٦
مدة الشحن	ساعتان
الوزن الصافي	٢٢٢ غرام
واجهة الشحن	USB-C
حجم المنتج	١٦١ × ٥٤ × ٣١ مم
رقم الموديل	LFSI٩٣

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## » تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)