



## Green Lion

عصارة الحمضيات ذات الدوران  
المزدوج والخالية من مادة BPA

SKU: GNCTJUR700BK

Model No: GL-JU15

١	نظرة عامة على المنتج
٢	احتياطات السلامة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	تعليمات التنظيف
٥	المواصفات
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٨	اتصل بنا

# نظرة عامة على المنتج



- ١. غطاء واقٍ
- ٢. مخروط عصير أكبر
- ٣. مخروط عصير أصغر
- ٤. فلتر قابل للتعديل
- ٥. مقبض محمول
- ٦. خزان عصير سعة ٧.. مل
- ٧. محاور نقل الحركة
- ٨. قاعدة المحرك

## احتياطات السلامة

- ١. اقرأ هذه التعليمات جيداً قبل تنشيط الجهاز واحفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.  
قد يؤدي تجاهل هذه التعليمات إلى وقوع حادث.
- ٢. قبل الاستخدام، نظف جميع أجزاء المنتج التي ستلامس مع الطعام، باتباع الإرشادات الواردة في قسم التنظيف.
- [٣] ملاحظات السلامة الكهربائية  
١. لا تشغّل الجهاز إذا كان الكابل أو القابس تالفاً.
- ٢. تأكّد من أن الجهد الموجود على لوحة الاسم يتوافق مع جهد التيار الكهربائي لديك قبل توصيل الجهاز.
- ٣. يجب أن يكون قابس الجهاز مثبتاً بشكل آمن في مقبس التيار الكهربائي. لا تعدل القابس وتجنّب استخدام محولات القابس.
- ٤. تجنب استخدام الجهاز أو تخزينه في الهواء الطلق.
- ٥. لا تستخدّم الجهاز إذا سقط أو ظهرت عليه علامات تلف أو تسرب مرئية.
- ٦. تعامل مع سلك التوصيل الكهربائي بحذر. لا تستخدّم الأسلاك الكهربائية.

- .٧. تجنب انحصار أو تشابك الكابل الكهربائي.
- .٨. افحص حالة الكابل الكهربائي بانتظام. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- .٩. لا تتعامل مع القابس بأيد مبللة.
- .١٠. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد الذين يعانون من ضعف في القدرات الحسية أو العقلية وأنقص الخبرة والمعرفة مالم يكونوا تحت إشراف أو تم إرشادهم إلى استخدامه من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- .١١. أشرف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- .١٢. إذا تعرض سلك الإمداد للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين على نحو مماثل لمنع المخاطر.
- [b] الاستخدام والعناية
- .١. قم بتمديد كابل الطاقة الخاص بالجهاز بالكامل قبل كل استخدام.
- .٢. لا تقلب الجهاز أثناء تشغيله أو توصيله بالتيار الكهربائي.
- .٣. افصل الجهاز عن التيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف.
- .٤. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، وليس لاستخدامات المهنية أو الصناعية.
- .٥. هذا الجهاز ليس لعبة. أشرف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم به.
- .٦. يجب تشغيل هذا الجهاز بواسطة البالغين فقط. تأكد من عدم استخدامه من قبل الأفراد الذين يفتقرون إلى القدرة على استخدام الجهاز بأمان، أو الأطفال، أو الأشخاص غير المأهولين بتشغيله.
- .٧. قم بتخزين الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والأفراد ذوي الإعاقة.
- .٨. تجنب تخزين الجهاز في وضع رأسى.
- .٩. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف وخالي من الغبار بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- .١٠. لا ترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء التشغيل.
- .١١. سيؤدي سوء الاستخدام أو عدم الامتثال لتعليمات الاستخدام إلى إبطال الضمان وإعفاء الشركة المصنعة من المسئولية.

## ٤ تعلیمات الاستخدام

١. قم بفك السلك بالكامل قبل توصيله بمصدر الطاقة.
٢. قم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.
٣. قم بتنقیط الفاکھة الحمضیة المراد عصرها إلى نصفين.
٤. ضع كوبًا أسفل مخرج العصیر الخاص بالجهاز.
٥. قم بتنشیط الجهاز بالضغط على الفاکھة المقطوعة إلى نصفين على مخروط العصیر.
٦. لإلغاء التنشیط، توقف عن الضغط على المخروط.
٧. افصل المخروط والفلتر لتفريغ الإبريق.
٨. قم بتنویع العصیر من الإبريق مباشرہ في أکواب للتقديم.
٩. إذا كنت تقوم بمعالحة کمية كبيرة من الفاکھة، فقم بتنظیف الفلتر بشكل دوري وإزالۃ أي بقايا لب.

### ملاحظة:

- a. قم بشغیل الجهاز لمدة ٥ ثانیة، ثم أوقف تشغیله لمدة ٥ ثانیة كجزء من دورة العمل.
- b. بعد ادوارات، أوقف التشغیل وأوقف تشغیل الجهاز لمدة ٣ دقیقة للسماح له بالراحة.
- c. عند معالحة کمية كبيرة من الفاکھة، قم بتنظیف كل من الفلتر والخزان بانتظام للتخلص من أي لب متبقى.

## ٥ تعلیمات التنظیف

١. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة واتركه ليبرد قبل بدء أي عملية تنظیف.
٢. يمكن تنظیف جميع الأجزاء، باستثناء وحدة الطاقة ووصلة التيار الكهربائي، باستخدام المنظفات والماء أو سائل غسيل الأطباق. تأكد من الشطف جيداً للتخلص من جميع بقايا المنظفات.
٣. امسح الجهاز بقطعة قماش مبللة ببعض قطرات من سائل غسيل الأطباق، ثم جففه جيداً.
٤. تجنب استخدام المذيبات أو عوامل التنظیف ذات قیم الأس الهیدروجينی الحمضیة أو القاعدیة، مثل المبيضات، أو المنتجات الكاشطة لتنظیف الجهاز.

- ٥. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى، ولا تضعه تحت صنبور مياه جار.
- ٦. يوصى بالتنظيف المنتظم للجهاز لإزالة أي بقايا طعام.
- ٧. يمكن غسل الغطاء الواقي والمخروط والفلتر والإبريق في غسالة الأطباق.

## المواصفات

GL-JU15	رقم الموديل
AS+PP+ABS+للسدا	المادة
فولاذ مقاوم للصدأ	الجهد المقدر
٢٤٠-٢٣٠ فولت، ٦٠ هرتز	الطاقة المقدرة
٤ وات	السعة
٧.. مل	وظيفة السرعة
٦٥ دورة في الدقيقة	مستوى الضوضاء
٦٥ ديسينبل	سلك الطاقة
قبس BS ١ متر	وزن المنتج
٧.. جرام	أبعاد المنتج
١٩٥x١٤٣x١٩٣ مم	

## التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)