



GREEN LION





Green Lion

GRENADE مرطب الهواء

SKU: GNGRNDHUMBK
Model No.: GL-HU11

١	منظر تخطيطي
٢	كيفية الاستخدام
٣	خاصية التوقيت
٤	مؤشر الشحن
٥	طرق إعادة التشغيل للإيقاف التلقائي
٦	صيانة فلتر القطن
٧	احتياطات الاستخدام
٨	المواصفات
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	التخلص من هذا المنتج
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا



كيفية الاستخدام

١. املأ خزان الماء وانقع فلتر القطن جيداً.
٢. تأكد من شحن البطارية بالكامل. إذا كان مستوى البطارية منخفضاً، فوصل الجهاز بمصدر طاقة قبل الاستخدام.
٣. اضغط على زر التشغيل: سيُفتح الغطاء العلوي تلقائياً، مما يُفعّل جهاز الترطيب.
٤. لإيقاف تشغيل جهاز الترطيب، أغلق الغطاء العلوي بسحبه للأسفل.

خاصية التوقيت

١. سيتوقف جهاز الترطيب تلقائياً بعد ٦ ساعات عند التشغيل في وضع الضباب المستمر.
٢. سيتوقف جهاز الترطيب تلقائياً بعد ٨ ساعات عند التشغيل في وضع الضباب المقطعي.

مؤشر الشحن

١. يُشير الضوء الأحمر الثابت إلى أن الجهاز قيد الشحن.
٢. يُشير الضوء الأخضر الثابت إلى أن الجهاز مشحن بالكامل.

طرق إعادة التشغيل للإيقاف التلقائي

- بعد إيقاف تشغيل جهاز الترطيب تلقائياً بعد مرور ٦-٨ ساعات من المؤقت، هناك طريقتان لإعادة تشغيله عبر منفذ USB:

١. أقلب الغطاء العلوي، ثم اضغط على زر التشغيل لإعادة فتحه. سيستأنف جهاز الترطيب العمل.
٢. مع فتح الغطاء العلوي، افصل كابل USB ثم أعد توصيله. سيستأنف جهاز الترطيب العمل. إذا كانت البطارية منخفضة وتوقف جهاز الترطيب تلقائياً، فقم بتوصيل كابل طاقة USB مع فتح الغطاء العلوي. سيستأنف جهاز الترطيب العمل.

فلاتر القطن قابلة للاستهلاك، ويجب استبدالها كل شهرين إلى شهر واحد. قد يختلف تكرار الاستبدال حسب جودة المياه والاستخدام. استبدل فلتر القطن إذا لاحظت انخفاضاً ملحوظاً في إنتاج الرذاذ أو توقف عملية الرش تماماً.

احتياطات الاستخدام

١. تجنب لمس فتحات الرذاذ باليدين أو بأشياء صلبة لمنع تلف أو انسداد لوحدة الرش. لا تعرض المنتج لصدمة ميكانيكية.
٢. استخدم سلك طاقة USB بأمان؛ افصله قبل إضافة الماء أو تحريك جهاز الترطيب. حافظ على واجهة USB جافة وآمنة.
٣. قبل الاستخدام الأول، تأكد من نقع قطعة القطن تماماً قبل وضعها في حجرة قطعة القطن. هذا يمنع ملامسة القطن الجاف للوحدة الرش، مما قد يتسبب في احتراق جهاز الترطيب وتلفه.
٤. لا تشغّل جهاز الترطيب بدون ماء، لأن التشغيل الجاف لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف المكونات الداخلية والخارجية.
٥. أثناء الاستخدام اليومي، تأكد دائماً من وجود كمية كافية من الماء في الخزان لمنع التشغيل الجاف والتلف المحتمل.
٦. عند إضافة الماء، تجنب دخول الماء إلى المنتج من خلال فتحات مثل الأزرار أو منافذ الرذاذ أو منافذ الشحن، وذلك لمنع حدوث تماس كهربائي في لوحة الدوائر الكهربائية، مما قد يتسبب في تلفها أو تعطّلها.
٧. لا تُضيف الزيوت العطرية مباشرةً بدون ماء. عند إضافة الماء، استخدم قطرتين إلى قطرة واحدة فقط من الزيوت العطرية القابلة للذوبان في الماء. قد تقلل الزيوت غير القابلة للذوبان في الماء من عمر فلتر القطن أو تسد منفذ الرذاذ، مما يُسبب عطلاً في جهاز الترطيب.

٦. يُنصح باستخدامة مياه معدنية أو ماء صنبور أقل شوائب. تجنب استخدام الماء المقطر أو النقى، فقد لا ينتج رذاضاً فعالة، وقد يترك قطرات ماء أو شوائب تُقلل من عمر عود القطن وتسد فتحات لوحة الرش.
٧. لا تُمل المنتج وهو يحتوى على الماء. قد يؤدى الوضع غير المستوى إلى حدوث تماس كهربائى في المكونات الإلكترونية الداخلية، مما يؤدى إلى تلف المنتج.
٨. أبق جهاز الترطيب بعيداً عن مصادر الحرارة، والنواوفذ المكشوفة، والبيئات التي تتجاوز درجة حرارتها ٥ درجة مئوية (٢٢ درجة فهرنهايت).
٩. يجب أن يكون الأطفال دون سن ٤ عاماً وكبار السن تحت إشراف البالغين أثناء التشغيل.

المواصفات

أبعاد المنتج	وزن المنتج	مدة التشغيل	مدة الشحن	منفذ الشحن	مخرج الرذاذ	خزان الماء	الطاقة	البطارية	المادة	رقم الموديل
٢٥*١٥*٢٥ سم	٥٠ غرام	٤-٨ ساعات	٢.٥ ساعة	C- النوع	٦ مل/ساعة	٥٠ مل	٣٣ واط	..٢٠٠٠ مللي أمبير/ساعة	ABS+PET	GL-HU11

١. تأكد من أن الزيت العطري المستخدم قابل للذوبان في الماء؛ وإلا فقد يسد مخرج الرذاذ وينتسب في تعطل جهاز الترطيب.

٢. أضف الماء دائمًا وأغلق جهاز الترطيب بإحكام قبل الضغط على زر التشغيل لتشغيله.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. تأكد من نقع فلتر القطن تماماً قبل الاستخدام.
٢. أعد نقع فلتر القطن الجاف إذا لم يستخدم جهاز الترطيب لفترة طويلة.
٣. استبدل فلتر القطن كل شهرين إلى شهر واحد.
٤. إذا كان المرذاذ مسدوداً بالزيت العطري، فنظفه برفق بالخل أو الكحول. (لن يتكون أي رذاذ عند انسداد المرذاذ بسبب استخدام الزيت العطري).
٥. افحص كابل الشحن ومصدر الطاقة للتأكد من عملهما بشكل صحيح.
٦. إذا توقف جهاز الترطيب عن العمل بسبب الموقت، فاضغط على زر التشغيل أو أعد توصيل كابل شحن USB لإعادة تشغيله.
٧. إذا توقف جهاز الترطيب عن العمل بسبب انخفاض مستوى شحن البطارية، فاشحنه فوراً واضغط على زر التشغيل لإعادة تشغيله.

التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)