



**Green Lion**  
**STEAM MATE X**  
**جهاز بخار الملابس**

SKU: GNGS1500WBLK

Model No: BX199

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات الأمان الهامة
٤	قبل الاستخدام الأول
٤	تعليمات الاستخدام
٤	[A] ملء خزان الماء
٤	[B] استخدام الجهاز
٥	إرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	المواصفات
٧	التخلص
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

## نظرة عامة على المنتج



١. مؤثر الطاقة

٢. رأس البخار

٣. زر البخار

٤. قفل خزان الماء

٥. خزان ماء قابل للإزالة

٦. سلك الطاقة

٧. القاعدة

٨. المقبض

## تعليمات الأمان الهامة

عند استخدام جهازك، يجب دائماً اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي:  
اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج. لا يتحمل المصنّع أي مسؤولية عن الاستخدام التجاري أو غير المناسب، أو الفشل في الامتثال للتعليمات.

١. يجب أن يتطابق جهد التركيب الكهربائي لديك مع جهد الجهاز. قد يؤدي الاتصال بجهد كهربائي غير مناسب إلى تلف لا يمكن إصلاحه للجهاز.

٢. استخدم الجهاز فقط للغرض الذي تم تصميمه من أجله.

٣. لتقليل خطر ملامسة الماء الساخن الذي يخرج من فتحات البخار، تحقق من الجهاز قبل كل استخدام عن طريق حمله بعيداً عن جسدك وتشغيل زر البخار.

٤. لا تسحب السلك لفصل الجهاز عن المقبس الكهربائي؛ بدلاً من ذلك، امسك بالقابس واسحبه لفصل الجهاز.

٥. لا تدع السلك يلامس الأسطح الساخنة. دع الجهاز يبرد تماماً قبل تخزينه. لف السلك بشكل غير محكم حول الجهاز عند وضعه بعيداً.

٦. دائماً افصل الجهاز عن المقبس الكهربائي عند ملئه بالماء، أو إفراغه، أو عندما لا يكون قيد الاستخدام.

٧. لا تشغل الجهاز إذا كان السلك تالفاً، أو إذا تم إسقاط الجهاز أو تعرض للتلف.
٨. لتجنب خطر الصعق الكهربائي، لا تقم بتفكيك الجهاز أو محاولة إصلاحه. خذه إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص والإصلاح. قد يؤدي إعادة التجميع أو الإصلاح غير الصحيح إلى نشوب حريق أو صعق كهربائي أو إصابة.
٩. يجب مراقبة الجهاز عن كثب عند استخدامه من قبل الأطفال أو بالقرب منهم.
١٠. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء أو عندما يكون لا يزال ساخناً. قد تحدث حروق عند لمس الأجزاء المعدنية أو البلاستيكية الساخنة أو الماء الساخن أو البخار.
١١. استخدم الحذر عند إفراغ جهاز البخار، حيث قد يوجد ماء ساخن في الخزان.
١٢. لحمايتك من خطر الصعق الكهربائي، لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.
١٣. لا توجه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات أو الملابس أثناء ارتدائها.
١٤. لا تضع الجهاز، أثناء توصيله بالكهرباء وتشغيله، في مكان مغلق ودون إشراف مثل الخزانة.
١٥. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم توفير إشراف أو تعليمات مناسبة لهم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
١٦. يجب وضع الجهاز على سطح مستقر. عند وضع الجهاز على قاعدته، تأكد من استقرار السطح.
١٧. لا تستخدم الجهاز إذا تم إسقاطه أو إذا كانت هناك علامات مرئية على التلف أو إذا كان هناك تسرب.
١٨. تحقق من سلك الطاقة الكهربائي للتأكد من عدم وجود علامات على التآكل أو التلف قبل الاستخدام. إذا كان السلك تالفاً، يجب استبداله في مركز خدمة معتمد لتجنب أي خطر.

## قبل الاستخدام الأول

عند استخدام الجهاز لأول مرة، قد يتم إنتاج بعض الدخان أو رائحة غير ضارة، أو قد يحدث إطلاق صغير للجزيئات. هذا لن يؤثر على أداء الجهاز وسوف يختفي بسرعة.

## تعليمات الاستخدام

### [A] ملء خزان الماء

١. تم تصميم جهازك لاستخدام ماء الصنبور. إذا كان الماء لديك شديد الصلابة، قم بخلط ٥٠٪ من ماء الصنبور مع ٥٠٪ من الماء المقطر المعبأ.
  ٢. لا تستخدم أبدًا الماء الذي يحتوي على إضافات (مثل النشا، العطور، المواد العطرية، المنعمات، إلخ).
  ٣. لا تستخدم أبدًا سائل التكاثف (مثل الماء الناتج من مجففات الملابس، الثلجات، وحدات التكييف، أو مياه الأمطار).
- ملاحظة:** هذا النوع من الماء يحتوي على مواد عضوية أو معادن قد تتركز تحت الحرارة، مما يتسبب في الرش أو تغيير اللون إلى البني أو الشبخوخة المبكرة لجهازك.

### [B] استخدام الجهاز



٣



٢



١

١. املاً خزان الماء بما يصل إلى ٣٠٠ مل من ماء الصنبور غير المعالج.
٢. قم بتدوير خزان الماء لتثبيتته في مكانه، مع اتباع الاتجاه المحدد بنمط الخزان.
٣. الفرشاة تفتح خيوط القماش لتحسين اختراق البخار. قبل إزالة أو تركيب فرشاة البخار، افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه ليبرد لمدة ساعة.

المشكلة	سبب محتمل	الحل
لا يوجد بخار	الجهاز غير موصل بالكهرباء.	تحقق من أن جهازك موصل بالكهرباء بشكل صحيح.
	مستوى الماء منخفض جدًا.	افصل الجهاز وأعد ملء خزان الماء.
	لم يتم تحضير مضخة البخار.	اضغط على زر البخار بشكل مستمر لبضع ثوانٍ لبدء البخار.
	أنت تستخدم الجهاز لأول مرة.	اضغط على زر البخار بشكل مستمر لبضع ثوانٍ لبدء البخار.
	خزان الماء غير مثبت بشكل كامل.	تأكد من أن السدادة مغلقة بإحكام وأن خزان الماء مثبت في مكانه.
	لم يتم الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.	انتظر حوالي ٣٠ ثانية قبل الاستخدام.
الجهاز لا يسخن	الجهاز غير موصل بالكهرباء.	وصل جهازك بالكهرباء.
تسرب الماء	خزان الماء غير مثبت بشكل كامل، أو السدادة غير مغلقة بشكل صحيح.	تأكد من أن السدادة مغلقة بإحكام وأن خزان الماء مثبت في مكانه.
البخار لا يمكن إيقافه	زر البخار في الوضع المقفل.	افتح قفل زر البخار.
الجهاز لا يصدر أصوات غير طبيعية	خزان الماء غير مثبت بشكل كامل، أو السدادة غير مغلقة بشكل صحيح.	تأكد من أن السدادة مغلقة بإحكام وأن خزان الماء مثبت في مكانه.
	لا يوجد ماء في خزان الماء.	أعد ملء الماء في خزان الماء.

الموديل	BX199
المادة	البلاستيك المقوى + الفولاذ المقاوم للصدأ
القدرة المقدرة	١٥٠٠ واط
الجهد الكهربائي المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠-٦٠ هرتز
سعة خزان الماء	٣٠٠ مل
درجة الحرارة	١٥٠ إلى ٢٣٠ درجة فهرنهايت
إنتاج البخار	٢٠ إلى ٢٥ جرام/دقيقة
وقت التسخين السريع	١٥ ثانية
وقت البخار المستمر	١٥ دقيقة
سلك الطاقة	قابس المملكة المتحدة ١,٧ متر
وزن المنتج	٧٧٠ جرام
أبعاد المنتج	١١٨ × ١٣٨ × ٢٧٠ مم



## التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مفروزة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## الضمان

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)