

LèPRESSO



LePresso

غلاية الشاي التركية THERMOBREW
الزجاجية بنظام تخمير متقدم

SKU: LPCFFM0020

٢	منظر تخطيطي
٢	احتياطات السلامة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	المميزات
٥	المواصفات
٥	التخلص من النفايات
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

منظر تخطيطي



احتياطات السلامة

١. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٢. تم تصميم هذه الغلاية خصيصًا لتسخين المياه. لا تستخدم أي سوائل أخرى أو تحاول استخدامها مع أجهزة طهي أخرى.
٣. قبل توصيلها بالكهرباء، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي ومصدر الطاقة يتطابقان مع المواصفات الموجودة على ملصق الغلاية.
٤. لا تقم بتشغيل الغلاية بأيدي مبللة.
٥. أبعد الأطفال عن الغلاية أثناء تسخينها أو احتوائها على ماء ساخن.
٦. تجنب ملامسة الماء المغلي أو البخار لمنع الحروق.
٧. تخلص من أول دفعة من الماء المغلي بهذه الغلاية قبل استخدامها لأول مرة.

٨. لا تلمس أي جزء من الغلاية، باستثناء المقبض، عندما تكون مملوءة بالماء المغلي.
 ٩. اسكب الماء المغلي بحركة واحدة لمساعدة الغلاية على التبريد بشكل أسرع.
 ١٠. افصل الغلاية دائماً في السيناريوهات التالية:
 - بعد الاستخدام
 - في حالة حدوث عطل في الجهاز
 - قبل تنظيف الجهاز
 ١١. لا تسحب سلك الطاقة أبداً عند إزالة القابس من المقبس.
 ١٢. نظف الغلاية بانتظام ولكن لا تغمرها في الماء ، خاصتاً قاعدة التسخين.
 ١٣. لا ينبغي غمر الجهاز في الماء أبداً.
 ١٤. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأفراد بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، ما لم يكن تحت إشراف أو تعليمات من شخص مسؤول.
 ١٥. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- تحذير:** في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة وكيل خدمة مؤهل لتجنب المخاطر.

تعليمات الاستخدام

[A] تعبئة الماء

١. يجب أن يكون مستوى الماء بين علامتي الحد الأقصى والحد الأدنى على الغلاية.
٢. لا تملأ الغلاية فوق خط الحد الأقصى أو أسفل خط الحد الأدنى.
٣. تأكد من عدم انسكاب الماء على الجزء الخارجي من الغلاية أثناء التعبئة.

[B] وضع الغلاية

١. ضع الغلاية على سطح ثابت ومستوي.

ملاحظة: لا تقم أبداً بتسخين الغلاية على سطح مبلل، وتأكد من عدم ملامسة الماء للمكونات الكهربائية الموجودة بالداخل.

٢. أبقِ الغلاية بعيدًا عن الأسطح الساخنة أو اللهب المكشوف.

[C] التشغيل

١. أدخل قابس سلك الطاقة في مقبس الحائط.
٢. تأكد من وضع سلك الطاقة في مكان آمن ولا يمكن للمارة سحبه.
٣. اضغط على المفتاح لتشغيل الغلاية.
٤. سيضيء مؤشر الضوء الأحمر، مشيرًا إلى أن الغلاية تسخن.

[D] الغليان

١. ستتوقف الغلاية تلقائيًا بعد غليان الماء بفترة وجيزة.
٢. سينطفئ مؤشر الضوء الأحمر عند إيقاف تشغيل الغلاية.

[E] استعادة الوظيفة

١. بعد إيقاف تشغيل الغلاية، اتركها تبرد لبضع ثوانٍ.
 ٢. بعد حوالي ١٥ ثانية، يمكن استعادة الغلاية يدويًا للعمل مرة أخرى.
 ٣. إذا لم يضيء مؤشر الضوء الأحمر بعد الضغط على المفتاح، فقد يكون ذلك بسبب أن وحدة التحكم في استشعار درجة الحرارة لا تزال ساخنة.
- تحذير:** انتظر بضع لحظات قبل محاولة تشغيل الغلاية مرة أخرى.

المميزات

١. يضمن الجزء السفلي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ سهولة التنظيف ويمنع تراكم الترسبات.
٢. يقوم بإيقاف تشغيل الغلاية تلقائيًا عندما يصل الماء إلى نقطة الغليان من أجل السلامة.
٣. يتضمن مفتاح أمان لإيقاف الغليان والجفاف لمنع التلف إذا تم تشغيل الغلاية بدون ماء.
٤. يفتح الغطاء بسهولة بمفصلة للوصول السريع والملاء.

٥. يوفر دوراناً كاملاً بزاوية ٣٦٠ درجة لسهولة التعامل والراحة أثناء الاستخدام.

٦. يتميز بمظهر خارجي أنيق ولامع وجذاب وسهل الصيانة.

المواصفات

الجهد المقدر	٢٢٠-٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٦٠/٥٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٥٠٠-١٨٠٠ وات
سعة الغلاية	١,٨ لتر
سعة إبريق الشاي	١,٢ لتر
المواد	زجاج بوروسيليكات، بولي بروبيلين، أكريلونتريل بوتادين ستايرين، فولاذ مقاوم للصدأ ٢٠١

التخلص من النفايات

لا تتخلص من هذا المنتج كنفايات بلدية غير مصنفة.

من المهم جمع مثل هذه النفايات بشكل منفصل للمعالجة المناسبة وإعادة

التدوير.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الإلكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)