

LéPRESSO



LePresso

**مطحنة كهربائية لاسلكية  
لطحن القهوة بدقة عالية**

SKU: LPRCGRBK

# جدول المحتويات

١	تعليمات السلامة
٢	الميزات
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	المواصفات
٥	تعليمات الاستخدام
٦	الضمان
٧	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## تعليمات السلامة

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية.
٢. احتفظ بالجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٣. للحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص، لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.
٤. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل بدء عملية التنظيف.
٥. تجنب ملامسة الأجزاء المتحركة.
٦. استخدم كابل الشحن المرفق فقط لشحن الجهاز.
٧. لا تشغل الجهاز إذا تعطل أو سقط أو تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال. في مثل هذه الحالات، أرسل الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
٨. قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها أو غير المباعدة من قبل الشركة المصنعة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابات.
٩. تأكد من وضع الجهاز على سطح مستوٍ وليس على حافة طاولة أو منضدة أو بالقرب من الأسطح الساخنة، بما في ذلك الموافق.
١٠. هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط. قد يؤدي أي استخدام تجاري أو عدم اتباع التعليمات إلى الإصابة أو التلف.
١١. لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من قبل أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتلقوا إشرافاً أو تعليمات.
١٢. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز.
١٣. تحذير: أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو

التعامل مع الأجزاء المتحركة.

٢١. يجب شحن الجهاز تحت الإشراف. لا تترك جهاز الشحن بدون مراقبة.  
٢٢. لا يجوز للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة.

٢٣. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، بما في ذلك:  
\* مناطق المطبخ للموظفين في المحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.  
\* المزارع.

- \* استخدام الضيوف في الفنادق والموتيلاط وغيرها من المرافق السكنية.  
\* أماكن المبيت والإفطار.

٤٤. لا تغمر المنتج في الماء.

٥٥. لا ينبغي تنظيف المنتج باستخدام مواد كيميائية قاسية أو منظفات كاشطة.  
٦٦. لا ينبغي للمستخدم أبداً محاولة تفكيك الجهاز أو إصلاحه أو ثقبه حيث سيؤدي ذلك إلى الإصابة أو التلف أو الحرائق.

## الميزات

١. تضمن المخروطية الخزفية طحنا ثابتاً مع حرارة أقل، مما يحافظ على النكهة والرائحة الأصلية لحبوب القهوة. استمتع بالقهوة المطحونة الطازجة في أي وقت وفي أي مكان.

٢. اضبط بسهولة حجم الطحن من خشن إلى ناعم عن طريق لف المقبض. متواافق مع العديد من ماكينات صنع القهوة مثل أواني موكا، وماكينات الصب، وماكينات الترشيح، والمكابس الفرنسية.

٣. صغيرة الحجم وخفيفة الوزن مما يجعلها مثالية للسفر أو التخييم أو رحلات العمل أو العمل. استمتع بالقهوة المطحونة الطازجة دون بذل جهد الطحن اليدوي.

٤. مزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن، يمكنها طحن ما يكفي من الحبوب لـ ٤ كوبًا من القهوة. ما عليك سوى صب الحبوب والضغط على الزر، وفي غضون دقيقتين، ستحصل على حبوب قهوة طازجة.

٥. يمكن تنظيف المطحنة الخزفية القابلة للفصل وحاوية المسحوق بسهولة باستخدام فرشاة، ويمكن شطف الحاوية بالماء.

# نظرة عامة على المنتج



## المواصفات

١٨ وات	الطاقة المقدمة
٥ وات	طاقة الإدخال
ليثيوم ٧،٤ فولت .. ٨ ملي أمبير في الساعة	البطارية
٣ ساعات	وقت الشحن
٣٥-٣٠ جرام	وعاء القهوة
٤٠-٣٥ جرام	وعاء المسحوق
٥٥ جرام	الوزن
١٨٩×٨٣ متر	الأبعاد

# تعليمات الاستخدام

١. قبل استخدام المنتج لأول مرة، تأكد من أن الجزء الخارجي وحاوية الحبوب وحاوية المسحوق نظيفة وجافة.
  ٢. قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة يتوافق مع مواصفاته. اشحن البطارية بالكامل، ثم افصلها عن مصدر الطاقة.
  ٣. اختر كمية القهوة المطلوبة للطحن. الحد الأقصى لسعة حاوية حبوب القهوة هو ٣٥ جراماً.
  ٤. قم بربط مكون الطحن بإحكام بحاوية مسحوق القهوة.
  ٥. أضف حبوب القهوة إلى الحاوية وأغلق الغطاء.
- تحذير:** تجنب ملء الحاوية أكثر من اللازم، حيث قد يؤدي هذا إلى إتلاف الجهاز وتعطيل عملية الطحن.
٦. اضغط على زر الطاقة لبدء الطحن.
  ٧. بمجرد اكتمال الطحن، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز. افتح الجهاز وأزل القهوة المطحونة من الحاوية.
- ملاحظة:** نظف الجهاز دائمًا بعد كل استخدام للحفاظ على الأداء الأمثل.



المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)