

# PORODO



## Porodo


حامل شحن لاسلكي شفاف  
مع شاحن ساعة قابل للفصل

SKU: PD-FWCH062

٢	ملخص
٣	مواصفات
٣	دليل المؤشر
٤	دليل الاستخدام
٥	تعليمات السلامة
٥	التخلص من النتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

شكرًا لشرائك هذا المنتج. قبل استخدامه، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح، والاحتفاظ به في مكان آمن للرجوع إليه لاحقًا.

## ملخص



عدسات زجاجية	١	منفذ Type-C	٤
منطقة شحن الهاتف	٢	منفذ إدخال Type-C	٥
حلقة مغناطيسية	٣	منطقة شحن الساعة	٦

جهد الدخل	٩ فولت/٣ أمبير
مخرج الهاتف	٥ واط/٧.٥ واط/١٠ واط/١٥ واط كحد أقصى
مخرج سماعات الأذن	٣ واط كحد أقصى
مخرج Type-C	٢.٥ واط كحد أقصى
حجم المنتج	٩٣.٥ × ٧٨ × ١٢١ مم
الوزن الصافي	٢٢٨ جم
رقم الموديل	FWC.٦٢

## دليل المؤشر

١. بعد تشغيل المنتج، تضيء مؤشرات الطاقة بالتسلسل: الأصفر، والأزرق، والوردي. بعد ٥٠ ميلي ثانية، يتحول الضوء الأزرق إلى الأصفر، معلنًا دخول الجهاز في وضع الاستعداد بضوء أصفر ثابت.
٢. يشير الضوء الأزرق إلى أن ملف الشحن المغناطيسي للهاتف يعمل بقوة ٥ واط، أو ٧.٥ واط، أو ١٠ واط، أو ١٥ واط. أثناء الشحن، يبقى الضوء الأزرق مضاءً، وينطفئ بعد اكتمال الشحن.
٣. يشير الضوء الوردي إلى شحن ملف سماعة الأذن بقوة ٣ واط. يومض الضوء الوردي وينطفئ أثناء الشحن، ويبقى ثابتًا عند اكتمال الشحن.
٤. عند استخدام منفذ Type-C، يبقى الضوء الأصفر ثابتًا.
٥. إذا اكتشف المنتج عدم محاذاة الهاتف، أو سماعة الأذن، أو أي جسم غريب، سيومض المؤشر بسرعة.

**اقتراح الاستخدام:** للأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي ولكنها لا تحتوي على خاصية الشفط المغناطيسي (مثل سلسلة iPhone ٨-١١).

**الخطوة ١:** أخرج الحلقة المغناطيسية من العبوة وانزع الملصق الواقي.

**الخطوة ٢:** ثبّت الحلقة المغناطيسية في منتصف جهازك أو جراب هاتفك.

**الخطوة ٣:** وجّه هاتفك نحو منتصف منطقة الشفط المغناطيسي، ثم ضعه على قاعدة الشحن.

**ملاحظة:** لا تضع الحلقة المغناطيسية مباشرةً على منطقة الشفط المغناطيسي. في حال وضعها بشكل غير صحيح، لن تتمكن من تثبيت الهاتف أثناء الشحن.



١. لا تُخرج الشاحن أو تضعه في النار أو الماء لمنع حدوث قصر كهربائي أو تسريب.
٢. لا تُعرض الشاحن لدرجات حرارة عالية أو رطوبة أو بيئات تآكلية لتجنب التلف وضمان السلامة.
٣. أبقِ الشاحن بعيدًا عن متناول الأطفال.
٤. احمِ الشاحن من السقوط أو الاصطدام لتجنب أي ضرر محتمل.
٥. لا تُحاول تفكيك الشاحن بنفسك.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**