

# **PORODO** **LIFESTYLE**




**Porodo Lifestyle**


**كيس نوم مزود بتدفئة كهربائية**

SKU: PD-LFST024

Γ	محتويات العبوة
Γ	نظرة عامة على المنتج
Ψ	تعليمات الغسيل
Ψ	دليل التخزين
Ε	احتياطات
Ψ	المواصفات
Ο	الضمان
Ο	اتصل بنا



## نظرة عامة على المنتج




كيس النوم الدافع هذا هو الخيار الأمثل للمخيميين والمتزهفين وعشاق الهواء الطلق الذين يبحثون عن حل نوم خفيف الوزن وقابل للحمل مع راحة الحرارة الإضافية. مصنوع من قماش بونجي عالي الجودة ومقاومة للماء وعزل بألياف قطنية مجوفة، مما يضمن المثانة والدفع الاستثنائي.

يتميز كيس النوم بنظام تدفئة ثلاثي الوسادات من أنابيب الكربون النانوية المتغيرة، والمعروف بقدرته على الأمان والتدفئة السريعة، كما يمكن غسله بسهولة. يوفر إعدادات درجة حرارة قابلة للتعديل عند 35 درجة مئوية و 45 درجة مئوية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة والظروف الخارجية.

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة بعناية. قد يؤدي تجاهل هذه الإرشادات إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة خطيرة. احتفظ بجميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.


## تعليمات الغسيل

يمكن استخدام خطاف الغسيل لتجفيف كيس النوم أو تعليقه للتخزين بعد الغسيل.




## دليل التخزين


١. قم بإزالة بنك الطاقة وأي أغراض شخصية، ثم ضع كيس النوم بشكل مسطح.



٣. اطو كيس النوم إلى نصفين على طول خط المنتصف.



٤. ضع كيس النوم الملفوف في كيس التخزين وثبته باستخدام الأشرطة.



٥. اضغط على الكيس لإخراج الهواء وابداً في لفه من الطرف العلوي.



١. يرجى التحقق من الجهد المقدر للموقع قبل تشغيل الجهاز.
٢. التزم بطرق التوصيل الموصى بها لمنع مخاطر الحرائق وفشل المعدات.
٣. لا تستخدم البطارية إذا تعرضت للتلف بسبب الاصطدام أو إذا ارتفعت درجة حرارتها إلى ٥ درجة مئوية أو أعلى.
٤. تجنب استخدام البطارية في درجات حرارة أقل من ٢٠ درجة مئوية، حيث تفقد بطاريات الليثيوم أيون سعتها في ظروف درجات الحرارة القصوى.
- تحذير:** يرجى التأكد من مراعاة الاحتياطات لمنع خطر الانفجار أو الحرائق أثناء الاستخدام.
٥. قبل الاستخدام، تحقق من مستوى شحن البطارية وسعتها للتأكد من ملائمتها.
٦. لا تحاول تفكيك المنتج أو تعديله أو إصلاحه بنفسك.
٧. تجنب ثقب المنتج أو خدشه بأشياء حادة.
٨. لا تستخدم المنتج عندما يكون مبللاً.
٩. تجنب استخدام المنتج بالقرب من اللهب المكشوف، مثل المواقف أو موقد الغاز.
١٠. لا تستخدم المنتج بجوار مواد مثل اللاتكس أو الرغوة الذكية التي قد تمتص الحرارة وتركزها، حيث قد يؤدي ذلك إلى تشوّه المنتج أو اشتعاله.
١١. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الحيوانات الأليفة.
١٢. المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد الذين يعانون من ضعف حساسية درجة الحرارة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأطفال أو الأشخاص تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
١٣. كن على دراية بخطر الحرائق الناتجة عن درجات الحرارة المنخفضة في حالة استخدامه لفترات طويلة أو في حالة ملامسته للجلد بشكل مباشر.
١٤. استخدم المنتج للأغراض المخصصة له فقط. فهو غير مناسب لأنشطة مثل تخمير الطعام.
١٥. في حالة تلف سلك الطاقة، توقف عن الاستخدام على الفور.
١٦. للتشغيل العادي ولمنع الحوادث، قم بتخزين المنتج في مكان جاف.
١٧. افصل مصدر الطاقة دائمًا قبل ترك المنتج دون مراقبة لفترات طويلة أو قبل تخزينه.
١٨. تجنب وضع أشياء ثقيلة على المنتج أو تركها في منطقة واحدة لفترات طويلة.

الحجم	٢٢.٧٥ سم × ٢٢ سم
الحجم المفتوح	٢٢.٧٥ سم × ٢٢ سم
المادة	قماش حريري
الحشو	٢ جرام ألياف مجوفة
الوزن	٢ جرام

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)