

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**  
**مروحة مكتب معدنية**

SKU: PD-LFST043

Γ	محتويات العبوة
Γ	منظر تخطيطي
Γ	المواصفات
₪	تعليمات الاستخدام
₪	إجراءات التعديلات
€	الضمان
€	اتصل بنا


قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.



## محتويات العبوة

١. مروحة مكتب
٢. كابل
٣. مفتاح سداسي

## منظار تخطيطي



٤. غطاء شبكي خلفي واقٍ
٥. شفرات المروحة
٦. مكون المحرك
٧. مفتاح
٨. مؤشر الحالة
٩. منفذ Type-C
١٠. مجموعة الذراع
١١. القاعدة
١٢. حسيرة غير قابلة للانزلاق
١٣. شبكة حماية أمامية
١٤. براغي الضبط

## المواصفات


٢٠... مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٢٤	وقت إعادة الشحن
٢٤ (المستوى ٣)، ٤٤ (المستوى ٢)، ٦٦ (المستوى ١)	وقت العمل
تيار مستمر ٥ فولت	الجهد
٤ وات	الطاقة المقدمة
٣	مستويات السرعة
٢٩٥-١٧٥ مم	ضبط الارتفاع
١ كجم	الوزن الإجمالي
١٤٤x١٤٤x٥٩٥ مم	الأبعاد
معدن	المادة

## » تعليمات الاستخدام

١. أدخل أحد طرفي كابل مصدر الطاقة من النوع C في منفذ شحن USB-A بجهد مخرج ٥ فولت (مثل منفذ USB-A في الكمبيوتر). أدخل الطرف الآخر في منفذ مصدر الطاقة من النوع C الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.
٢. عند الاستخدام الأول، إذا كان مصدر الطاقة يعمل بشكل صحيح، فسوف يومض مؤشر حالة العمل باللون الأحمر، مما يشير إلى أن البطارية المدمجة قيد الشحن.
٣. اضغط برفق على زر الطاقة لبدء تشغيل المروحة في إعداد السرعة الأول، وسوف يضيء مؤشر حالة العمل. اضغط على الزر مرة أخرى للتبديل بين إعدادات السرعة (٣-٢-١)، مع تكرار التسلسل: إيقاف التشغيل-٣-٢-١.
٤. عند تشغيل المروحة أثناء توصيلها بمصدر طاقة، سيعرض مؤشر حالة العمل كلاً من الضوء الأحمر والأخضر. سيظل الضوء الأخضر ثابتاً، بينما سيومض الضوء الأحمر.

## » إجراء التعديلات

لضبط شد ذراع دعم السبائك، قم بإزالة المفتاح السادس من الوسادة غير القابلة للانزلاق وأدخله في فتحة المسamar السادس. أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة للتثبيت وفي اتجاه عكس عقارب الساعة لفكه.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: support@porodo.net  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)