

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle


زجاجة مياه بفلتر مكون من مرحلتين

SKU: PD-LFST079


المواصفات	٢
المنظر التخطيطي	٢
دليل التنقية والترشيح	٢
نصائح لاستخدام الفلتر	٣
تعليمات الاستخدام	٣
الضمان	٤
اتصل بنا	٤

الحجم	٢٧.٩x٧.٦ سم
مادة الزجاجاة	Polypropylene
السعة	٦٠٠ مل
نوع الفلتر	مرشح غشائي دقيق، مرشح كربون نشط
مدة صلاحية الفلتر	حتى ٥٠٠ لتر

العرض التخطيطي



دليل التنقية والترشيح



١. يمتص فلتر الكربون المنشط الملوثات بفعالية لتقليل الكلور والمواد الكيميائية العضوية والروائح الكريهة والطعم غير المستساغ.
 ٢. يتميز فلتر الغشاء الدقيق بأغشية ألياف مجوفة ذات مسام مجهرية ٠.١ ميكرون لاحتجاز البكتيريا والطفيليات والبلاستيك الدقيق.
 ٣. يدخل الماء المتسخ، بينما يمر الماء الآمن المفلتر من خلاله.
- ملاحظة:** يمكن استخدام الفلتر بشكل منفصل عن طريق فصله عن الغطاء. إنه مثالي للأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو التخييم. يرجى التأكد من إعادة الغطاء إلى مكانه على الفلتر بعد الاستخدام للحفاظ عليه نظيفاً.

نصائح لاستخدام الفلتر

١. عند استخدام الفلتر للتنزه في الهواء الطلق أو التخييم، ضع الغطاء عليه دائمًا للحفاظ على نظافته.
٢. للاستخدام، املاً الزجاجاة بالماء وارتشف من خلال القشة من ٨ إلى ١٠ مرات للحصول على مياه نقية.
- ملاحظة:** يتطلب الأمر شفطاً أكبر من الزجاجات القياسية لأن الماء يتم ترشيحه من خلال مرشح الغشاء الدقيق وفلتر الكربون المنشط.
٣. الفلتر قادر على معالجة ما يصل إلى ١٣٢ جالوناً (٥٠٠ لتر) من المياه "dirty".
٤. سيتوقف الفلتر عن العمل عندما يصل إلى نهاية عمره الافتراضي. إذا لم يعد بإمكانك شرب الماء من خلال القشة، فقد حان الوقت لاستبدال الفلتر.
٥. اشطف الفلاتر بالماء فقط. لا تستخدم الصابون لتنظيف الفلاتر.
٦. لا تسمح مطلقاً لفلتر الغشاء بالتجمد بعد استخدامه. إذا تجمد، فيجب استبداله.
٧. إذا سقط المنتج، فتأكد من أن الفلتر لا يزال متصلاً بإحكام بالغطاء. استبدل الفلتر إذا كان الغلاف متصدعاً أو تالفاً.
٨. تجنب استخدام المنتج أو تعريضه للحرارة الشديدة (أعلى من ١٤٠ درجة فهرنهايت/٦٠ درجة مئوية) أو درجات الحرارة المتجمدة (أقل من ٣٢ درجة فهرنهايت/ درجة مئوية).
٩. بعد التنظيف، امسح الأجزاء بقطعة قماش جافة واتركها تجف في الهواء في مكان بارد.
١٠. إذا كنت تخطط لتخزين زجاجة الفلتر لأكثر من شهر دون استخدامها، فتأكد من أنها جافة وقم بتخزين الفلتر بشكل صحيح.

تعليمات الاستخدام

[أ] التحضير قبل الاستخدام الأول

١. قم بإزالة الفلتر وغسل الزجاجاة والغطاء باستخدام منظف خفيف.
٢. اشطف الفلتر تحت ماء الصنبور لمدة ٦٠ ثانية، ثم أعد توصيله بالغطاء.
٣. املاً الزجاجاة بالماء، ثم ثبت الفلتر على الغطاء للتأكد من غمره، ثم انقعه لمدة ١٠ دقائق.

٤. خذ بضع رشقات سريعة وقوية لبدء تدفق الماء.

ملاحظة: قد يكون معدل تدفق الرشقات الأولية أبطأ حيث يتم إزاحة الهواء من الفلتر. يجب أن يتحسن التدفق بعد المشروبات القليلة الأولى.

[ب] الاستخدام اليومي

١. فك الغطاء واملأ الزجاج بالماء.

٢. تأكد من تثبيت الفلتر بشكل صحيح على الغطاء، ثم أعد ربط الغطاء بالزجاجة.

٣. ارتشف واستمتع بمياه مفلترة آمنة.

ملاحظة: احرص دائمًا على إبقاء الفلتر بعيدًا عن المياه الملوثة للحفاظ على فعاليته.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me