

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

فرشاة تصفيف الشعر المدمولة والمسخنة


SKU: PD-LFST142-BK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	تعليمات الاستخدام
٣	التمليس والتصفييف
٤	المواصفات
٥	تجعيد الشعر
٦	تنبيه
٧	التخلص من الجهاز
٨	الضمان
٩	اتصل بنا





منفذ النوع-C

الخطوة ١: انزع الغطاء الواقي.



الخطوة ٢: اشحن باستخدام كابل USB من النوع C.



الخطوة ٣: وصل كابل USB (٢ أمبير أو أعلى) بمصدر طاقة.



وصل الجهاز بمصدر الطاقة. اضغط باستمرار على زر التشغيل لتشغيله. اضغط عليه لفترة وجية لضبط درجة الحرارة على الإعداد المطلوب.

01 /

إعدادات التمهيد



مثالي للشعر الكثيف والخشن ١٩٩°C درجة مئوية

مثالي للشعر العادي ١٨٠°C درجة مئوية

مناسب للشعر الناعم والحساس ١٦٠°C درجة مئوية

نصائح:

سيومض الضوء أثناء تسخين المنتج مسبقاً، ويتوقف عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.

قد تختلف حالة الوميض باختلاف الفصل أو درجة حرارة البيئة.

إذا كان المنتج يومض مع أن لوحة التسخين تعمل بشكل طبيعي، فهذا أمر طبيعي ولا يؤثر على الأداء.

يُنصح بتسخين المنتج مسبقاً لمدة ٥-٣ دقائق لضمان تسخين لوحة التسخين بالتساوي قبل الاستخدام.


تنبيه:

تجنب تغطية المنتج بالغطاء الواقي أثناء الشحن.

إذا لم تكن تستخدموسادة عازلة للحرارة، فتأكد من عدم وضع أي مواد قابلة للاشتعال أو ضعيفة المقاومة للحرارة بالقرب منه، فقد يتسبب ذلك في تغير لونه أو تشوهه.

ملاحظة: قد تظهر رائحة خفيفة أثناء الشحن، وهو أمر طبيعي تماماً.

يبقى الطرف الأمامي للمشط غير مسخن، مما يضمن عدم حرق نفسك عند حمله.



يتميز الجزء السفلي من المشط بلوحة معدنية دائرية تُولد الحرارة.

هام:

سيصبح الجزء ساخناً، لذا تجنب لمسه مباشرةً. ارتفاع درجة الحرارة المُعَد مسبقاً: يستغرق دققيتين للوصول إلى .. درجة مئوية و ٥ دقائق للوصول إلى .٧ درجة مئوية.

التمليس والتصفيف



فرد الشعر: ضعي المشط على شعرك واسحبيه برفق بيد واحدة. حرري الشعر من الجذور تدريجياً، ومشطيه نحو الخارج لتعزيز لمعانه.



تصفيف الغرة: أدخل المشط في غرتك وحركيه بحركة دائيرية نحو أطراف شعرك للحصول على مظهر ناعم ومصفف.

تذكير هام: لا تتركي المشط على مكان واحد لأكثر من .اثوان لتجنب أي ضرر محتمل لشعرك.

٣٥ واط	الطاقة المقدمة
٥ فولت	جهد التشغيل
٦٠ هرتز	التردد المقدر
٤ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
ساعة واحدة	مدة التشغيل
USB-C	واجهة الشحن
سيراميك، PTC	لوحة التسخين
١٦ درجة مئوية، ١٨ درجة مئوية، ١٩٩ درجة مئوية	التحكم في درجة الحرارة
٢٠ غرام	الوزن الصافي
LFSI٤٢	رقم الموديل

تجعيد الشعر



التجاعيد الداخلية: ابدأ بامساك أطراف الشعر المراد تجعيده، بدءاً من الجانب الداخلي. مشط الشعر، ثم لفه حول مشط فرد الشعر، ثم لفه للداخل لبضع ثوانٍ، ثم أزل المشط برفق.

التجعيدات الخارجية: أمسكي أطراف الشعر المراد تجعيده، بدعًا من الداخل. مشطي الشعر، لفي الشعر حول مشط فرد الشعر، ثم لفي الشعر للخارج لبضع ثوانٍ، ثم أزيلي المشط بحرص.



التجعيد العلوية: ارفعي الجزء العلوي من شعرك وثبتيه من الجذور باستخدام مشط فرد الشعر. ثبتيه لمدة 4 إلى 6 ثوانٍ، ثم مرري المشط برفق خلال شعرك بحركة دائرية للحصول على تجعيدات كثيفة.

تنبيه

١. لا تستخدمي هذا المنتج مع مُمليسات الشعر المنزلية، أو مُزيلات الشعر السائلة التي تحتوي على عوامل مُخفضة، أو مُزيلات العرق التي تحتوي على "ammonium tyrosine" و "cysteine".
٢. إذا خضعت لعلاج فرد الشعر في صالون تجميل أو أي مكان آخر، فتجنبِ استخدام هذا المنتج لمدة ٣ إلى ٤ أيام.
٣. إذا صبغت شعرك مؤخرًا، فلا تستخدمي هذا المنتج لمدة يومين إلى ثلاثة أيام.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام