

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle


إضاءة سيلفي مغناطيسية

SKU: PD-LFST168-BK

٢	تعليمات الاستخدام
٣	دليل الأزرار
٤	التحذيرات
٤	محتويات العبوة
٥	المواصفات
٥	المكونات
٦	التخلص من الجهاز
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

شكرًا لشرائك المنتج. قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

تعليمات الاستخدام



١. انزع الغلاف الواقى.

٢. ألصقه على ظهر هاتفك أو جرابه.

٣. أخيرًا، ثبت مصباح التعبئة.



اضغط مع الاستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيل الضوء.	تشغيل إيقاف
اضغط مطولاً لمدة ثانيتين لضبط السطوع أو درجة حرارة اللون.	M
انقر مرة واحدة للتبديل بين أوضاع الألوان الثلاثة.	
يمكن تعديل السطوع أو درجة حرارة اللون المنخفضة عن طريق الضغط على الزر.	-K
يمكن تعديل السطوع أو درجة حرارة اللون المرتفعة عن طريق الضغط على الزر.	+K

١. مصباح ملء السيلفي المغناطيسي ليس مقاومًا للماء. يُرجى إبعاده عن السوائل أو الرطوبة لتجنب خطر الصق الكهربائي، الذي قد يكون خطيرًا للغاية، بل ومميتًا.
٢. يحتوي مصباح ملء السيلفي على بطارية مدمجة. لا تُلق به في النار أو الماء، واحفظه بعيدًا عن اللهب المكشوف أو مصادر الحرارة. قد تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يؤدي إلى مخاطر مثل الاحتراق أو الانفجار أو مخاطر الحريق.
٣. لا تُفكّك المنتج أو تُعدّله. في حال تعطل المنتج، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة. لن يشمل الضمان أي أضرار ناتجة عن الفك أو التعديل غير المصرح به.
٤. يُرجى العلم أن هذا المنتج يُولّد حرارة أثناء الاستخدام. لذلك، تجنّب استخدامه بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار لضمان السلامة.
٥. عند تشغيل المصباح، نوصي بتجنب ملامسة العين المباشرة لمصدر الضوء لمنع أي ضرر محتمل لبصرك.
٦. حرصًا على السلامة ومنعًا للتلف، تجنب رفع الكاميرا بواسطة مصباح الفيديو، إذ لا يتحمل وزن الكاميرا.
٧. احفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال، لضمان سلامتهم والحفاظ على المعدات.

محتويات العبوة

١. إضاءة كاملة
٢. كابل من النوع - C
٣. حلقة مغناطيسية

لومن	٢٨٠ لومن
الطاقة المُصنَّفة	٤ واط
سعة البطارية	١٢٠٠ مللي أمبير/ ساعة
زاوية الإضاءة	١٢٠ درجة
عدد مصابيح LED	١٢٦
حجم المنتج	٧٠ × ٢٥ مم
مدة التشغيل	ساعتان
واجهة الشحن	USB-C
الوزن الصافي	١٥٥ جم
رقم الموديل	LFS1٦٨

المكونات

١. واجهة شحن من النوع - C
٢. مؤشر طاقة
٣. زر ضبط درجة حرارة اللون
٤. زر ضبط السطوع
٥. زر التشغيل والإيقاف

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me