

PORODO



Porodo

بنك طاقة MagSafe بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير
مع مرآة وأنماط إضاءة ديناميكية

SKU: PD-PBFCH084

٢	نظرة عامة
٢	الأجهزة المتوافقة
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	تعليمات الاستخدام
٣	إشعارات
٤	نصائح
٤	التخلص من هذا المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

يُعد بنك الطاقة Porodo MagSafe المزود بمرآة وأنماط إضاءة ديناميكية جهازاً متعدد الاستخدامات، وهو عبارة عن بنك طاقة لاسلكي مغناطيسي مصمم للهواتف المحمولة. يتميز ببطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير، وزجاج مقوى، وإضاءة RGB LED قابلة للتعديل. يدعم الجهاز الشحن اللاسلكي والاسلكي للهواتف المحمولة، كما يمكن استخدامه كمرآة للمكياج وضوء طوارئ. يوفر هذا الجهاز تجربة متعددة الوظائف في قطعة واحدة مدمجة.

الأجهزة المتوافقة

بالنسبة لأجهزة iPhone: يتوافق بنك الطاقة مع سلسلة iPhone ١٢-١٦، ويدعم الشحن اللاسلكي عبر MagSafe. بالنسبة لسلسلة iPhone ٨-١١، يمكن استخدام الشحن اللاسلكي مع حلقة مغناطيسية أو غطاء هاتف مغناطيسي.

بالنسبة لأجهزة Android: متوافق مع أجهزة Huawei و Samsung و Vivo و Oppo و Xiaomi وغيرها، سواء كانت تدعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي أم لا. يتطلب كابل شحن بطول ٣٠ سم لعمليتي الإدخال والإخراج.

بالنسبة للأجهزة الأخرى التي تستخدم الشحن السلكي: يمكن توصيل بنك الطاقة بالجهاز باستخدام كابل شحن النوع-C.

المواصفات

سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير/ ساعة
مدخل USB-C	٥ فولت/٢.٥ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١.٥ أمبير، ١٨ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٥ واط كحد أقصى
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧.٥ واط/١٠ واط/١٥ واط
طاقة LED	٢.٣٥ واط
حجم المنتج	١٠٠ × ٦٨ × ١٧ مم
رقم الموديل	PB٠٨٤



بنك طاقة



مغناطيسي



كابل من النوع - C

تعليمات الاستخدام

١. يمكن شحن المنتج باستخدام محول PD٣٠٠ أو QC٣٠٠.

٢. يُشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن بنك الطاقة قيد الشحن. تُظهر أضواء المؤشر الزرقاء الأربعة مستويات البطارية: ٧٥٪، ٥٠٪، ٢٥٪، و ١٠٪. عند اكتمال الشحن، ستبقى جميع الأضواء الخمسة مضاءة. إذا كانت البطارية منخفضة، سيومض الضوء الأزرق الأول لمدة ٥ ثوانٍ قبل إطفاء بنك الطاقة.

٣. عند استخدام بنك الطاقة، ستُضاء الأضواء تلقائيًا. يمكنك النقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح اللمس الموجود على الزجاج لتشغيل الأضواء أو إطفائها عند عدم استخدامها.

٤. يمكن استخدامه أيضًا كضوء طوارئ أو ضوء مكيّاح. لتفعيله، انقر نقرًا مزدوجًا على مفتاح اللمس لتشغيل الضوء. نقرة واحدة ستُغير أوضاع الإضاءة. لإطفاء الضوء، انقر نقرًا مزدوجًا مرة أخرى.

إشارات

على الرغم من إمكانية استخدام منفذ النوع-C للإدخال والإخراج، إلا أنه لا يعمل معهما في الوقت نفسه. عند إدخال كابل النوع-C، سيكتشف الجهاز تلقائيًا ما إذا كان يعمل في وضع الإدخال أو الإخراج، ويدخل في وضع التشغيل المناسب.

١. تجنب رمي النفايات، وتجنب الاصطدام، وامتنع عن تفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه.
٢. أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والبيئات ذات درجات الحرارة العالية.
٣. إذا كان غطاء الهاتف سميكًا جدًا، فقد يؤثر ذلك على وظيفة الشحن اللاسلكي. يُنصح باستبدال غطاء الهاتف إذا لزم الأمر.
٤. في حال عدم الاستخدام لفترة طويلة، يُرجى شحن بنك الطاقة بانتظام للحفاظ على عمر البطارية.
٥. لا تستخدم هذا المنتج بعد غمره في الماء.
٦. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**