



Porodo Soundtec

مع TUNEPOD
مكبر صوت ومشغل MP3 وراديو

SKU: PD-STWLEP036

١	انتبه
٢	الأزرار الرئيسية
٣	تعليمات الاستخدام
٤	[A] تشغيل/إيقاف التشغيل
٥	[B] الشحن
٦	[B.١] الشحن من خلال المحول
٧	[B.٢] الشحن عبر USB بالكمبيوتر
٨	الاتصال بالحاسوب
٩	تشغيل الموسيقى
١٠	تعليمات التسجيل
١١	عناصر القائمة إضافية
١٢	وظيفة OTG
١٣	اتصال عبر البلوتوث
١٤	المواصفات
١٥	الضمان
١٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه للرجوع إليه في المستقبل. يتضمن هذا الدليل مقدمة عن المنتج، وتعليمات الاستخدام، وإعدادات النظام، واحتياطات السلامة.

انتبه

تم تصميم هذا الدليل لضمان الاستخدام السليم لهذا الجهاز وللمساعدة في الحفاظ على الأداء الأمثل. يرجى القراءة بعناية واتباع الإرشادات التالية:

١. لا تضرب الجهاز.
٢. تجنب ملامسة البنزين أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى.
٣. احفظ الجهاز بعيداً عن المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية.
٤. لا تعرض الجهاز للماء أو درجات الحرارة المرتفعة.
٥. لا تفكك الجهاز أو تصلاحه أو تعديله بنفسك.
٦. تجنب استخدام مشغل MP3 وسماعات الأذن أثناء ركوب الدراجة أو القيادة أو المشاركة في أنشطة أخرى تتطلب الانتباه للسلامة.
٧. لا تستمع بمستويات صوت عالية لحماية سمعك.
٨. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الزائدة.

الأزرار الرئيسية



[A] تشغيل / إيقاف التشغيل

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. لإيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ٣ ثوانٍ مرة أخرى.
٢. سيتم إيقاف تشغيل المشغل تلقائياً بعد فترة من عدم النشاط، كما هو محدد في إعدادات مؤقت إيقاف التشغيل للمستخدم.
ملاحظة: يتم تعطيل هذه الوظيفة عند توصيل المشغل بجهاز حاسوب أو شحنه.
٣. اضغط على زر الطاقة لفترة وجيزة لتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله عند تشغيل الجهاز.

[B] الشحن

تحقق من طاقة البطارية المتبقية بعد تشغيل الجهاز. إذا كان مستوى البطارية منخفضاً جداً، فقم بشحنه على الفور لضمان التشغيل الطبيعي. عندما يدخل النظام في حالة بطارية منخفضة، سيعرض تحذيراً بانخفاض مستوى البطارية ويتم إيقاف تشغيله تلقائياً.

[B.١] الشحن من خلال المحول

١. قم بتوصيل المحول بمصدر الطاقة قبل الشحن.
٢. أدخل أحد طرفي كabel USB في المحول، وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ (Type-C) USB.
٣. يتم شحن المشغل بالكامل في حوالي ٣ ساعات في ظل الظروف العادية.
ملاحظة: استخدم محول طاقة تيار مستمر ٥ فولت/٧ أمبير يفي بالمعايير.

[B.٢] الشحن عبر USB الخاص بالكمبيوتر

١. قم بتوصيل أحد طرفي كabel USB بمنفذ USB بالحاسوب.
٢. قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ (Type-C) USB الخاص بالمشغل.
ملاحظة: يمكن للمشغل أن يعمل كجهاز تخزين محمول أثناء الشحن من خلال الحاسوب. ومع ذلك، قد يستغرق الشحن عبر واجهة USB الخاصة بالحاسوب وقتاً أطول من استخدام محول.
٣. عند الشحن باستخدام واجهة USB الخاصة بالحاسوب، لاحظ أن سعة الإخراج قد تختلف بين أجهزة الحاسوب، مما قد يؤثر على وقت الشحن.

ملاحظة:

- A. للشحن السريع، يوصى بشحن المشغل أثناء إيقاف تشغيله.
- B. أثناء عملية الشحن، من الطبيعي حدوث ارتفاع طفيف في درجة حرارة الشاحن والمشغل.

الاتصال بالحاسوب

١. أثناء تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، قم بتوصيله بالحاسوب باستخدام كابل USB.
٢. سطّالبك واجهة الجهاز بتحديد نوع الاتصال: "Charging and Transmission" أو ".Charging and Playing"
٣. ملاحظة: إذا لم يتم إجراء أي تحديد خلال ٣ ثوانٍ، فسيتم تعيين النظام افتراضياً على ".Charging and Transmission".
٤. سيظهر رمز اتصال USB على واجهة الجهاز، مما يشير إلى اتصال ناجح بالحاسوب.
٥. لفصل الاتصال بأمان، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الاتصال في الزاوية اليمنى السفلية من شاشة الحاسوب وحدد "Safely Remove Hardware".
٦. بدلاً من ذلك، انقر نقرًا مزدوجًا فوق محرك الاتصال لتنشيط مربع الحوار "Safe Eject" ثم حدد "Exit Safely".

تشغيل الموسيقى

- حدد "Music" للوصول إلى القائمة، التي تتضمن خيارات مثل "All Songs" و "Playing" و "كل الأغاني" و "كل الأغاني" و "كل الأغاني".
- اختر "Playing" للدخول إلى قائمة إضافية، والتي توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى "Listening Play" و "Favorites" و "All Songs" و "Favorites" و "All Songs".

تعليمات التسجيل

١. حدد "Class Recording" لفتح قائمة التسجيل.
٢. اضغط على الزر الأيسر السفلي لبدء التسجيل.
٣. اضغط على الزر الأيسر السفلي مرة أخرى لإيقاف التسجيل مؤقتًا، ثم اضغط عليه مرة أخرى لاستئناف التسجيل.
٤. لإنهاء التسجيل، اضغط على الزر الأيمن السفلي.

عناصر القائمة الإضافية

[A] المجلد

- حدد "Folder" للوصول إلى القائمة التالية، حيث يمكنك عرض المعلومات المتعلقة ببطاقة TF وتخزين الملفات المحلية.

FM راديو [B]

حدد "FM Radio" لفتح القائمة، التي تتضمن خيارات مثل محطة الراديو ومحطة الراديو الخاصة بالمستخدم والضبط اليدوي والضبط التلقائي وتسجيل FM.

[C] أداة

حدد "Tool" للدخول إلى قائمة تتضمن خيارات لساعة المنبه والآلية الحاسبة وساعة الإيقاف وإعدادات ورق الحائط وميزات أخرى.

[D] الإعداد

حدد "Settings" لفتح القائمة، التي تتضمن خيارات لإعدادات العرض والتاريخ والوقت وإعدادات إيقاف التشغيل والمعلومات التنسيق وخيارات إضافية.

وظيفة OTG

هذا الجهاز متواافق مع هواتف Samsung و Vivo و Oppo و Huawei وغيرها من الهواتف المحمولة التي تتمتع بوظيفة OTG لنقل الأغاني. بالنسبة لأجهزة Oppo أو Vivo، قم بتمكين مفتاح OTG يدوياً في الإعدادات، ثم قم بتوصيل الهاتف بتنزيل TG عبر كابل USB للنقل.

الاتصال عبر البلوتوث

تدعم ميزة البلوتوث الاتصال بسماعات الأذن التي تدعم البلوتوث. للاتصال، قم بتمكين البلوتوث والبحث عن الأجهزة القريبة. عند الاتصال بسماعات الأذن التي تدعم البلوتوث، قم بإيقاف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول أولاً لمنعه من احتلال اتصال البلوتوث.
ملاحظة: لا يدعم الاتصال بالهاتف المحمول البلوتوث.

المواصفات

٨.. مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٨ واط أو	السماعة
٣ ساعات	مدة إعادة الشحن
٨.. ساعة	مدة تشغيل الموسيقى
٢٢ ساعة	مدة تشغيل FM
١٣٣ ساعة	مدة الاستعداد

AVI	تنسيق الفيديو
WAV, MP3	تنسيق التسجيل
JPG, BMP	تنسيق الصورة
TXT	تنسيق الكتاب الإلكتروني
٢٤.٣٢. TFT	الشاشة
حتى ٥٦ جيجابايت (غير متضمنة)	بطاقة TF
FLAC, AAC, WAV, APE, WMA, MP3	تنسيق الصوت
١٠ جرام	وزن المنتج
-٥ درجة مئوية إلى ٤ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
٣٧٨,٨x٥٩x١٣,٣ مم	حجم المنتج
C النوع	المنفذ
الإنجليزية (افتراضي)، الإسبانية، الفرنسية، اليابانية، الدنماركية، الإيطالية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الصينية	اللغات المدعومة

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام