



Porodo Soundtec


سماعات الرأس اللاسلكية PRIM0
المزودة بتقنية ENC ووضع الألعاب
ذو زمن الاستجابة المنخفض

SKU: PD-STWLEP038

٢	عرض تخطيطي
٢	المميزات
٣	المواصفات
٣	تعليمات الاقتران
٣	تشغيل/اتصال البلوتوث
٥	تعليمات الشحن
٥	تنبيهات
٥	ملاحظات حول سلامة البطارية
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

نشكرك على شراء سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بنا. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

عرض تخطيطي



١. إيقاف الموسيقى مؤقتًا/تشغيلها، والرد على المكالمات/إنهائها، والمساعدة الصوتية
٢. زيادة مستوى الصوت (+)/المسار التالي
٣. خفض مستوى الصوت (-)/المسار السابق
٤. تشغيل/إيقاف التشغيل، مفتاح وضع الموسيقى/الألعاب
٥. منفذ شحن من النوع C
٦. مقبس مقاس ٣،٥ مم

المميزات

١. مزود ببطارية ليثيوم أيون مدمجة ومنفذ شحن من النوع C لإدارة الطاقة بكفاءة.
٢. يتميز بتوفير ذكي للطاقة يقوم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس تلقائيًا إذا لم يتم إقرانها في غضون ثلاث دقائق.
٣. يدعم مكالمات وموسيقى البلوتوث لتجربة صوتية لاسلكية سلسة.
٤. إصدار البلوتوث ٥،٤ EDR+ لتحسين الاتصال وجودة الصوت.

سعة البطارية	٤٠٠ مللي أمبير في الساعة
وقت إعادة الشحن	١,٥ ساعة
وقت العمل	٥٠ ساعة عند مستوى صوت ٥٠%, ٤٤ ساعة عند مستوى صوت ١٠%
منفذ الشحن	النوع C
بلوتوث	فولت ٥,٤
مسافة الإرسال	≤ ١٥ م
طاقة الخرج	٣٠ م واط
حجم المحرك	٤٠ مم
المقاومة	٢ أوم
الحساسية	١.٣±٣ ديسيبل
الإدخال المقدر	٥ فولت/١ أمبير

تعليمات الاقتران


١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين لتنشيط وضع الاقتران، والذي يُشار إليه بومضات LED زرقاء وحمراء متناوبة.
٢. قم بتمكين وضع البحث عن البلوتوث على جهازك وحدد اسم طراز سماعة الرأس "PD-STWLEP.٣٨".
٣. سينطفئ مؤشر LED الأزرق بمجرد نجاح الاقتران.
٤. سيعرض جهازك أيقونة البلوتوث ومستوى بطارية سماعة الرأس، والتي قد تختلف حسب جهازك المحمول.
٥. بمجرد توصيل سماعات الرأس بالهاتف، سيتم الاحتفاظ بسجل الاتصال.
٦. ستتم إعادة توصيل سماعات الرأس تلقائيًا أثناء الاستخدامات اللاحقة إذا تم إقرانها مسبقًا بهذا الجهاز.

تشغيل / اتصال البلوتوث

١. اضغط على الزر || مرة واحدة لتشغيل الموسيقى. اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الموسيقى مؤقتًا.
٢. اضغط على الزر || للرد على مكالمات واردة. اضغط عليه مرة أخرى لإنهاء المكالمات.
٣. اضغط باستمرار على الزر || لمدة ثانيتين لتنشيط المساعد الصوتي.

٤. اضغط باستمرار على الزر (a) "+" للانتقال إلى المسار التالي. اضغط عليه لفترة وجيزة لزيادة مستوى الصوت.

٥. اضغط باستمرار على الزر (b) "-" للعودة إلى المسار السابق. اضغط عليه لفترة وجيزة لتقليل مستوى الصوت.




٦. انقر نقرًا مزدوجًا فوق زر الطاقة للتبديل بين وضعي الموسيقى والألعاب. (c).

٧. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.

٨. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.

٩. مقبس 3.5 مم لوضع AUX موضح في (d). قم بتوصيل كابل AUX بهاتفك المحمول أو الحاسوب لاستخدام هذا الوضع.

ملاحظة: في وضع AUX، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائيًا وسيتحول الجهاز إلى وضع AUX.



تعليمات الشحن

١. استخدم كابل Type-C لتوصيل سماعات الرأس بالشاحن أو منفذ USB بالحاسوب للشحن.
٢. سيضيئ ضوء LED الأحمر أثناء الشحن وينطفئ عند الشحن الكامل.
٣. سيُعلمك إشعار صوتي عندما يكون جهد البطارية منخفضًا.

تنبيهات

١. تجنب وضع المنتج في بيئات رطبة أو متربة أو زيتية أو دخانية أو بخارية، ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
٢. تجنب ترك المنتج في مركبة لفترة طويلة، فقد يتسبب هذا في حدوث عطل. تبديل اللغة
٣. اضبط مستوى الصوت على مستوى آمن، فقد يؤدي ارتفاع مستوى الصوت إلى الإضرار بسمعك. ولسلامتك، لا تستخدم المنتج أثناء القيادة أو ركوب الدراجة.
٤. نظف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة للحفاظ على حالته.
٥. لا تستخدم المنتج أثناء عاصفة رعدية لتجنب التلف المحتمل أو أخطار السلامة.
٦. لا تغمر المنتج في الماء، لأن سماعات الرأس ليست مقاومة للماء.
٧. أثناء الشحن، تأكد من إيقاف تشغيل سماعات الرأس وفصلها عن الجهاز المحمول. استخدم محول طاقة بخرج ه فولت.
٨. قد تتأثر منتجات البلوتوث بالعوامل البيئية والمسافة. تجنب استخدام المنتج بالقرب من المجالات الكهرومغناطيسية.

ملاحظات حول سلامة البطارية

- يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. تحذيرات سلامة البطارية:
١. لا تضرب البطارية أو تسحقها أو تعرضها للنار.
 ٢. تجنب وضع البطارية في بيئات ذات درجات حرارة عالية.
 ٣. لا تستخدم البطارية إذا كانت مغمورة في الماء.
 ٤. استخدم كابل USB متكيف للشحن. لا تستخدم كابل شحن سريع، لأنه يتلف البطارية.
 ٥. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بشحنه مرة واحدة على الأقل شهريًا للحفاظ على أدائه.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**