

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

نظارات OPTIX الذكية مع الصوت

SKU: PDSGUVP119



١	محتويات العبوة
٢	منظر تخطيطي
٣	دليل الوظائف
٤	شحن نظارتك الشمسية
٥	الاقتران بجهاز بلوتوث
٦	تشغيل الموسيقى
٧	المكالمات الهاتفية
٨	التصوير عن بعد
٩	المواصفات
١٠	التخلص من المنتج
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

محتويات العبوة

١. نظارات شمسية ذكية
٢. كابل شحن
٣. قطعة قماش للتنظيف

منظر تخطيطي

٤. ميكروفون
٥. مؤشر شحن
٦. زر متعدد الوظائف
٧. منطقة تلامس الشحن المغناطيسي
٨. مكبر صوت



دليل الوظائف

١. مؤشر الشحن:
 - مؤشر LED أحمر مضاء: يشير إلى شحن النظارة الشمسية.
 - مؤشر LED أحمر مطفأ: يشير إلى اكتمال شحن النظارة الشمسية.

زر الوظائف المتعددة (MFB)

تشغيل الجهاز: اضغط مطولاً على زر MFB في كل من الذراع الأيسر والأيمن للناظارة لمدة ٣ ثوانٍ.

إيقاف التشغيل: اضغط مطولاً على زر MFB في أي من الذراعين لمدة ٦ ثوانٍ لإيقاف التشغيل.

المساعد الصوتي: في وضع الاستعداد أو عند إيقاف الموسيقى مؤقتاً، انقر نقرًا مزدوجًا على زر MFB في أي من الذراعين لتفعيل المساعد الصوتي. اضغط على زر MFB مرة أخرى لإيقافه.

الرد على المكالمات/إنهاوها: اضغط على زر MFB في أي من الذراعين للرد على المكالمات الهاتفية أو إنهاوها.

رفض المكالمات: عند تلقي مكالمة واردة، اضغط مطولاً على زر MFB في أي من الذراعين لمدة ثانيتين لرفض المكالمة.

تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً: اضغط على زر MFB في أي من الذراعين لتشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتاً.

المقطع التالي: اضغط مرتين بسرعة على زر MFB في الذراع الأيمن لتخفي المقطع إلى التالي.

المقطع السابق: اضغط مرتين بسرعة على زر MFB في الذراع الأيسر للرجوع إلى المقطع السابق.

رفع الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر MFB في الذراع الأيمن لزيادة مستوى الصوت.

خفض الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر MFB في الذراع الأيسر لخفض مستوى الصوت.

التقط صورة: اضغط مطولاً على زر MFB في أي من الذراعين لمدة ثانية واحدة لالتقط صورة.

شحن نظارتك الشمسية

تحتوي نظارتك الشمسية المزودة بسماعات TWS على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن، مما يتيح لك استخدامها أثناء التنقل.

قبل استخدامها لأول مرة، يُرجى شحن البطارية بالكامل.

١. للشحن، وصل كابل الشحن المغناطيسي في المرفق بنظارتك الشمسية المزودة بسماعات

.TWS

٥. وصل الطرف الآخر من كابل الشحن المغناطيسي ٢ في ابمنفذ USB في جهاز الكمبيوتر وأوصل حائط USB (شاحن الحائط غير مرفق).

٦. يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أن نظارتك الشمسية مع سماعات الأذن اللاسلكية TWS قيد الشحن. عند اكتمال الشحن، سينطفئ ضوء المؤشر.

٧. عند انخفاض مستوى البطارية، سيصدر تنبيه تحذيري بانخفاض مستوى البطارية.

ملاحظة: عند سماع هذا التنبيه، يرجى إعادة شحن البطارية. إذا لم يتم شحنها، سيومض ضوء المؤشر مرة كل دقيقة، وبعد ثلثاً ومضات، سينطفئ ضوء المؤشر تلقائياً.

الاقتران بجهاز بلوتوث

١. اضغط مطولاً على زر الوظائف المتعددة (MFB) في كل من الذراع الأيسر والأيمن لنظارات OPTIX الذكية لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الجهاز. ستومض مؤشرات الإضاءة على كلا الجانبين باللونين الأحمر والأزرق، وستسمع نغمة تنبيه.

٢. بعد التشغيل، ستقوم الذراعان (اليسرى واليمين) بالاقتران تلقائياً. سيومض مؤشر أحد الجانبين باللون الأزرق كل ٥ ثوانٍ، بينما يومنض الآخر بالتناوب بين الأحمر والأزرق، مع نغمة تنبيه. ستدخل نظارات OPTIX الذكية تلقائياً في وضع البلوتوث.

٣. فُعلّم البلوتوث في هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وابحث عن الأجهزة المتاحة. اختر "PAW119\OPTIX" من قائمة الأجهزة.

٤. بمجرد الاقتران بنجاح، ستسمع نغمة تنبيه، وستومض مؤشرات الإضاءة على كلا الجانبين باللون الأزرق كل ٥ ثوانٍ.

٥. بعد الاقتران، ستذكر نظارات OPTIX الذكية الجهاز وتقوم بالاقتران التلقائي معه عند تفعيل البلوتوث في الجهاز وكان ضمن نطاق الاتصال. لا حاجة لإعادة الاقتران بالأجهزة المتصلة مسبقاً. ستحاول النظارات المزودة بسماعات TWS إعادة الاتصال تلقائياً بأخر جهاز تم الاقتران به إذا كان وضع البلوتوث مفعلاً. إذا كنت ترغب في الاقتران بجهاز جديد، قم بإيقاف تشغيل البلوتوث في الجهاز المتصل مسبقاً، ثم ابحث عن الجهاز الجديد واختره من القائمة.

٦. إذا لم تكن نظارات OPTIX الذكية متصلة بأي جهاز بلوتوث، فستقوم بالإغلاق التلقائي بعد ٥ دقائق.

محتويات العبوة

١. عند إقراان هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظارات OPTIX الذكية، استخدم تطبيق الموسيقى لتشغيل الموسيقى.

٢. لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً، اضغط على زر MFB على ذراع أي من أذرع النظارة.

محتويات العبوة

١. اضغط على زر MFB على أي ذراع صدغ للرد على المكالمات الهاتفية وإنهايتها.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر MFB على أي ذراع صدغ لمدة ثانية لرفض مكالمة واردة.

محتويات العبوة

١. افتح تطبيق الكاميرا على جهازك.

٢. اضغط مع الاستمرار على زر MFB على أي ذراع صدغ لمدة ثانية واحدة لالتقط صورة.

المواصفات

سعة البطارية	٣٠٪٪ مللي أمبير/ساعة
إصدار البلوتوث	٥.٣
مسافة الإرسال	١٠ أمتار
وضع التحكم	لمس
استجابة التردد	٤٨٠٢ جيجاهرتز إلى ٤٨٠٢ جيجاهرتز
مدة التشغيل	٦ ساعات
مدة إعادة الشحن	ساعتان
مدة الاستعداد	١٢ ساعات
واجهة الشحن	٥ من النوع C
الممانعة	٧ أو ٩
وزن المنتج	٤٥٥ جرام
رقم الموديل	PDSGUVP119

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me