



Porodo Soundtec

سماعات NIMBUS اللاسلكية الحقيقية

SKU: PDSTS700

المواصفات	٢
التشغيل والإيقاف	٢
دليل الاقتران	٢
دليل الوظائف	٣
دليل الإيقاف التلقائي والشحن	٣
الاحتياطات	٣
التخلص من الجهاز	٤
الضمان	٥
اتصل بنا	٥

الطراز	PD-STSV..
المدخلات المصنفة	ه فولت/أ أمبير
سعة علبة البطارية	١٨٠ مللي أمبير/ساعة
سعة سماعات الأذن	٣٣ مللي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	النوع-C
إصدار البلوتوث	٧٥,٤
مدة التشغيل	٥ ساعات
مدة إعادة الشحن	١,٥ ساعة
أقصى طاقة تردد لاسلكي	٩ ديسيبل
نطاق الإرسال اللاسلكي	١٠< ميغابايت
تردد البلوتوث	٢,٤ جيجاهرتز - ٢,٤٨ جيجاهرتز، نطاق ISM

التشغيل والإيقاف

التشغيل: أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن لتشغيلها.

إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ٥ ثوانٍ، أو أعد سماعات الأذن إلى علبة الشحن لإيقاف تشغيلها.

دليل الاقتران

١. شغل اتصال البلوتوث على الجهاز الذي ترغب في توصيله بسماعات الأذن.
٢. امسح الجهاز وقم بإقرانه بالجهاز المسمى "PD-STSV..".
٣. سيتصل الجهاز تلقائيًا عند إزالة سماعات الأذن من علبة الشحن.

إيقاف مؤقت/تشغيل: اضغط على زر الوظائف المتعددة مرة واحدة.
الأغنية السابقة: اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة الأيسر.
الأغنية التالية: اضغط مرتين على زر الوظائف المتعددة الأيمن.
رفع الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة الأيمن.
خفض الصوت: اضغط ثلاث مرات على زر الوظائف المتعددة الأيسر.
الرد على مكالمات واردة: اضغط على زر الوظائف المتعددة مرة واحدة.
المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانيتين.
رفض المكالمات: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة لمدة ثانيتين.
عرض البطارية: يدعم فقط أجهزة نظام iOS وبعض أجهزة نظام Android.

دليل الإيقاف التلقائي والشحن

1. وضع الخمول الذكي: عند انقطاع الاتصال، تُطفأ سماعات الأذن تلقائيًا بعد حوالي ٣ دقائق.
2. الاتصال التلقائي: بمجرد إعادة تشغيل سماعات الأذن، يُعيد البلوتوث الاتصال تلقائيًا بآخر هاتف مُقترن.
3. إيقاف التشغيل التلقائي: تُطفأ سماعات الأذن تلقائيًا عند إعادة وضعها في علبة الشحن لشحنها.
4. شحن علبة الشحن: يومض مؤشر الضوء الموجود على علبة الشحن أثناء الشحن. ويبقى مضاءً حتى اكتمال شحن العلبة.
5. شحن سماعات الأذن: أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن لشحنها.

الاحتياطات

1. تعامل مع المنتج بحذر. تجنب وضع أشياء ثقيلة عليه، واحفظه في مكان بعيد عن درجات الحرارة والرطوبة العالية.
2. أبقِ المنتج بعيدًا عن أجهزة Wi-Fi الخارجية وأجهزة الإرسال عالية التردد الأخرى، فقد تتداخل مع استقبال الإشارة، مما يؤدي إلى تشويش الصوت وانقطاعه.

٣. استخدم المنتج ضمن نطاق فعال (١٠ أمتار)، مع التأكد من عدم وجود عوائق مادية (مثل الجدران، إلخ) بين جهاز البلوتوث والمنتج.
٤. لمنع فشل الشحن بسبب سبات البطارية، أبقِ علبة الشحن مشحونة بنسبة تزيد عن ٢٠٪ من طاقتها.
٥. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة لمنع الإصابات العرضية أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: **porodo.net**
خدمة العملاء: **support@porodo.net**
انستغرام: **porodo.me**