



Porodo Gaming

سماعات أذن للألعاب ذات زمن
انتقال منخفض للغاية

SKU:PDX420

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	محتويات العبوة
٣	تعليمات الارتداء
٣	تعليمات الاقتران
٤	دليل الاستخدام
٤	الصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

نظرة عامة على



١. زر لمس متعدد الوظائف
 ٢. مخرج صوت
 ٣. ميكروفون
 ٤. حاوية شحن
- (مصنوعة من مادة ABS)

المواصفات

٣٠ مللي أمبير في الساعة × ٢ (سماعات الأذن)، ٢٠٠ مللي أمبير في الساعة (علبة الشحن)	سعة البطارية
٥ ساعات عند مستوى صوت ٥٠%	وقت التشغيل
٤ ساعات	وقت المكالمات
حتى ١٠ ساعة	وقت الاستعداد
Type-C	واجهة الشحن
١٣ مم	السماعة
٧٥،٤	بلوتوث
حتى ١٥ مترًا	نطاق الإرسال
٢،٤٠٢ جيجاهرتز - ٢،٤٨٠ جيجاهرتز	نطاق التردد
> ٦٠ مللي ثانية	وقت الاستجابة
الدعم	ENC

محتويات العبوة

١. سماعتان للأذن

٢. علبة شحن

٣. كابل شحن


تعليمات الارتداء

١. افتح غطاء علبة الشحن.

٢. قم بإزالة سماعة الأذن اليمنى وأدخل طرف السماعة بعناية في قناة أذنك اليمنى.

٣. اضبط سماعة الأذن برفق لضمان تثبيتها بشكل آمن، مع التأكد من عدم ارتخائها.

٤. كرر نفس العملية لسماعة الأذن اليسرى.



تعليمات الاقتران


١. افتح علبة الشحن. قم بإزالة سماعة الأذن، والتي سيتم تشغيلها تلقائيًا ودخول وضع الاقتران.

٢. على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية البلوتوث، افتح إعدادات البلوتوث، وابحث عن اسم البلوتوث "PDX٤٢"، وحدد "اتصال".

٣. ضع سماعة الأذن مرة أخرى في علبة الشحن. سيظل الضوء الأحمر مضاءً، مما يشير إلى أن سماعة الأذن قيد الشحن وسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

٤. يمكن أيضًا توصيل سماعات الأذن اللاسلكية بشكل فردي بأجهزة بلوتوث أخرى.

٥. إذا لم يتم توصيل سماعات الأذن اللاسلكية في غضون ٥ دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث تلقائيًا.



١. نقرة واحدة: تشغيل أو إيقاف مؤقت أو الرد على المكالمات أو إغلاق الهاتف.
٢. نقرة مزدوجة: زيادة أو خفض مستوى الصوت.
٣. نقرة ثلاث مرات:
عند عدم الاتصال بهاتف محمول: التبديل بين اللغات
عند الاتصال بهاتف محمول: ضبط مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل.
٤. خمس نقرات: التبديل إلى وضع اللعبة.
٥. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين: تنشيط Siri أو رفض مكالمة.
٦. اضغط مع الاستمرار لمدة ٤ ثوانٍ: تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.

الصيانة

١. تجنب الإفراط في شحن سماعات الأذن ما لم ينخفض مستوى الطاقة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية وتقليل سعتها الإجمالية.
٢. إذا لم يتم استخدامها لفترة طويلة، قم بتخزين سماعات الأذن في مكان جاف. للحفاظ على أداء البطارية، اشحن سماعات الأذن بالكامل كل أسبوع إلى أسبوعين.

احتياطات السلامة

تحذير: احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.

١. لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك. يرجى الاتصال بوكلاء الخدمة المحترفين للحصول على المساعدة.
٢. تجنب استخدام المنتج في درجات حرارة عالية أو بالقرب من مصادر الحرارة، حيث قد تتأثر البطارية المدمجة.
٣. استخدم كابل نوع C المرفق لشحن المنتج.
٤. قد يؤدي التعرض لفترات طويلة لمستويات صوت عالية إلى تلف السمع. يوصى بضبط مستوى الصوت على مستوى آمن.
٥. من أجل سلامتك، تجنب ارتداء سماعة الرأس أثناء القيادة، حيث قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه.
٦. كن على دراية بالبيئة المحيطة بك عند استخدام سماعة الرأس لتجنب المخاطر المحتملة.
٧. تخلص من المنتج أو أعد تدويره وفقًا للوائح البيئية المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**