



Powerology

VISION 10000 مللي أمبير/ساعة

باور بانك MagSafe

SKU: PPB20910


٢	نظرة عامة
٢	شحن بنك الطاقة
٣	منظر تخطيطي
٣	المواصفات
٤	شحن أجهزة أخرى
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

بفضل منفذ USB، يتيح لك هذا الشاحن المتنقل شحن الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومشغلات الموسيقى ومكبرات الصوت الصغيرة وغيرها من الأجهزة الرقمية. صُمم شاحن VISION ليبقيك على اتصال دائم بالطاقة. باستخدام كابل أو موصل Apple المناسب، فهو متوافق أيضًا مع أجهزة iPhone و iPad.

شحن بنك الطاقة

- هام:** قبل استخدام بنك الطاقة لأول مرة، يُرجى التأكد من شحنه بالكامل.
- يتطلب هذا الجهاز ٣-٤ دورات شحن وتفريغ كاملة لتحسين أداء البطارية إلى أقصى حد. وللحفاظ على الأداء الأمثل، يجب إعادة شحن الجهاز كل ٣ أشهر عند عدم استخدامه.
١. وُصِّل طرف USB العادي بمنفذ USB الخاص بجهاز الكمبيوتر أو محول الطاقة.
 ٢. وُصِّل طرف Micro-USB بمنفذ الإدخال الخاص ببنك الطاقة.
 ٣. ستضيء الشاشة، موضحة حالة الشحن.
 ٤. بعد اكتمال الشحن، ستظل الشاشة مضاءة.





المواصفات

الطراز	PPB2.91.
سعة البطارية	10,000 مللي أمبير/ساعة
مدخل USB-C 2 / C2	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ٢٧ واط كحد أقصى
مخرج USB-C 1 / C1	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٥ أمبير، ١٢ فولت/٢.٥ أمبير، ٢٠ فولت/١.٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
مخرج لاسلكي	٥ واط/٧.٥ واط/١ واط/١٥ واط (Qi2)
إجمالي الخرج	٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى

درجة حرارة التشغيل	١٠ درجات مئوية ~ ٤٠ درجة مئوية
وزن المنتج	٢١٣ غرامًا
حجم المنتج	١٠٢ × ٦٣ × ٢٢,٣ مم

شحن أجهزة أخرى

هام: تأكد دائمًا من توافق جهد جهازك قبل توصيله ببنك الطاقة.

١. أدخل كابل شحن USB العادي الخاص بجهازك في منفذ إخراج بنك الطاقة.
٢. وصل الطرف الآخر من الكابل بجهازك الإلكتروني.
٣. يجب أن يُشير جهازك إلى بدء الشحن.
٤. بعد اكتمال الشحن، يُرجى فصل كابل USB عن بنك الطاقة.

احتياطات السلامة

هام: قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى تلف المنتج، وانخفاض عمر البطارية، وفقدان سعة الشحن، وهي أمور قد لا يغطيها ضمان الشركة المصنعة.

١. تأكد من توافق جهد جهازك قبل الاستخدام.
٢. اشحن الجهاز فقط باستخدام جهاز الكمبيوتر أو محول طاقة معتمد (يعتمد الاعتماد على منطقتك).
٣. لا تخزن بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة عالية أو منخفضة، أو في أماكن مغلقة صغيرة، أو في أماكن بدون تهوية، ولا تضعه أبدًا في النار.
٤. لا تُسقط الجهاز، أو تصطدم به، أو تقذفه، أو تهزه، فقد يؤدي ذلك إلى تلف مكوناته الداخلية.
٥. لا تُفكك الجهاز، أو تُحاول إصلاحه، أو تعديله.
٦. لا تدع الجهاز يلامس الماء أو الرطوبة.

٧. إذا أصبحت البطارية ساخنة جدًا، أو انبعثت منها رائحة، أو تعرضت للانبعاج، أو ظهر عليها أي تشوه غير طبيعي، فتوقف عن استخدامها فورًا.
٨. تخلص من البطارية في مراكز إعادة التدوير المُعتمدة فقط.
٩. لا تستخدم مواد كيميائية قاسية أو مُنظفات على السطح الخارجي للجهاز.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)