

**PORODO**



**Porodo**

**شاحن لاسلكي بقاعدة  
دوارة لثلاثة أجهزة**

SKU: PPD-FWCH039

٢	نظرة عامة
٢	تعليمات الاستخدام
٣	LED دليل
٣	الأجهزة القابلة للتطبيق
٤	المواصفات
٤	الاحتياطات
٤	الأسئلة الشائعة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.


**ملاحظة:** لضمان شحن آمن وفعال لثلاثة أجهزة، استخدم محول ٩ فولت/٢،٧ أمبير مع كابل شحن سريع. إذا لم يتم استخدام المحول وكابل الشحن السريع المناسبين، فقد يفشل الشاحن في شحن هاتفك، وقد لا يدعم شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد، أو قد يؤدي حتى إلى تلف الشاحن.

## نظرة عامة

يمكن لشاحن لاسلكي ٣ في ١، وهو عبارة عن مركز شحن صغير يعمل بمنفذ واحد فقط، شحن ثلاثة أجهزة في وقت واحد. عند شحن هاتفك المحمول أو Apple Watch أو Airpod أو أجهزة سماعات الأذن الأخرى، ما عليك سوى وضعها على الشاحن، وسيبدأ الشحن اللاسلكي تلقائيًا. يساعد هذا في الحفاظ على مكتبك نظيفًا ومنظمًا وآليًا آمنًا ومتاعب. يتكامل التصميم الموفر للمساحة بسلاسة مع نمط حياتك المتنقل، وخاصة لمستخدمي Apple. بالإضافة إلى ذلك، توفر حلقة الضوء الأنيقة لمساة أنيقة مع الإشارة بوضوح إلى حالة الشحن.

## تعليمات الاستخدام

١. قم بتوصيل الشاحن بمحول ٩ فولت/٢،٧ أمبير باستخدام كابل شحن سريع من النوع C لتشغيله.
٢. ضع هاتفك على لوحة الشحن لبدء الشحن.
٣. قم بتوصيل Apple Watch، مع التأكد من محاذاتها مغناطيسيًا لبدء الشحن.
٤. ضع حافظة سماعة الأذن على لوحة الشحن لشحنها.



**التشغيل:** يومض مرة واحدة.

**الاستعداد:** يظل المؤشر الأبيض مضاءً لمدة ٣٠ ثانية، ثم ينطفئ.

**الشحن:** يظل ضوء التشغيل مضاءً لمدة ٦٠ ثانية، ثم ينطفئ.

**الشحن الكامل:** يظل الضوء الأخضر ثابتاً.

**جسم غريب:** يومض الضوء الأحمر.

## الأجهزة المطابقة

iPhone ١٥, iPhone ١٥ Plus, iPhone ١٥ Pro, iPhone ١٥ Pro Max, iPhone ١٤, iPhone ١٤ Plus, iPhone ١٤ Pro, iPhone ١٤ Pro Max, iPhone ١٣, iPhone ١٣ mini, iPhone ١٣ Pro, iPhone ١٣ Pro Max, iPhone ١٢, iPhone ١٢ mini, iPhone ١٢ Pro, iPhone ١٢ Pro Max, iPhone ١١, iPhone ١١ Pro, iPhone ١١ Pro Max, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR, iPhone ٨, iPhone ٨ Plus.	Apple	١
S٢٣, S٢٣ Ultra, S٢٢, S٢٢ Ultra, S٢١ ٥G, S٢١+ ٥G, S٢١ Ultra ٥G, FE ٥G, S٢٠ ٥G, S٢٠+ ٥G, S٢٠ Ultra ٥G, ١٠, ١٠+, ١٠e, ٩, ٩*, ٨+, ٧, ٧ edge, ٦, ٦ edge, ٦ edge+, G٦, ٩٢, ٩Active؛ Galaxy Note: ١٠, ١٠+, ١٠e, ١٠, ٧, ٨, ٩.	Samsung Galaxy	٢
G٢ (Verizon إصدار VS980), G٣, G٦, G٦+, G٧, G٧ ThinQ, G٨, G٨ ThinQ, V٣٠, V٣٠+, V٣٥, V٤٠ ThinQ, V٥٠, V٥٠ ThinQ, LG Lucid٢ (VSA٧٠), LG Optimus Vu ٣, Spectrum ٢, Optimus G Pro, Optimus Vull, Optimus LTE ٢, إلخ.	LG	٣
Droid Turbo, Droid Turbo٢, Droid ٥, Moto Maxx, Ultra M, Moto X Force.	موتورولا	٤
Mate ٦٠, Mate ٦٠ Pro, Mate ٦٠ Pro+, P٦٠, P٦٠ Pro, P٥٠, P٥٠ Pro, Mate ٤٠ Pro, Mate ٤٠ Pro+, Mate ٤٠ RS, Mate ٣٠, Mate ٣٠ RS, Mate ٣٠ Pro, Mate ٣٠E Pro, P٤٠ Pro, P٤٠ Pro+, P٣٠ Pro, Mate ٢٠ Pro, Mate RS.	هواوي	٥
١١ Ultra, ١١ Pro, ١١, ١١S, MIX ٤, ١١, ١١ Pro, ٩, ٩ Pro, ٩X, MIX ٣, MIX ٢S. بما في ذلك الأجهزة الأخرى المزودة بشحن لاسلكي مدمج؛ قد تحتاج بعض الأجهزة إلى مستقبل شحن لاسلكي.	شاومي	٦

**ملاحظة:** يجب أن تفي جميع الأجهزة بمعيار Qi.

## ب. الساعات الذكية

**Apple:** iWatch S١, S٢, S٣, S٤, S٥, S٦, S٧, S٨, S٩, SE.

## ج. سماعات أذن TWS Bluetooth

١. Apple AirPods ٢، AirPods ٣، AirPods ٤، AirPods Pro، AirPods Pro ٢

٢. Samsung Galaxy Buds/Buds+/Buds Pro/Buds Live

٣. Huawei FreeBuds ٢/٣/٤i/Pro، (مع علبة شحن لاسلكية)

### المواصفات

الإدخال	٩ فولت/٢ أمبير، ٩ فولت/٧.٢ أمبير
واجهة الإدخال	النوع-C
المخرج اللاسلكي	٥ واط، ٥.٧ واط، ١٠ واط، ١٥ واط
مخرج سماعات الأذن	٣ واط
مخرج الساعة	٢.٥ واط
مسافة الإرسال (الهاتف)	$\geq ٨$ م
معدل التحويل (الهاتف)	$\leq ٧٣\%$
الأبعاد	٩٨.٣×٩٥.٨×٢٤.٧ ملم

### المواصفات

١. احفظ الشاحن بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٢. احمِ الجهاز من الصدمات والسقوط. لا تفككه أو تحاول إصلاحه بنفسك، فقد يشكل هذا خطرًا عليك وعلى الجهاز. بدلًا من ذلك، أرسله إلى مركز خدمة متخصص للفحص.
٣. احفظ الشاحن بعيدًا عن الماء أو السوائل الأخرى. إذا لامس الماء، فلا تستخدمه واطلب من متخصص فحصه.
٤. قبل تنظيف الشاحن، تأكد من فصله عن مصدر الطاقة.
٥. استخدم الشاحن في بيئة تتراوح درجة حرارتها بين ٠ درجة مئوية و٤٥ درجة مئوية.
٦. تأكد من أن بيئة شحن الهاتف الذكي لا تتجاوز ٥٥ درجة مئوية (١٣١ درجة فهرنهايت).

### الأسئلة الشائعة

- أ. إذا كنت تعاني من انقطاع أو بطء الشحن، فتتحقق مما يلي:  
(١) تأكد من أن الجزء الخلفي من هاتفك خالٍ من الأجسام المعدنية أو مقابس الهاتف أو بطاقات الائتمان.

- (٢) ضع الهاتف في منتصف سطح الشحن لمحاذاة ملف الشحن في هاتفك مع الملف الموجود داخل الشاحن اللاسلكي.
- (٣) بالنسبة لهواتف Sony، ضعها أسفل المنتصف قليلاً، حيث يوجد ملف الشحن اللاسلكي هناك.
- (٤) استخدم حافظات الهاتف التي لا يزيد سمكها عن ٥ مم لضمان الشحن الفعال.
- (٥) تأكد من أن المحول المستخدم هو شاحن سريع QC٣.٠.

**ب.** إذا فشلت في شحن جهازك، فيرجى تجربة ما يلي:

- (١) أعد تشغيل هاتفك واختبره باستخدام كابل USB آخر.
- (٢) تحقق مما إذا كان ضوء المؤشر يضيء.
- (٣) تحقق مما إذا كان المحول عبارة عن شاحن سريع (الإخراج: ٩ فولت/٢,٧ أمبير).
- ملاحظة:** قد لا تكون محولات iPhone الأصلية متوافقة مع الشاحن اللاسلكي.
- (٤) تأكد من أن سمك حافظة الهاتف  $\geq ٥$  مم. قد تتداخل الحلقات المعدنية أو الوسادات المغناطيسية مع الشحن.

- ج.** إذا كنت تستخدم الشاحن اللاسلكي الموصى به مع محول ٩ فولت/٢,٧ أمبير وقمت بإزالة أي عوائق محتملة للشحن، ولكنك لا تزال تواجه مشكلات، فحاول:
- (١) استبدال الكابل الذي يربط الشاحن اللاسلكي.
- (٢) إعادة تشغيل هاتفك.
- (٣) فصل المحول وإعادة إدخاله.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**