

# **PORODO**

## LIFESTYLE



## **Porodo Lifestyle**

**مكواة الشعر ستايلز**

SKU: PD-LFST109

# جدول المحتويات

٢	إرشادات السلامة
٣	العرض التخطيطي
٤	أوضاع التشغيل
٥	المواصفات
٥	حضر شعرك
٦	تعليمات التشغيل
٧	طرق التصفييف
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا




١. قبل الاستخدام، تأكد من أن الجهاز متواافق مع جهد مصدر الطاقة المحلي لديك.
٢. افحص الجهاز، وسلك الطاقة، والقابس للتأكد من عدم وجود أي تلف قبل الاستخدام.  
لا تشغّل الجهاز إذا كان تالفاً.
٣. تعامل مع الجهاز بحذر لتجنب السقوط أو الصدمات التي قد تسبب التلف.
٤. أبعد سلك الطاقة عن الوحدة الرئيسية وتتجنب لفه حول الجهاز.
٥. بعد الاستخدام، أطفئ الجهاز وافصله عن مصدر الكهرباء فوراً.
٦. راقب الجهاز دائماً عندما يكون متصلةً بمصدر الطاقة، ولا تتركه دون إشراف.
٧. لا تغمّر الجهاز في الماء أو تستخدمه بأيّدٍ مبللة.
٨. احفظ الجهاز في مكان جاف بعيداً عن الرطوبة العالية ومصادر المياه.
٩. تأكد من حفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
١٠. ضع الجهاز دائماً على سطح مستقر ومقاوم للحرارة، واستخدم الحامل الخاص به إذا كان متوفراً.
١١. اترك الجهاز ليبرد تماماً قبل تخزينه.
١٢. لا تستخدم الجهاز على شعر مبلل أو على نفس الجزء من الشعر بشكل متكرر لتجنب التلف.
١٣. تجنب استخدام الجهاز على الشعر الذي خضع لمعالجات كيميائية.
١٤. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري. تجنب استخدامه من قبل مجموعات كبيرة لتفادي التآكل والمخاطر المحتملة.
١٥. لا تستخدم الكحول أو البنزين أو مزيلات الطلاء لتنظيف الجهاز.
١٦. إذا ارتفعت حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي أو ظهرت أي أعطال، أطفئه وافصله عن الكهرباء فوراً.
١٧. يجب أن تتم عمليات التفكيك والإصلاح فقط من قبل مهندس إصلاح معتمد.
١٨. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم أو حصلوا على التعليمات المناسبة.

.١٩. تأكد من مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.


.٢٠. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فاستبدلها فوراً بقطعة أصلية من الشركة المصنعة أو من خلال مركز صيانة معتمد لتجنب أي مخاطر.

.٢١. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل أو أي أوعية مملوئة بالماء.

## تحذير



## العرض التخطيطي



احصلي على أربعة إطارات مختلفة باستخدام جهاز واحد. يمكنك التبديل بين الأنماط بسهولة.


١. وضع التجعيد: مثالي لإنشاء تجعيدات كلاسيكية.

٢. وضع التلميس: مثالي للحصول على شعر أملس وناعم.


٣. وضع التمويه الدقيق (الكريبينج): يضيف تفاصيل ذات نسيج جريء.

٤. وضع التمويه العريض: يخلق تفاصيل ناعمة وكبيرة لمظهر طبيعي.


**ملاحظة:** لمزيد من التفاصيل حول كيفية التبديل بين أوضاع التصفيف المختلفة، يُرجى الرجوع إلى قسم "طرق التصفيف".




وضع التجعيد



وضع التلميس



وضع التمويه العريض



وضع التمويه الدقيق

المادة	مكواة، سراميك
حجم أسطوانة التبعيد	٦ مم
الجهد الكهربائي المُقدر	٢٣ إلى ٤٤ فولت
التردد المُقدر	٦٠ هرتز
القدرة الكهربائية المُقدرة	٦ وات
قبس الطاقة	المملكة المتحدة ٣ دبابيس
نوع السخان	PTC
التحكم في درجة الحرارة	٢٣ إلى ٣٣ درجة مئوية (٢٣ إلى ٣٣ درجة مئوية)
أبعاد المنتج	٣٣٥ × ٦٤ × ٣٣ مم


## حضر شعرك



١. ابدئي بتقسيم شعرك إلى نصفين من المنتصف للحصول على وصول متماثل وسهولة في تقسيم الشعر.



٢. للشعر الطويل، لفي أجزاء صغيرة بالقرب من الجبهة وأمام الأذنين، وثبتي كل جزء باستخدام مشابك الشعر.



٣. رتبى باقى الشعر إلى ثلاث طبقات كما هو موضح، وابدئي بتصفيف الشعر من الطبقة السفلى وانتقل إلى تدريجياً للأعلى، مع تحرير وتصفيف كل جزء على حدة.



نصيحة للسلامة: لتجنب الحرائق، استخدمي دائمًا رباط شعر لإبعاد شعرك عن وجهك، وضعي منشفة أو مادة واقية على رقبتك وكتفيك.



## تعليمات التشغيل

- A.** تشغيل الجهاز: قم بإدخال قابس الكهرباء في المقبس واضغط على مفتاح التشغيل لمدة حوالي ثانية لتشغيل الجهاز.
- B.** ضبط درجة الحرارة: اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لاختيار مستوى الحرارة المطلوب. بمجرد أن يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المحددة، سيتوقف الضوء في الشاشة عن الوميض، مما يدل على أنه جاهز للاستخدام.
- C.** بعد الاستخدام: اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة حوالي ٢ ثانية لإيقاف الجهاز. افصله عن المقبس واتركه ليبرد تماماً قبل القيام بأي صيانة أو تخزينه.

## طرق التصفييف

- A. فرد الشعر**
- تحضير المكواة:** حركي زر المحول الرئيسي إلى الوضع الأوسط وزر المحول المشبك إلى الوضع الأمامي. اضغط على مقبض المشبك لفتح مكواة التمليس.
- تقسيم الشعر:** اختاري جزءاً من الشعر بعرض حوالي ٤ سم وثبيته في وسط مكواة التمليس.
- فرد الشعر:** امسكي المكواة مغلقة عند الأطراف ومرريها ببطء على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

## **B. للتجعيد**

- تحضير المكواة:** تأكريدي من أن زر المحول الرئيسي في الوضع الأوسط وزر المحول المشبك في الأمام. اضغط على مقبض المشبك لفتح مكواة التجعيد.
- تقسيم الشعر:** خذ جزءاً من الشعر بعرض حوالي ٣ سم وثبيته في وسط مكواة التجعيد.
- تجعيد الشعر:** مرري المكواة حتى أطراف الشعر، ثم لفي الشعر حول المكواة. امسكيه في مكانه لمدة حوالي ٨ ثوانٍ. بعد التجعيد، افتحي المشبك وأفقي الشعر بلطف.

**ملاحظة هامة:** لا تسحب الشعر بينما المشبك مغلق لتجنب التلف.

### C. للتمويه

**تحضير المكواة:** حركي زر المحول الرئيسي إلى الوضع الأيمن ثم افتحي مكواة التمويه.  
**تقسيم الشعر:** خذ جزءاً من الشعر بعرض حوالي ٣ إلى ٥ سم وثبتيه في وسط مكواة التمويه.

**تشكيل التمويه:** أغلق المكواة بإحكام بينما تمسكين بها عند الأطراف، واضغطي على الشعر لمدة ٢ إلى ٥ ثواني.

**استكمال التمويه:** افتحي المكواة وأعيدي تثبيت الشعر تحت التمويه الذي تم تشكيله سابقاً لاستكمال إنشاء سلسلة من التمويجات المتصلة.

### D. للتجعيد الدقيق (الكريبينج)

**تحضير المكواة:** حركي زر المحول الرئيسي إلى الوضع الأيسر ثم افتحي مكواة التجعيد الدقيق.

**تقسيم الشعر:** اختاري جزءاً من الشعر بعرض حوالي ٣ إلى ٥ سم وثبتيه في وسط مكواة التجعيد الدقيق.

**تشكيل التجعيد الدقيق:** أغلق المكواة بإحكام بينما تمسكين بها عند الأطراف، واضغطي على الشعر لمدة ٢ إلى ٥ ثواني.

**استكمال التجعيد الدقيق:** افتحي المكواة وأعيدي تثبيت الشعر تحت التجعيد الذي تم تشكيله سابقاً لاستكمال إنشاء سلسلة من التجاعيد الدقيقة المتصلة.

## التخلص من المنتج

عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المفروزة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة وإعادة التدوير بشكل مناسب، وفقاً لأنظمة إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)