

PORODO



Porodo

**بنك طاقة بسعة ١٠٠٠ مللي أمبير مع كابل
Type-C قابل للسحب بطول ٧٠ سم**

SKU: PD-PBFCH068

الميزات	٢
المواصفات	٢
تعليمات الاستخدام	٢
دليل العرض	٣
الاحتياطات	٣
التخلص من المنتج	٤
الضمان	٤
اتصل بنا	٤

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

الميزات

١. مزود بميزات أمان متقدمة للحماية من الشحن الزائد والسخونة الزائدة لضمان شحن موثوق وآمن.
٢. يتضمن كابل Type-C عالي السرعة للشحن السريع ونقل الطاقة بكفاءة إلى الأجهزة المتوافقة.
٣. يتميز بشاشة رقمية واضحة تعرض نسبة البطارية في الوقت الفعلي مما يضمن لك معرفة الطاقة المتبقية دائمًا.
٤. يدعم تقنية (PD) ٤٥W Power Delivery للشحن السريع لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مما يوفر خرج طاقة فعال وعالي السرعة.

المواصفات

سعة البطارية	١٠٠٠ مللي أمبير/ساعة/٣٧ وات/ساعة
مدخل من النوع C	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٢،٢٥ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى
مخرج من النوع C	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير ٢٠ فولت/٢،٢٥ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى
مخرج من النوع C (كابل)	تيار مستمر ٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٢،٢٥ أمبير، ٤٥ واط كحد أقصى
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
طول الكابل المدمج	٧٠ سم
حجم المنتج	٦٨×٨٠×٣٨ مم
الوزن	٢٦٠ جرام±١٠ جرام

تعليمات الاستخدام

١. لشحن الجهاز، قم بتوصيله بكابل USB، وسيبدأ الشحن تلقائيًا. تشير شاشة رقمية إلى مستوى البطارية الحالي.
٢. بمجرد شحن الجهاز بالكامل وفصله عن كابل USB، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا بعد حوالي ٦ ثوانٍ من فصله.

٣. يدعم المنتج الشحن عبر الكابل المدمج به أو كابل USB-C. أثناء الشحن، تعرض الشاشة الرقمية سعة البطارية حتى تصل إلى ١٠٠٪.

دليل العرض

وضع التشغيل	مستوى البطارية	حالة العرض
التفريغ	٦٪ إلى ١٠٪	تظل مضاءة، لعرض مستوى البطارية الحالي
	٠ إلى ٥	تومض، للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية
الشحن	٠٪ إلى ٩٩٪	تومض مرة واحدة، لعرض مستوى البطارية الحالي
	١٠٠٪	تظل مضاءة، للإشارة إلى أن البطارية مشحونة بالكامل

الاحتياطات

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات بنك الطاقة.
٤. احفظ بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط بنك الطاقة أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو تغمره في الماء.
٧. **تحذير:** إذا لامس بنك الطاقة الماء، فلا تستخدمه.
٨. لا تثقب بنك الطاقة أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. لا ترمي بنك الطاقة في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل بنك الطاقة أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تتخلص من بنك الطاقة كنفائات منزلية.
١٢. تجنب ترك بنك الطاقة في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
١٤. راقب دائمًا بنك الطاقة أثناء شحنه لأجهزة أخرى أو أثناء شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.
١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل. لا تتركه قيد الشحن لفترة طويلة.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me