

# PORODO



## Porodo

باور بانك بسعة .... ا مللي أمبير في الساعة  
مع شاشة متحركة ومنفذ Type-C قابل للسحب بطول 18 سم

SKU: PD-PBFCH072

١	الاحتياطات
٢	المواصفات
٣	وظيفة الزر
٤	شحن بنك الطاقة
٤	شحن الأجهزة الأخرى
٤	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## الاحتياطات

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتغريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريده شحنه متواافق مع مواصفات بنك الطاقة.
٤. احفظ باور بانك بعيداً عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط باور بانك أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض باور بانك للماء أو غمره في الماء.
٧. **تحذير:** إذا لامس بنك الطاقة الماء، فلا تستخدموه.
٨. لا تثقب باور بانك أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. لا ترمي باور بانك في النار أبداً، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل باور بانك أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تخلص من باور بانك كنفايات منزليه.
١٢. تجنب ترك باور بانك في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم باور بانك في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
١٤. راقب باور بانك دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه بدون مراقبة أبداً.
١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل. لا تتركها تشحن لفترة طويلة.
١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى انفجار.
١٧. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

البطارية	....ا مللي أمبير/ساعة/٣ وات/٦، ٣ فولت
مدخل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ٢٠ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
مدخل كابل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ٢٠ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ٢٠ أمبير، ٥٠ واط كحد أقصى PD45
مخرج كابل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٥، ٢٠ أمبير، ٥٠ واط كحد أقصى PD45
مخرج متعدد المنافذ	٥ فولت/٣ أمبير
طول الكابل القابل للسحب	٦٨ سم
عمر البطارية	٤٠٠٠ مرات
درجة حرارة التشغيل	١٠ درجات مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
الحجم	٢٧،٣ × ٥٢،٣ × ١٣٣ متر

## وظيفة الزر

١. اضغط على الزر مرة واحدة للتبديل بين الرسوم المتحركة المعروضة. يوجد إجمالي ٦ رسوم متحركة.
٢. اضغط مرتين على الزر ليقاف تشغيل الإخراج.

## شحن بنك الطاقة

١. يمكن شحن بنك الطاقة باستخدام كابل Type-C المدمج القابل للسحب مع دعم PD30W.
٢. بدلًا من ذلك، يمكنك شحنه باستخدام كابل Type-C الخاص بك عبر منفذ Type-C، مع إدخال PD30W بحد أقصى.

٣. سيعرض مؤشر البطارية الرقمي تقدم الشحن. عندما يتم شحن بنك الطاقة بالكامل، ستظهر علامة "%..". يرجى فصله بمجرد اكتمال الشحن.

## شحن الأجهزة الأخرى

٤. لشحن جهازك المحمول، قم بتوصيل بنك الطاقة بجهازك باستخدام الكابل القابل للسحب المدمج أو كابل Type-C عبر منفذ Type-C مع خرج PD45W بحد أقصى.

٥. عند شحن جهازين في وقت واحد، ستقل سرعة الشحن إلى ٥ فولت/٣ أمبير بحد أقصى. **تحذير:** إذا أصبح بنك الطاقة دافئاً، فافصله على الفور عن مصدر الطاقة وجهازك المحمول. اتركه ليبرد قبل استخدامه مرة أخرى.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الإلكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
**support@porodo.net**: خدمة العملاء  
**porodo.me**: انستغرام