

PORODO



Porodo

باور بانك
MagSafe
بسعة ا مللي أمبير

SKU: PD-PBFCH080

٢	المواصفات
٣	وظيفة الزر
٤	شحن بنك الطاقة
٥	شحن أجهزة أخرى
٦	احتياطات
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٩	اتصل بنا

المواصفات

وظيفة الزر

١. اضغط على الزر لفترة وجيزة لعرض الطاقة على الأنبوب الرقمي.
 ٢. انقر نقاً من دوّها فوّة، الزر لابقاف تشغيل ، الاخراج.

شجن، بنك الطاقة

١. يمكن شحن بنك الطاقة باستخدام مدخل Type-C، ويأتي مع كابل USB A إلى C.
 ٢. للشحن، قم بتوصيل كابل USB بمصدر طاقة وقم بتوصيله ببنك الطاقة.
 ٣. سيوضح مؤشر البطارية الرقمي تقدم الشحن حتى يصل إلى %..، مما يشير إلى أن بنك الطاقة مشحون بالكامل.
 ٤. يرجى فصل بنك الطاقة بمجرد شحنه بالكامل.

شحن أجهزة أخرى

١. لشحن جهازك محمول، قم بتوصيل بنك الطاقة بجهازك باستخدام كابل Type-C إلى Type-C المناسب أو كابل Lightning إلى Type-C المدمج.
٢. يدعم الشحن اللاسلكي كلًا من الساعات والهواتف.
- ملاحظة:** قد تتطلب بعض الأجهزة أو العلامات التجارية كابلًا مختلفًا عن الكابل المقدم.
٣. عند شحن جهازين في وقت واحد، قد يزداد وقت الشحن.

تحذير: إذا بدأ بنك الطاقة في التسخين، فافصله على الفور عن مصدر الطاقة أو جهازك محمول واتركه حتى يبرد.

احتياطات

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريج كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريده شحنه متواافق مع مواصفات بنك الطاقة.
٤. احفظ بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط بنك الطاقة أو تعریضه للصدمات.
٦. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو تغمّره في الماء.
٧. تحذير: إذا لامس بنك الطاقة الماء، فلا تستخدموه.
٨. لا تثقب بنك الطاقة أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. لا ترمي بنك الطاقة في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل بنك الطاقة أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تخلص من بنك الطاقة كنفايات منزليّة.
١٢. تجنب ترك بنك الطاقة في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطاريات لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.

- ١٤. راقب بنك الطاقة دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه أبدًا دون مراقبة.
- ١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل. لا تتركه يشحن لفترة طويلة.
- ١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى انفجار.
- ١٧. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me