

# **Porodo Soundtec**


## **سماعات المغناطيسية Hall-Switch Echo Flex**

SKU: PD-STWLEP046

# جدول المحتويات

Γ	محتويات العبوة
Γ	عرض تخطيطي
Ϣ	إرشادات الاقتران
𝑬	اتصال البلوتوث
𝑬	استخدام الأزرار
𝑶	المواصفات
Ղ	احتياطات السلامة
Ղ	التخلص من هذا المنتج
𝑽	الضمان
𝑽	اتصل بنا


## محتويات العبوة



سماعات الأذن المغناطيسية

## عرض تخطيطي


سماعات الأذن السيليكونية الصديقة للبشرة




**الخطوة ١:** افصل سماعتي الأذن اليمنى واليسرى. ستؤدي هذه الخطوة إلى تشغيل مفتاح Hall تلقائياً، مما ينشط السماعات. سيتم سماع إشعار صوتي يقول "تشغيل".

### الخطوة ٢:

١. قم بتمكين البلوتوث على جهازك.
٢. ابحث عن اسم الاقتران "PD-STWLEP.٤٦" في قائمة الأجهزة المتوفرة.
٣. حدد "PD-STWLEP.٤٦" لاتمام الاتصال.




**الخطوة ٣:** قرب سماعتي الأذن اليسرى والأذن اليمنى معاً لإعادة الاتصال تلقائياً. ستؤدي هذه الخطوة إلى إيقاف تشغيل مفتاح Hall، مما يؤدي إلى تعطيل السماعات. سيتم سماع إشعار صوتي يقول "إيقاف التشغيل" لتأكيد أن السماعات قد تم إيقافها.




## اتصال البلوتوث

١. قم بإيقاف تشغيل البلوتوث على هاتفك المحمول. ستؤدي هذه الخطوة إلى وضع السماعات في وضع الاقتران تلقائياً، مما يسمح لها بالاتصال مع أجهزة أخرى.
٢. إذا تحركت السماعات خارج نطاق الاتصال، ستقوم بمحاولة إعادة الاتصال. إذا لم يتم إنشاء الاتصال خلال ٥ دقائق، ستقوم السماعات بإيقاف التشغيل تلقائياً للحفاظ على البطارية.



## استخدام الأزرار

تتميز السماعة بشريحة ذكية مدمجة وأربعة أزرار متعددة الوظائف توفر تحكمًا محسّناً في تجربة الاستماع الخاصة بك. سواء كنت تستمتع بالموسيقى أو تجري مكالمات هاتفية، تتيح لك هذه الأزرار التحكم في الصوت بسهولة وفقاً لفضيلاتك.



## ٤. وظائف مفتاح "C"

- ٤.١ تنشيط المساعد الصوتي: اضغط مطولاً لمدة ثانية واحدة لتنشيط المساعد الصوتي.  
اضغط مرة أخرى للخروج.
- ٤.٢ وضع التأخير المنخفض: اضغط مرة واحدة لتمكينه.
- ٤.٣ تبديل اللغة: اضغط ثلاث مرات للتبديل بين الإنجليزية والصينية. سيتم حفظ إعداد اللغة المختارة.

## ٥. وظائف مفتاح "+"

- ٥.١ زيادة الصوت: اضغط مرة واحدة لزيادة الصوت.
- ٥.٢ الأغنية السابقة: اضغط مطولاً للانتقال إلى الأغنية السابقة.

## ٦. وظائف مفتاح "-"

- ٦.١ خفض الصوت: اضغط مرة واحدة لخفض الصوت.
- ٦.٢ الأغنية التالية: اضغط مطولاً للانتقال إلى الأغنية التالية.

## ٧. وظائف مفتاح "0"

- ٧.١ تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط لمدة ٢ ثانية لتشغيل السماعات (يتم تفعيل مفتاح Hall)، أو اضغط لمدة ٣ ثواني لإيقاف التشغيل (يتم تعطيل مفتاح Hall).
- ٧.٢ التحكم في الوسائل: اضغط مرة واحدة لتشغيل أو إيقاف تشغيل المسار الحالي.
- ٧.٣ إدارة المكالمات: اضغط مرة واحدة للإجابة على المكالمة أو إنهاؤها.
- ٧.٤ إعادة الاتصال: اضغط مرتين لإعادة الاتصال بالرقم الأخير الذي تم الاتصال به.

## المواصفات

٣ مللي أمبير/ساعة	سعة البطارية
تيار مستمر ٥ فولت	طاقة الإدخال
من النوع C	واجهة الشحن
حوالي ساعة	مدة الشحن
٣٥ ساعة (٧٪ من الطاقة)	مدة التحدث
٤ ساعة (٧٪ من الطاقة)	مدة تشغيل الموسيقى
أكثر من ..٤ ساعة	مدة الاستعداد

BT5.4	الاتصال
١٥ متر	مسافة الإرسال
١.٢٠م	حجم المشغل
٢٠ كيلوهرتز	نطاق التردد
٣٠ ديسibel	الحساسية
٣٢ ±١٥٪	الممانعة
HSP, HFP, A2DP, AVRCP	الأنماط المدعومة

## احتياطات السلامة

١. تجنب تفكيك المنتج أو إزالة البطارية بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو أعطال كهربائية. يجب أن يتم أي صيانة أو إصلاح فقط من قبل مزود خدمة معتمد أو الشركة المصنعة.
٢. طريقة التنظيف الصحيحة نظف السماعات بقطعة قماش ناعمة مبللة فقط. لا تستخدم أي منظفات سائلة متطايرة، وتجنب تعريض السماعات لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا.
٣. إبعاد المنتج عن الأطفال الصغار والحيوانات الأليفة
٤. عدم استخدام السماعات في المواقف التي قد تؤثر على السلامة مثل أثناء قيادة المركبات، عبور الشوارع، أو أثناء أي أنشطة تتطلب إدراكاً كاملاً للمحيط.
٥. لحماية السمع، تأكد من ضبط مستوى الصوت على درجة معقولة قد يؤدي التعرض المطول لمستويات صوتية تصل إلى ٨٥ ديسibel أو أكثر إلى فقدان السمع التدريجي.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](https://www.instagram.com/porodo.me/)