



Porodo Gaming

جهاز عرض مع وحدات تحكم

SKU: PDX639

١	انتبه
٢	نظرة عامة على جهاز العرض
٣	التحكم عن بعد في جهاز العرض
٤	التبديل بين التطبيقات
٤	إعدادات جهاز العرض
٥	إعداد الشبكات
٥	إعداد البلوتوث
٦	إعداد اللغة
٦	إعدادات أخرى
٧	إعداد جهاز العرض
٧	إعداد الصوت
٨	إعداد التاريخ والوقت
٨	اختبار إشارة الإدخال
٩	تعليمات Miracast
١٠	تعليمات AirPlay
١١	نظرة عامة على عصا الألعاب
١١	وظيفة القائمة الرئيسية
١٣	تعليمات اللعبة
١٤	إعدادات اللعبة
١٤	تعليمات السلامة
١٥	تحذير
١٥	مواصفات جهاز العرض
١٥	مواصفات عصا الألعاب
١٦	التخلص من المنتج
١٦	الضمان
١٧	اتصل بنا


- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام جهاز العرض والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
١. جهاز العرض ليس مقاوماً للغبار أو الماء، لذا تجنب عرضه للرطوبة أو الغبار.
 ٢. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة والرضع.
 ٣. لتجنب خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض جهاز العرض للمطر أو الضباب.
 ٤. استخدم دائمًا محول الطاقة الأصلي الذي جاء مع جهاز العرض، وتأكد من توصيل جهاز العرض بمصدر الطاقة الصحيح.
 ٥. لا تنظر مباشرة إلى العدسة أثناء تشغيل جهاز العرض، حيث قد يسبب الضوء الساطع إزعاجاً أو ألمًا طفيفاً في العينيك. راقب الأطفال أثناء استخدام جهاز العرض.
 ٦. لا تسد فتحات التهوية في جهاز العرض، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى إتلاف جهاز العرض وخلق مخاطر تتعلق بالسلامة.
 ٧. نظف فتحات التهوية في جهاز العرض بانتظام لمنع تراكم الغبار، مما قد يؤدي إلى مشاكل التبريد.
 ٨. تجنب استخدام جهاز العرض في بيئات دهنية أو رطبة أو مترية أو مليئة بالدخان. يمكن أن تسبب هذه الظروف في حدوث أعطال بسبب تراكم الزيت أو المواد الكيميائية.
 ٩. تعامل مع جهاز العرض بعناية أثناء الاستخدام لضمان طول عمره.
 ١٠. إذا لم يكن جهاز العرض قيد الاستخدام لفترة طويلة، فأوقف تشغيله للحفاظ على الطاقة ومنع أي مشكلات محتملة.
 ١١. لا تحاول تفكيك جهاز العرض للاختبار أو الصيانة ما لم تكن محترفة مؤهلاً.

نظرة عامة على جهاز العرض






التحكم عن بعد في جهاز العرض



التبديل بين التطبيقات

٤. انقر فوق "My Apps" لعرض البرامج المثبتة.
٥. انقر فوق أيقونة البرنامج للتبديل بين التطبيقات.
٦. انقل إلى "My Apps" واضغط على "OK" للدخول.
٧. يمكن التعرف بوضوح على جميع التطبيقات من خلال أيقوناتها المميزة.




إعدادات جهاز العرض

ادخل إلى قائمة الإعدادات لتكوين ما يلي: الشبكات، ولغة البلوتوث، وإعدادات أخرى، والعرض، والصوت، والتاريخ والوقت



إعدادات الشبكات

- ا. انقل إلى الإعدادات > إعدادات الشبكة > إعدادات WiFi.
- ب. قم بتشغيل WiFi وحدد شبكة WiFi المطلوبة (معرف WiFi).
- ج. أدخل كلمة المرور للاتصال بالإنترنت.




إعدادات البلوتوث

- ا. انقل إلى الإعدادات > إعدادات البلوتوث.
- ب. قم بتشغيل البلوتوث.
- ج. انقر فوق "تحديث الجهاز" وحدد الجهاز المطلوب للإقران به.




إعدادات اللغة

١. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات اللغة.
٢. ادخل إلى قائمة إعداد اللغة لتحديد اللغة وطريقة الإدخال المفضلة لديك.




إعدادات أخرى

١. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات أخرى.
٢. ادخل هذه القائمة للوصول إلى الخيارات التالية: إعدادات التطبيق، وإعدادات إعادة ضبط المصنع، وخيارات المطور




إعدادات جهاز العرض

٤. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات العرض.
٥. أدخل هذه القائمة لإعداد وضع العرض وإجراء تصحيح الانحراف.



إعدادات الصوت


٤. انتقل إلى الإعدادات > إعدادات الصوت.
٥. أدخل هذه القائمة لضبط مستوى الصوت.



إعداد التاریخ والوقت


ا. انتقل إلى الإعدادات > إعداد التاریخ والوقت.

ب. أدخل هذه القائمة لإعداد ما يلي: المنطقة الزمنية، تنسيق الوقت، تنسيق التاریخ والوقت



اختیار إشارة الإدخال

بعد توصیل جهاز العرض بجهاز إخراج آخر، حدد إدخال HDMI أو الصوت/الفيديو.



تأكد من أن أجهزة Android (الهاتف والكمبيوتر اللوحي وما إلى ذلك) متصلة بنفس شبكة LAN اللاسلكية المحلية مثل جهاز العرض.


١. من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى "My Apps".

٢. حدد Miracast وافتح خدمة Miracast.

٣. قم بتشغيل Connect (اتصال) لإنشاء الاتصال.



العمليات على أجهزة هواتف الاندرويد



تأكد من أن أجهزة Apple (iPhone iPad) وما إلى ذلك متصلة بنفس شبكة LAN اللاسلكية المحلية مثل جهاز العرض.

١. من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى "My Apps".
٢. حدد AirPlay وافتح خدمة AirPlay.
٣. قم بتشغيل Connect Phone Mirroring لانشاء الاتصال.



العمليات على أجهزة iOS





وظيفة القائمة الرئيسية

١. القائمة: سيتم عرض جميع الألعاب الموجودة في المجلد على هذه الصفحة، مع إمكانية الاختيار لأعلى ولأسفل، وتقليل الصفحات يميناً ويساراً. (سيتم الإشارة إلى جهاز المحاكاة الذي تعمل عليه اللعبة من خلال المطالبات على الشاشة).



٤. التصنيف: تحديد جميع المحاكيات المدمجة في الجهاز.



٥. التاريخ: بعد اللعب، سيتم تخزين سجل اللعبة في هذه الواجهة.



٤. المجموعة: يمكنك إضافة ألعاب المفضلة إلى قائمة المجموعة.




٥. البحث: قم بتصفية الألعاب بناءً على أسمائها، مع التعرف على الأحرف الكبيرة.
(ملاحظة: البحث لا يراعي حالة الأحرف.)



تعليمات اللعبة

١. اضغط على مفتاح الاتجاه للتنقل عبر قائمة اللعبة، ثم اضغط على مفتاح البدء أو مفتاح A للدخول إلى اللعبة.
٢. اضغط على مفتاح B في قائمة اللعبة للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
٣. اضغط باستمرار على مفتاح التحديد/البدء في نفس الوقت أثناء اللعب لفتح قائمة اللعبة، حيث يمكنك إيقاف اللعبة مؤقتاً أو حفظها أو تحميلها أو الخروج منها.



إعدادات اللعبة

اضغط على مفتاح التحديد للوصول إلى قائمة الإعدادات. تتضمن الخيارات إعدادات اللغة، ونغمة المفاتيح، والبحث عن الملفات المحلية، واستعادة الإعدادات الافتراضية، والخروج، ومعلومات النظام، وإعدادات أخرى.

تعليمات السلامة

- اقرأ هذا الدليل بعناية لضمان التشغيل الآمن والصيانة لجهاز العرض. سيساعد اتباع إرشادات السلامة هذه في إطالة عمر جهاز العرض.
- لتركيب والإصلاح، استشر موظفين مؤهلين. لا تستخدم أسلاكاً أو ملحقات أو أجهزة طرفية تالفة.
- احفظ جهاز العرض بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والتدخل الكهرومغناطيسي القوي (مثل محطات الرادار ومحطات الطاقة ومحطات التوزيع الفرعية). تجنب التعرض للضوء المحيط القوي، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- لا تغطي فتحات التهوية بجهاز العرض.
- استخدم محول الطاقة الأصلي فقط.
- تأكد من التهوية المناسبة واحتفظ بفتحات التهوية خالية من العوائق لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
- لا تنظر مباشرة إلى العدسة أثناء تشغيل جهاز العرض، حيث قد يسبب الضوء القوي إزعاجاً للعين.
- لا تثنِي سلك الطاقة أو تسحبه أو تضع أشياء ثقيلة عليه.
- تجنب تغطية سلك الطاقة بمواد ناعمة.
- لا تعرض سلك الطاقة للحرارة.
- تجنب التعامل مع محول الطاقة بأيدي مبللة.

تجنب النظر مباشرةً إلى العدسة أثناء استخدام جهاز العرض، حيث أن الضوء الشديد قد يسبب تلف العين. يجب على الأطفال استخدام جهاز العرض تحت إشراف شخص بالغ فقط.

مواصفات جهاز العرض

٩.٤ فولت، ٥٠ هرتز	مدخل التيار المتردد
مقاس ٢٧ بوصة LCD TFT شاشة	تقنية العرض
أندرويد ..	نظام التشغيل
٣٧٦٤ (رابعى النواة) HVI	وحدة المعالجة المركزية
Mali-G31	وحدة معالجة الرسومات
١٨+ جيجابايت	ذاكرة الوصول العشوائي + ذاكرة القراءة فقط
٤ إلى ١٣ بوصة	مساحة العرض
٢،١ إلى ٣،٥ متر	مسافة العرض
١٥ إلى ٢٠ أنسبي لوم	السطوع
٥....٥ ساعه	مدة عمر المصباح
١،٣٧	نسبة الإسقاط
٣:٩٦:٤	نسبة العرض إلى الارتفاع
١٥...	البيان
٥ واي فاي ٤، ٢ جيجا هرتز .. BT5.0	الاتصال
٣ وات	السماعة
أقل من ٣٥ ديسibel	ضوضاء المروحة
HDMI، سماعة رأس، USB	الواجهة
٢،١ متر قابس المملكة المتحدة	سلك الطاقة

مواصفات عصا الألعاب

Amlogic S9.0L	وحدة المعالجة المركزية
٤٥.MP-Penta-Core Mali	وحدة معالجة الرسومات
٨G ٣GB, Flash DDR1	الذاكرة العشوائية (RAM)
٣٢G	بطاقة ذاكرة TF
Neogeo, MAME, CP3, CP1, CPI, N64, PSP, PS1 و غيرها + ١٤ المزيد	التوافق مع الألعاب

الإنجليزية + ٢٣ لغة	اللغة
٤,٢ جيجا هرتز لاسلكيًا	الاتصال

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me