



**Green Lion**

**ساعة الذكية Track Fit**

SKU:GNTRAKFITS

Model No: GL-SWA51

١	دليل التوافق
٢	طريقة تنزيل التطبيق
٣	الاستخدام الأولي
٤	توصيل الساعة بالتطبيق
٥	تعليمات تشغيل الساعة
٦	مقدمة عن وظائف الساعة
٧	احتياطات الاستخدام
٨	صيانة الساعة
٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٠	المواصفات
١١	التخلص من المنتج
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا

هواتف أندرويد 5.0 وما فوق، هواتف iOS 9.0 وما فوق

## طريقة تنزيل التطبيق



١. مستخدمو هواتف iOS/Android: امسح رمز الاستجابة السريعة أعلاه لتنزيل التطبيق وتنسيقه.
٢. Android: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتنسيقه.
٣. Apple: ابحث عن "LaxasFit" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتنسيقه.

## الاستخدام الأولي

٤. لضمان الاستخدام العادي للساعة، يرجى شحنها أولاً.
٥. يجب محاذة كوب الشفط المغناطيسي للشحن اللاسلكي، المتصل بالطاقة، مع كابل الشفط المغناطيسي الموجود على الجزء الخلفي من الساعة.



# ٤. توصيل الساعة بالتطبيق

١. أثناء عملية تثبيت التطبيق، تأكد من منح جميع الأذونات. يجب توصيل كل من الساعة والهاتف المحمول بالتطبيق وبلوتوث الهاتف المحمول لتفعيل جميع الوظائف.
٢. طريقة توصيل التطبيق: افتح التطبيق وشُغّل بلوتوث هاتفك المحمول. سيطلب منك التطبيق تفعيل الإشعارات؛ انقر للتأكيد. ثم انقر على "إضافة جهاز"، وابحث عن اسم الجهاز (GL-SWA51)، وانقر على "اتصال" للإقرار بالساعة.
٣. اتصال بلوتوث الهاتف المحمول: تأكد من تفعيل بلوتوث على الساعة. على هاتفك، انتقل إلى إعدادات بلوتوث، وابحث عن اسم جهاز بلوتوث الساعة، وانقر على "اتصال" للإقرار.
٤. مشاكل بلوتوث الشائعة وحلوها: نظراً لاختلاف بروتوكولات بلوتوث بين ماركات الهواتف المحمولة، قد يكون الاتصال بين الهاتف والساعة غير مستقر في بعض الأحيان. في هذه الحالة، حاول إيقاف تشغيل بلوتوث على هاتفك وإعادة الاتصال. أو أعد ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع. إذا لم تستجب الساعة، فاضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 10 ثوانٍ لإعادة تشغيلها.
٥. كيفية التحقق من نجاح اتصال البلوتوث: عندما يظهر رمز البلوتوث في الزاوية العلوية اليسرى من القائمة الرئيسية، فهذا يشير إلى نجاح الاتصال. يمكنك أيضًا النقر على الساعة للعثور على هاتفك أو الدخول إلى التطبيق للعثور على الساعة. إذا كان هناك اهتزاز، فهذا يؤكد نجاح اتصال البلوتوث.
٦. إشعارات المكالمات الواردة: إذا لم تُعلمك الساعة بالمكالمات الواردة أو الرسائل من تطبيقات أخرى، فانتقل إلى إعدادات هاتفك > إعدادات الإشعارات. تأكد من تمكين التطبيقات المقابلة لإرسال الإشعارات إلى جهازك.

# تعليمات تشغيل الساعة

**مفتاح التشغيل:** لتنشيط / إيقاف الشاشة، اضغط عليه لتشغيلها / إيقافها. واجهة الساعة: مرر لليسار واليمين للدخول إلى نمط الشاشة أو وظيفة البطاقة، ومرر لأعلى ولأسفل للدخول إلى قائمة الاختصارات أو إشعارات الرسائل.

مرر لأعلى: قائمة مختصرة

مرر لليسار: أدخل النمط



مرر لليمين: وظيفة البطاقة

**مفتاح التشغيل:**  
لتنشيط/إيقاف الشاشة.  
اضغط عليه لتشغيل/إيقاف الشاشة

مرر لأعلى ولأسفل: إشعارات الرسائل

# مقدمة عن وظيفة الساعة

واجهة وظيفة الاستعداد	واجهة الاستعداد
قم بالاتصال بالهاتف المحمول للاتصال عبر البلوتوث، وبإمكانك إجراء مكالمة على جانب الساعة.	لوحة الاتصال 
بعد توصيل السوار بالتطبيق بنجاح، يمكنك إضافة جهة اتصال إليه. بعد إضافة جهة الاتصال بنجاح، سيظهر سجل هاتف السوار بشكل متزامن. انقر على جهة الاتصال في سجل هاتف السوار لإجراء مكالمة. ملاحظة: يجب توصيل السوار بالهاتف المحمول عبر البلوتوث.	جهات الاتصال 
قم بالاتصال بالهاتف المحمول للاتصال عبر البلوتوث، وبإمكانك إجراء مكالمة على جانب الساعة.	سجل المكالمات 
يمكن عرض محتوى رسالة الدفق، مثل: QQ، WeChat. وما إلى ذلك. (سيقوم النظام الموجود أعلى iOS12 بتحديث تذكير الرسائل القصيرة بشكل افتراضي).	المعلومات 
أدخل واجهة اختبار وضع الرياضة [الجري، القفز بالحبيل، ركوب الدراجات، تسلق الجبال]، وانقر مرة أخرى لبدء مراقبة البيانات لوضع الرياضة المقابل. وقت التمرين، والمسافة، والسعارات الحرارية المحرقة.	الحركة 
سجل كافة بيانات التمارين.	سجل الرياضة 
احسب بيانات عدد خطواتك لهذا اليوم، ثم قم بمسح البيانات في الساعة... صباحاً، ثم اعرضها في التطبيق.	عداد الخطوات 
قم بتشغيل اكتشاف النوم لمراقبة جودة النوم أثناء النوم.	مراقبة النوم 
اضبط وقت الجلوس، وسوف يهتز السوار عندما ينتهي الوقت، وستعرض الواجهة تذكيراً.	تذكير بال الخمول 
ضع الساعة بالقرب من معدكم، وأفضل مكان لارتدادها هو أعلى عظمة المعصم. يمكن قياس معدل ضربات القلب مباشرةً. المعدل الطبيعي للشخص العادي يتراوح بين 60...110 نبضة في الدقيقة.	معدل ضربات القلب 
قم بإعادة ضبط معدات السوار الخاص بك ومسح كافة معلومات السوار.	إعادة ضبط المصعد 
يتصل البلوتوث بالهاتف المحمول، انقر على تذكير التطبيق للاتصال للحصول على المساعدة.	اتصال بنقرة واحدة 
عندما يكون الهاتف غير مغلق، وعند فتح واجهة التطبيق، تدخل الساعة إلى كاميرا البلوتوث. سيظهر الهاتف تلقائياً واجهة الكاميرا. هز الساعة للتقط صورة، وسيليقط الهاتف الصورة ويدفعها. أو افتح التطبيق، وأدخل جهاز التحكم عن بعد، وسيظهر الهاتف واجهة الكاميرا. ثم هز الساعة للتقط الصور وفقاً للإجراء.	كاميرا بلوتوث 
التحكم في تشغيل الموسيقى في الهاتف.	موسيقى بلوتوث 
عند توصيل الساعة بالهاتف، انقر عليها للعنود على الهاتف. اضغط مطولاً على أيقونة العدسة المكبرة، ويسير الهاتف.	العنود على الهاتف 

عرض درجة حرارة الطقس الحالية بالدرجات.	الطقس	
بعد توقيت ساعة الإيقاف وانهاء التوقيت.	ساعة الإيقاف	
يامكانك ضبط ساعة منهية مخصصة على التطبيق، وستهتم الساعة لتنذيرك في هذه النقطة.	جرس المنبه	
يمكن إيقاف الاهتزاز وتثبيله وضبط مستوى الصوت.	الإعدادات	
يمكنك تعيين نمط واجهة المستخدم وتغييره.	النمط	
عرض رمز MAC التسلسلي واسم البلوتوث ورقم الإصدار لهذا الجهاز.	حول	
يمكنك ضبط حجم السطوع وقت إيقاف الإضاءة الخلفية.	السطوع	
تم تنزيل رمز الاستجابة السريعة QR بواسطة تطبيق الهاتف المحمول.	رمز الاستجابة السريعة	
اسمح لجهازك بإعادة الضبط ومسح البيانات، مثل عداد الخطوط والنوم وما إلى ذلك.	إعادة الضبط	
اسمح لجهازك بإعادة الضبط ومسح البيانات، مثل عداد الخطوط والنوم وما إلى ذلك.	ساعة شاشة التنفس	
بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك ضبط اللغة على جانب التطبيق، ويمكن مزامنة اللغة مع الساعة بعد ذلك؛ أو تبديل اللغة على جانب الساعة، أي أنها ستتم مزامنتها أيضاً مع جانب التطبيق.	اللغة	
قم بالدخول إلى وظيفة الاتصال الهاتفي في نهاية التطبيق، ويمكنك عرض الاتصال الهاتفي المحلي والاتصال الهاتفي المحلي؛ كما يمكنك أيضاً دفع الاتصال الهاتفي ٢٤/٧ والاتصال بالبريد الإلكتروني إلى نهاية الساعة.	الضغط على الفرق	
تذكرة الساعة بشرب الماء على فترات محددة.	تذكرة بشرب الماء	
قم بتشغيل مفتاح SOS في إعدادات الساعة، ثم اسحب للإجراء مكالمة.	SOS	
انقر فوق واجهة إعداد الساعة لتشغيل مفتاح الشاشة العلوية، وسوف تقوم الساعة بإيقاف تشغيل الشاشة عند وضع غطاء اليد على الساعة.	تطبيقات شاشة اليد	

## احتياطات الاستخدام

١. غير مناسبة للاستخدام والسباحة.
٢. يرجى توصيل الساعة عند مزامنة البيانات.
٣. استخدم كابل الشحن المدمج للشحن.
٤. لا تُعرض الساعة لرطوبة عالية أو درجات حرارة عالية جداً أو منخفضة جداً لفترات طويلة.

٤. تجنب خدش المستشعر، واحمِه من التلف.
٥. يمكنك مسح سطح الساعة بقطعة قماش مبللة، واستخدام صابون لطيف وماء لإزالة الزيت أو الغبار.
٦. لا تُعرّض الساعة لبيئة تحتوي على مواد كيميائية قوية، مثل البنزين، ومذيبات التنظيف، والبروبان، والكحول، أو طارد الحشرات. ستؤدي المواد الكيميائية إلى إتلاف إحكام الساعة وسطح العلبة.
٧. تجنب تعرض ساعتك للخدمات القوية والحرارة الشديدة. هذا المنتج لا يدعم مقاومة الماء وفقاً لمعايير IP68، ولا يتحمل المطر، ولا يغسل يدوياً، ولا يرتدي ملابس السباحة، ولا الاستحمام بالماء الساخن، ولا الساونا، وما إلى ذلك، ولا يمكن ارتداؤه، ولا يمنع بخار الماء. في حال تلف الساعة بسبب تسرب الماء نتيجة استخدام المخالف للتعليمات، لن تقدم شركتنا ضماناً مجانيأً.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. لم تتمكن من العثور على الساعة؟  
الإجابة: إذا لم تتمكن من العثور على الساعة، فقد يكون السبب هو عدم اكتشاف الهاتف المحمول لبث البلوتوث. يُرجى التأكد من تشغيل الساعة وتفعيلها وعدم توصيلها بهاتف آخر. قرّب الساعة من الهاتف وحاول البحث مرة أخرى. إذا لم ينجح الأمر، فاإوقف تشغيل البلوتوث على هاتفك ثم أعد تشغيله بعد ٢ ثانية لبدء بحث جديد.
٢. هل اتصال البلوتوث مفعَّل دائمًا؟ هل سُتخْرَن أي بيانات في حال إيقافه؟  
الإجابة: قبل مزامنة البيانات، ستبقى بيانات التمارين والنوم على الساعة. بمجرد نجاح اتصال البلوتوث بين الهاتف والساعة، ستقوم الساعة تلقائياً بتحميل البيانات إلى الهاتف. مع ذلك، لا يمكن للساعة تخزين البيانات إلا لمدة أسبوع تقريباً. بمجرد امتناع الذاكرة، سيتم استبدال أقدم البيانات بأحدثها. لذلك، من المهم مزامنة ساعتك مع الهاتف في الوقت المناسب.

ملاحظة: في حال تفعيل وظيفة تذكير المكالمات والرسائل النصية، يجب أن يبقى اتصال البلوتوث نشطاً. يدعم `line` وظيفة تذكير المنبه.

٣. ماذا أفعل إذا تعذر شحن الساعة؟

الإجابة: تأكد من محاذاة حامل الشحن بشكل صحيح مع الساعة، وأن مشبك الشحن ملائم جيداً لنقطة الشحن في الساعة. إذا كان جهد بطارية الساعة أقل من 3.6 فولت، فستكون هناك فترة شحن مسبق قصيرة.

ملاحظة: ستدخل الساعة في وضع الشحن فور توصيل الشاحن. إذا لم تكن الشاشة مُفعَّلة، يُرجى ترك الساعة تشحن لمدة ٣ إلى ٥ دقائق لتفعيل وضع الشحن.

٤. هل ارتداء الساعة لفترات طويلة يُسبب ضرراً لجسم الإنسان؟

الإجابة: الإشعاع المنبعث من الجهاز أقل بكثير من معيار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، ويُعتبر ضئيلاً. ارتداء الساعة لفترات طويلة لا يُسبب أي ضرر إشعاعي لجسم الإنسان.



GL-SWA51	رقم الموديل
بلاستيك	مادة العلبة
سيليكون	مادة الحزام
١٨. مللي أمبير/ساعة	البطارية
شاشة TFT IPS مقاس ٤.٥ بوصة	الشاشة
٣٢.٧ × ١٧.	الدقة
سطوع ٣٤٤ شمعة/متر مربع	السطوط
٥،٣ الإصدار	بلوتوث
١٢٥ كيلوبايت	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
١٦ ميجابايت	ذاكرة القراءة فقط (ROM)
مغناطيسي	نوع الشحن
٣-٣ ساعات	مدة الشحن
٣-٥ أيام (أيام في وضع الاستعداد)	مدة العمل
IP65	مقاييس للماء
٢٥ جراماً	وزن المنتج
٥٥٠٤٤,٨٢٦,٧٢٢,٥ مم	أبعاد المنتج

## التخلص من المنتج

ا تخلص من الأجهزة الكهربائية المهملة كنفايات حضرية غير مصنفة.  
يجب تسليمها إلى مركز إعادة تدوير مخصص رسمياً، مما يسهم في حماية

البيئة



## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً التأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تلغرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)