

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle


مروحة توربو محمولة

SKU: PD-LSPHMCF


٢	عرض تخطيطي
٣	محتويات العبوة
٣	نظرة عامة
٤	ميزات المنتج
٤	قبل الاستخدام
٥	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٧	مواصفات
٧	التخلص من المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

شكراً لشرائك لهذا المنتج. قبل الاستخدام، يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية لضمان التشغيل السليم والأمن.



عرض تخطيطي



٨. فوهة نفخ لتجفيف الشعر
٧. فتحة تثبيت حزام اليد
٦. منفذ شحن USB من النوع C
٥. هيكل المقبض
٤. هيكل مروحة التوربين
٣. مؤشر LED
٢. زر أقصى قوة هواء
١. زر التشغيل/الإيقاف/ضبط المستوى



مروحة عالية السرعة × ١
فوهة تجفيف الشعر × ١
كابل شحن USB من النوع C × ١
حزام يد × ١




نظرة عامة

مصممة لتكون بمثابة مروحة شخصية محمولة للاستخدام الخارجي، وتنميّز بفوهة مُكثّفة الهواء قابلة للفصل. تعمل هذه المروحة بمحرك عالي السرعة بسرعة ... دورة في الدقيقة، وتوربينية هوائية مُحسّنة داخل وحدة نفخ رياح مُصممة بدقة، وتولّد سرعة رياح قصوى تزيد عن ٣٠ متراً في الثانية. بفضل منفذ الشحن من النوع C، توفر هذه المروحة سهولة حمل وراحة فائقة، مما يجعلها مثالية للاستخدام في الهواء الطلق أو السفر.

مميزات المنتج

١. مروحة عالية السرعة، توفر سرعة رياح قصوى تصل إلى ١٣ متراً في الثانية
٢. أداء تبريد وتجفيف سريع
٣. تصميم صغير الحجم وقابل للحمل، مثالى للأنشطة الخارجية مثل التخييم والمتنزهات طولية المسافات
٤. مزود بحزام يد لسهولة الحمل
٥. وظيفة ٢ في ١ متعددة الاستخدامات، مثالية للتبريد وتجفيف الشعر (فوهة ملحقة متوفرة)
٦. مزودة بمحرك عالي السرعة بدون فرش بسرعة ... ٢ دورة في الدقيقة لتشغيل منخفض الاحتكاك
٧. مدة تشغيل ممتدة تصل إلى ٣ ساعات بشحنة كاملة
٨. سرعات رياح قابلة للتعديل مع ٣+٣ مستويات: خفيفة، متوسطة، قوية، وقصوى (يتم تفعيلها بزر مخصص لأقصى سرعة رياح)



قبل الاستخدام

١. افحص المنتج وكابل الشحن للتأكد من سلامتهما وخلوهما من أي تلف.
٢. قبل الشحن، تأكد من توافق جهد مصدر طاقة USB-A مع تصنيف المنتج.

٣. لشحن المروحة، وصل كابل الشحن بمنفذ Type-C في المروحة، والطرف الآخر بمصدر طاقة USB-A.

٤. سيضيء مؤشر LED باللون الأبيض أثناء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ المؤشر. (مدة الشحن حوالي ٣ ساعات من الشحن المنخفض إلى الكامل).

٥. افصل كابل الشحن، وستكون المروحة الآن جاهزة للاستخدام.

تعليمات الاستخدام

١. اضغط مطولاً على زر التشغيل (O) لمدة ثانية ونصف لتشغيل المروحة. سيضيء مؤشر LED باللون الأخضر، مع الإعداد الافتراضي على المستوى ١ (رياح خفيفة).

٢. اضغط على زر التشغيل مرة أخرى للانتقال إلى المستوى ٢ (رياح متوسطة)، ثم إلى المستوى ٣ (رياح قوية)، وهكذا، بالعودة إلى المستويات ١، ٢، ٣...

٣. عند أي مستوى للرياح، اضغط على زر التشغيل (O) وسيضيء مؤشر LED باللون الأحمر، مما يُفعّل وضع التشغيل (المستوى ٤).

٤. اضغط على زر التشغيل (O) مرة أخرى، وسيضيء مؤشر LED باللون الأخضر، ويعود إلى المستوى للهواء الخفيف.

٥. عند انخفاض مستوى البطارية، سيضيء مؤشر LED (أخضر لمستويات الرياح ١/٢/٣) أحمر لأقصى رياح) لتنذير المستخدم بإعادة شحن المروحة، كما هو مذكور أعلاه.

٦. إذا لم يتم شحن المروحة حتى نفاد شحن البطارية بالكامل، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه المروحة أثناء الشحن في نفس الوقت (المستويات الرياح ١/٢/٣، باستثناء أقصى مستوى للرياح).

احتياطات السلامة

١. لتجنب الإصابات والأضرار المادية، يرجى اتباع احتياطات السلامة الموضحة أدناه. قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى وقوع حوادث.

- ٥.** هذا المنتج ليس لعبة. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال الرضع. يجب على الأطفال دون سن ١٤ عاماً استخدامه فقط تحت إشراف شخص بالغ.
- ٦.** هذا المنتج غير مخصص للمستخدمين ذوي القدرات البدنية أو الإدراكية أو العقلية أو الخبرة أو المعرفة المحدودة، إلا إذا كان تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.
- ٧.** لا تنفخ المروحة مباشرة على جسم الإنسان لفترات طويلة، وخاصةً لكتاب السن أو الأطفال، لتجنب الشعور بعدم الراحة.
- ٨.** تجنب وضع الأصابع أو الأشياء الصغيرة أو الحادة أو المعدنية في أي فتحات للمروحة لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة.
- ٩.** عند تشغيل المروحة، تجنب استخدام اليدين أو المناشف المبللة لمسها، أو توصيل سلك الشحن لمنع حدوث صدمة كهربائية أو تسرب.
- ١٠.** هذا المنتج ليس مقاوماً للماء. لا تستخدمه بالقرب من بقع الماء أو في المناطق ذات الرطوبة العالية، مثل الحمامات أو بالقرب من شاطئ البحر. نظف الجزء الخارجي بقطعة قماش جافة وحافظ على جفاف المروحة. في حال رطوبة الأجزاء الداخلية، توقف عن استخدام المنتج حتى تُرُجَّ وتنفث الرطوبة، مع التأكد من تبخرها تماماً وجفاف المروحة تماماً.
- ١١.** لا تُعيق مدخل أو مخرج الهواء، مثل تعليق الملابس أو المناشف، لتجنب تلف المنتج أو تعطله.
- ١٢.** أبق المنتج بعيداً عن مصادر الحرارة العالية (فوق ٦ درجة مئوية). لا تتركه في أماكن ضيقة مثل البيوت الزجاجية، أو موقع البناء، أو داخل السيارات، أو غيرها من البيئات شديدة الحرارة. قد يُسبب التعرض لمثل هذه الظروف تشوهاً في البلاستيك، أو عطلاً في البطارية، أو حتى نشوب حريق أو انفجار.
- ١٣.** تجنب رمي المنتج أو صدمه. قد تُسبب الصدمات المتكررة تلفاً دائمًا. لا تثنِ سلك الشحن أو تسحبه لمنع ضعف التوصيل أثناء إعادة الشحن.
- ١٤.** يعمل هذا المنتج بواسطة منفذ USB من النوع C بجهد ٥ فولت تيار مستمر. استخدم فقط شاحن/مصدر طاقة USB معتمد بجهد ٥ فولت تيار مستمر وبتيار ٢ أمبير أو أكثر. لا تستخدم محولات شحن غير قياسية أو سريعة.
- ١٥.** لا تقوم بتفكيك المنتج أو تعديله، لأن ذلك يُلغي ضمان الشركة المصنعة للصيانة أو الاستبدال. قد يؤدي التعامل غير السليم مع البطارية إلى حوادث خطيرة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية أو الحرارة العالية أو الحريق.

٤ مللي أمبير/ساعة (... ٢ مللي أمبير/ساعة × ٢)	سعة البطارية
٥ فولت/٢ أمبير	المدخلات المقدرة
٣.٥ ساعات	مدة الشحن
١٣ ساعة (المستوى ١)، ٥ ساعات (المستوى ٢)، ٣ ساعات (المستوى ٣)، ساعة واحدة (رياح قوية)	مدة التشغيل
C النوع	منفذ الشحن
٦٠ × ٦٥ × ١٧٥ مم، ٩٦ × ٦٠ × ١٧٥ مم (مع فوهة)	حجم المنتج
٢٣٥ جرام (مع فوهة)	وزن المنتج

التخلص من المنتج

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me