



# **Porodo Soundtec**

## **ميكروفون لاسلكي قابل لإعادة الشحن من الألومنيوم**

### **DUO MIC**

SKU: PD-STWLEP050

# جدول المحتويات

١	الميزات
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	دليل الإعداد
٤	المواصفات
٤	معلومات سلامة البطارية
٥	احتياطيات السلامة
٦	التخلص من هذا المنتج
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## الميزات

مزايا المنتج: صُمم هذا المنتج للمزج الرقمي، ويتميز بثبات تردد مغناطيسي مُقفل بالكوارتز، وشريحة خلط صوت مستوردة، مما يضمن جودة صوت فائقة. يضمن استقراراً قوياً للتتردد، وإرسالاً واستقبالاً موثوقاً. بفضل تقنية التوجيه الرقمي، يتميز الجهاز بخلوه من التشويش، ومجات الراديو، والتدخل اللاسلكي، مما يُسهل النقل اللاسلكي بجودة صوت نقية، ومسافة إرسال ثابتة. يوفر الجهاز وضع اتصال بسيطاً وسهلاً للاستخدام، مما يُحسن تجربة المستخدم بفضل أدائه الاستثنائي.

### ملاحظة

١. إذا كانت مؤشرات جهاز الاستقبال مضاءة، فهذا يعني أن الأجهزة مقترنة وجاهزة للاستخدام.
٢. مؤشرات البطارية موجودة على كل من الميكروفون وجهاز الإرسال. يُرجى إعادة شحن المنتج باستخدام كابل USB المرفق.
٣. لضمان جودة إرسال مثالية، تجنب طي أو قطع هوائي جهاز الاستقبال.
٤. إذا لم يستخدم الجهاز لفترة قصيرة، يُرجى إزالة البطارية من الميكروفون المحمول للحفاظ على عمره الافتراضي.

## نظرة عامة على المنتج

١. الشاشة
٢. تشغيل/إيقاف (زر التشغيل)
٣. غطاء البطارية
٤. غطاء بلاستيكي
٥. هوائي سلكي
٦. منفذ النوع -C
٧. تشغيل/إيقاف (زر التشغيل)
٨. مخرج ٣,٨ مم



## دليل الإعداد

يرجى مراجعة تعليمات الإعداد التالية بعناية قبل الاستخدام:

١. افتح الميكروفون المحمول لتنبيت البطارية في مكانها.
٢. وصل جهاز الاستقبال بأي جهاز مزود بموصل أنثى ٦.٣٥ مم.
٣. اضبط مستوى صوت الجهاز على الحد الأدنى.
٤. شغل كلاً من الميكروفون المحمول وجهاز الاستقبال بالضغط على زر التشغيل في كل منهما.
٥. يكون الجهاز جاهزاً للاستخدام عندما تضيء مؤشرات جهاز الاستقبال.

٧.٣ فولت، .. مللي أمبير ساعي × ٢	البطارية
٤.٥ ساعة	مدة التشغيل
٥ ساعات	مدة الشحن
٢٥ متراً	مسافة الاستقبال
٩.٠ ديسibel	نسبة الإشارة إلى الضوضاء
٢.٠ هرتز - ٢٠ كيلوهرتز	نطاق التردد
٣.٠ جيجاهرتز/٤.٠ جيجاهرتز/٥.٠ جيجاهرتز	التردد
معالج إشارة رقمية	طرق التنظيم
٢	عدد القنوات
أحادي الاتجاه	النمط القطبي
٩٢ ديسibel ميلي واط (جهاز الاستقبال)، ٣٠ ± ٥ ديسibel (ميكروفون)	حساسية الصوت
١٤ ديسibel ميلي واط	شدة الإشارة
١٤ أجزاء في المليون	تردد ثابت
٦٠٪ + ٦٪	الممانعة
نقل لاسلكي	التوصيل
قبس أحادي بقطر ٦.٣ مم	نوع الموصل
أجهزة كاريوكى، أنظمة صوتية	الأجهزة المتفاقة
STWLEP.٥.	رقم الطراز

## معلومات سلامة البطارية

١. يتميز المنتج ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.
٢. لا تقم بفك البطارية أو استبدلها بنفسك.
٣. استخدم دائمًا الطريقة الموصوفة لشحن الجهاز.
٤. تجنب وضع الجهاز بالقرب من مصدر حرير أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

٥. قد يؤدي التعرض للحرارة إلى إتلاف آليات أمان الجهاز، مما قد يؤدي إلى انفجار البطارية أو اشتعالها.

## احتياطات السلامة

١. أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. تجنب إسقاط الجهاز أو التعامل معه بشكل خاطئ.

٢. لا تدع المنتج يلامس أي سوائل. لا تغمّره في الماء أو تُعرّضه للرطوبة. تجنب استخدامه في البيئات الممطرة أو الرطبة. قد يُسبب ملامسة الماء تآكلًا داخليًا، مما قد يؤدي إلى احتراق البطارية أو انفجارها.

٣. لا تُعرّض المنتج لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية.

٤. لا تُفكّك المنتج. قد يؤدي ثقب البطارية أثناء التفكيك إلى تسرب الإلكترونيات أو نشوب حريق أو انفجار.

٥. تجنب الصدمات الميكانيكية أو سحق المنتج أو رمييه. لا تضع أشياء ثقيلة عليه.

٦. لا تضع المنتج على أو داخل أجهزة التدفئة أو أجهزة الطهي أو الحاويات المضغوطة (مثل أفران الميكرويف، وأفران البطاريات، والأفران الكهربائية، والسخانات، وطناجر الضغط، وسخانات المياه، ومواقد الغاز) لمنع ارتفاع درجة حرارة البطارية أو انفجارها.

٧. لا تضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة (مثل الموافد أو السخانات) أو تركه في السيارة في الأيام الحارة. تجنب تخزين المنتج في بيئات تزيد درجة حرارتها عن ٦ درجة مئوية.

٨. لا تخزن البطارية لفترات طويلة بعد تفريغها بالكامل. فقد يتسبب ذلك في تفريغ زائد وتلف دائم لخلايا البطارية.

٩. استخدم فقط علبة الشحن الأصلية المتوافقة، وكابل البيانات، والبطارية.

١٠. قد يؤدي استخدام علب شحن أو كابلات أو بطاريات غير معتمدة أو غير متوافقة إلى صدمة كهربائية، أو حريق، أو انفجار، أو مخاطر أخرى.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)