



Porodo Soundtec


سماعات أذن لاسلكية مفتوحة الأذن ومشبكية

SKU: PDSTYX51

المواصفات	Γ
نظرة عامة على المنتج	Γ
تعليمات الاستخدام	₪
مؤشر الشحن	₪
احتياطات السلامة	€
التخلص من الجهاز	€
الضمان	₪
اتصل بنا	₪

الطاقة	PDSTYX51
مدخل الشحن	٥ فولت/..٣ ملي أمبير
سعة علبة البطارية	٣ ملي أمبير
سعة سماعات الأذن	٤ ملي أمبير
مدة الشحن	٢ ساعة واحدة
إصدار البلوتوث	٧٥,٤
مدة التحدث	٣,٥ ساعات
تشغيل الموسيقى	٥,٥ ساعات
نطاق الإرسال	١٠ أمتار
نطاق التردد	٤٨٠ - ٢٤٠ جيجاهرتز
الوزن الصافي	٤١,٥ جرام
أبعاد المنتج	٢٧,٧٥ × ٤٧,٧ × ٦٤,٥ مم

نظرة عامة على المنتج



اسم البلوتوث: AHX

بعد فتح العلبة، أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن.

١. الاقتران والاتصال: افتح علبة الشحن وأزل سماعات الأذن. انتظر ٣-٥ ثوانٍ حتى يتم اقتران كلتا السماعتين تلقائياً. ثم ابحث عن اسم البلوتوث "AHX" في إعدادات البلوتوث ب هاتفك وانقر للاتصال.

٢. التشغيل: عند إزالة سماعات الأذن من علبة الشحن، سيتم تشغيلها تلقائياً وتتصل بآخر جهاز مقترب.

٣. إيقاف التشغيل: أعد وضع سماعات الأذن في علبة الشحن وأغلق الغطاء. سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً وبدء الشحن.

٤. رفع الصوت: اضغط مطولاً على منطقة اللمس في سماعة الأذن اليمنى لرفع مستوى الصوت.

٥. خفض الصوت: اضغط مطولاً على منطقة اللمس في سماعة الأذن اليسرى لخفض مستوى الصوت.

٦. المسار التالي: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على منطقة اللمس في سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى المسار التالي.

٧. المسار السابق: أثناء تشغيل الموسيقى، انقر ثلاث مرات على منطقة اللمس في سماعة الأذن اليسرى للعودة إلى المسار السابق.

٨. إيقاف/تشغيل: انقر نقرًا واحدًا على منطقة اللمس في أي من السماعتين لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.

٩. الرد/إنهاء المكالمة: انقر نقرًا واحدًا على منطقة اللمس في أي من السماعتين للرد على المكالمة أو إنهاؤها.

١٠. المساعد الصوتي: انقر نقرًا مزدوجًا على منطقة اللمس في أي من السماعتين لتفعيل المساعد الصوتي.

١١. رفض المكالمة: أثناء ورود مكالمة، انقر نقرًا مزدوجًا على منطقة اللمس في أي من السماعتين لرفضها.

مؤشر الشحن

١. عند شحن سماعات الأذن باستخدام علبة الشحن، ستومض أضواء التشغيل على الشاشة الرقمية.

٥. عند شحن علبة الشحن عبر كابل، سيومض الخط على الشاشة الرقمية. سيبقى الخط مضاءً بعد اكتمال الشحن.

ملاحظة: تأكد من استخدام كابل شحن ٥ فولت أمبير أو كابل الشحن المرفق عند استخدام المنتج.

احتياطات السلامة

١. ضع سماعات الأذن دائمًا في الوضع الصحيح عند الشحن.

٢. لا تُعرض البطارية (سواء كانت بطارية عادية أو بطارية مركبة) لظروف قاسية، مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ارتفاع درجة الحرارة.

٣. قد يُسبب الاستماع إلى الموسيقى بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة تلفًا في السمع. يُرجى ضبط مستوى الصوت بشكل مناسب أثناء استخدام.

٤. تجنب استخدام الجهاز أثناء العاصف الرعدية، فقد يؤثر ذلك على أدائه ويزيد من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

٥. لا تُفكك أو تُعدل سماعة الرأس لأي سبب، فقد يؤدي ذلك إلى أعطال أو تلف، وهو أمر لا يشمله الضمان.

٦. أبق الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

٧. لا تغمر الجهاز في الماء.

٨. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة لتنظيف الجهاز.

٩. احم الجهاز من السقوط أو الصدمات.

١٠. لا تُفكك المنتج بنفسك، فقد يُسبب ذلك تلفًا.

١١. لا تُعرض المنتج لدرجات حرارة عالية، وتجنب تركه في سيارة ساخنة.

١٢. لا تستخدم الجهاز في بيئات عالية الرطوبة.

١٣. يحتوي المنتج على بطارية: سوء الاستخدام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

١٤. في حال تجاهل المستهلك التحذيرات المذكورة أعلاه واستخدامه للمنتج بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى إصابة شخصية أو أضرار بالممتلكات، فإن الشركة غير مسؤولة.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
porodo.net: الموقع الإلكتروني
support@porodo.net: خدمة العملاء
porodo.me: انستغرام