



Green Lion

ماكينة حلاقة رجالية X

SKU: GNMEN45SHVSL

Model No: GL-TM45

٢	تحذيرات السلامة
٣	عرض تخططي
٣	المواصفات
٤	تعليمات الاستخدام
٥	وظيفة قفل السفر
٦	دليل الصيانة
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	ملاحظات حول حماية البيئة
٨	إزالة البطارية
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

شكراً لاختياراتكم منتجنا. قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام السليم. احتفظ به في مكان آمن للرجوع إليه لاحقاً. سيساعد الالتزام بهذه التعليمات على تحسين أداء المنتج وإطالة عمره الافتراضي.

تحذيرات السلامة

خطير: حافظ دائمًا على جفاف كابل الشحن.

١. قبل توصيل المنتج، تأكد من أن الجهد الموضح عليه يطابق جهد مصدر الطاقة المحلي.

٢. تجنب شحن المنتج بشكل مستمر لفترات طويلة. لا تشحن المنتج عندما تكون درجة الحرارة أقل من ٤ درجة مئوية أو أعلى من ٤٠ درجة مئوية، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية.

٣. استخدم فقط كابل الشحن المرفق مع هذا المنتج. لا تستخدم أي ملحقات غير متوفرة لدينا.


٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بسلك أو مكون متوافق من الشركة المصنعة أو مركز خدمة معتمد.

٥. لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة ومنظفًا معتمدًا. تجنب استخدام الكحول أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى لتنظيف الجهاز.

٦. إذا لاحظت أي ظروف غير طبيعية (مثل روائح غير عادية، أو تغيرات في درجة الحرارة، أو أصوات غير عادية) أثناء الشحن أو الاستخدام، فافصل مصدر الطاقة فوراً وتوقف عن استخدام المنتج.

قم بمعالجة المشكلة، وإذا لزم الأمر، اتصل بمركز الخدمة.






المواصفات


GL-TM45	رقم الموديل
ABS	المادة
فولاذ مقاوم للصدأ	الشفرة
محرك تيار مستمر FF-150SH	المحرك
٥ واط	القوة
٧٥.. دورة في الدقيقة	نطاق عدد الدورات في الدقيقة
٩.. مللي أمبير/ساعة	البطارية

IPX7	مقاوم للماء
Type-C	منفذ شحن
١.٥ ساعة	مدة الشحن
٠.٣ دققيقة	مدة العمل
١٣٣ غرام	وزن المنتج
٨٦*٣١*٢٦ مم	أبعاد المنتج

تعليمات الاستخدام




٤. لشحن المنتج، وصل طرف كابل الشحن من النوع C بمنفذ الشحن الخاص بالمنتج. ثم، وصل الطرف الآخر بالشاحن.



٥. شغل مصدر الطاقة. ستعرض الشاشة الرقمية نسبة شحن البطارية الحالية. وستتغير أضواء المؤشر من اليسار إلى اليمين.

٣. يشحن المنتج بالكامل في حوالي ساعة ونصف.
بعد ٥ ثوان، ينطفئ المؤشر الضوئي، وستعرض الشاشة الرقمية الرقم ..ا..، مما يدل على اكتمال الشحن. يمكن استخدام المنتج بشكل متواصل لأكثر من ٢٠ دقيقة.



٤. عند الحلاقة، حرك الماكينة ببطء عكس اتجاه نمو الشعر. تأكد من تحريكها بشكل مستقيم ولطيف للخلف للحصول على حلاقة فعالة.


وظيفة قفل السفر




٥. لفتح قفل السفر، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوان. ستعرض الشاشة الرقمية عدّا تنازلياً (١، ٢، ٣). سيومض شعار "🔒" (الضوء الأحمر) ٣ مرات ثم ينطفئ. يمكن تشغيل الجهاز مباشرةً بعد الفتح.

٤. لتفعيل قفل السفر، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ.
ستعرض الشاشة الرقمية عدّا تنذيرياً (١، ٢، ٣). سيومض شعار "LOCK" ٣ مرات ثم ينطفئ،
مما يشير إلى تفعيل قفل السفر.



دليل الصيانة



٥. استخدم فرشاة صغيرة
لتنظيف الشعر الموجود على رأس
القاطع.



٦. عند إيقاف تشغيل ماكينة
الحلاقة، قم بإزالة غطاء الرأس
عن طريق سحبه لأعلى.



٧. بعد التنظيف، أعد وضع غطاء
الشبكة على الجهاز بإحكام.

٨. هذه الآلة مقاومة للماء، ويمكن
غسلها مباشرةً تحت الصنبور.

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
استبدل شبكة الشفرة، ونظف الجهاز، وশحنه.	قد تكون شبكة الشفرة تالفة، أو متسخة، أو قد تكون البطارية ضعيفة.	غير حاد، دورانه ضعيف، وقلة مرات استخدامه.
اشحن المنتج. إذا لم تحل المشكلة، فارسل المنتج إلى مركز خدمة.	قد تكون ماكينة الحلقة أو المحول تالفة، أو قد تكون البطارية فارغة، أو قد يكون هناك عطل في المفتاح.	لا يمكن شحنه أو تشغيله.
أرسل المنتج إلى مركز خدمة.	قد يكون هناك خلل في الإضاءة الخافتة أو الدائرة الكهربائية.	لا يضيء ضوء الماء الجاري.

ملاحظات لحماية البيئة

تحتوي البطارية المدمجة القابلة لإعادة الشحن على مواد قد تضر بالبيئة. قبل التخلص من ماكينة الحلقة، تأكد من إزالة البطارية، أو أرسلها إلى محطة إعادة تدوير رسمية للتخلص منها بشكل سليم. أو يمكنك إرسال ماكينة الحلقة الكهربائية المهمّلة إلى قسم الصيانة المخصص للشركة، حيث سيتم إعادة تدوير البطارية بأمان.



إزالة البطارية

لإزالة البطارية، افصل الطاقة واترك ماكينة الحلاقة تعمل حتى تنفد تماماً. فك جميع براغي ماكينة الحلاقة، ثم أزل الأجزاء البلاستيكية، ثم أخرج البطارية. لا تحاول شحن البطارية بعد إزالتها.

تحذير: يُنصح بإزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن فقط عند التخلص من ماكينة الحلاقة.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستمارة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)