



Porodo Soundtec

مكبر صوت ۲ في ۱


ZUMA

SKU: PDSTHPV18

٢	المواصفات
٣	منظر تخطيطي
٣	الشحن
٣	تشغيل/إيقاف التشغيل
٣	الاتصال اللاسلكي
٤	وظيفة الوضع اللاسلكي
٤	وضع MP [™]
٤	وضع FM
٤	وظيفة مكبر الصوت
٤	وضع سماعة الرأس السلكية
٥	التخلص من الجهاز
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

الطاراز	PDSTHPV18
المدخلات	٥ فولت/أمبير
سعة البطارية	٢٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	٤ ساعات
قطر مكبر الصوت	٤٠ مم
مدة التشغيل	٣ ساعه (وضع سماعه الرأس)، ٥ ساعات (وضع مكبر الصوت)
إصدار البلوتوث	٧٥,٤
مسافة الإرسال	١٥٠ متراً
تردد FM	٨٧,٥-١٠٨٠ ميجاهرتز
تردد البلوتوث	٢٤٠٢-٢٤٨٠ جيجاهرتز
تردد مكبر الصوت	٢٠ هرتز-٢٠ كيلوهرتز
أقصى طاقة منشعة	١٦ ديسibel لكل ميلي واط
صيغة فك تشفير الصوت	WAV/MP3
نطاق FM	٨٧,٥-١٠٨٠ ميجاهرتز
حساسية الميكروفون	٣٣ ديسibel
نطاق التشغيل	١٠-١٥٠ متراً

منظر تخطيطي



١. عند الاستخدام الأول، اشحن بطارية سماعة الرأس بالكامل. للشحن، أدخل كابل الشحن في منفذ الشحن ووصله بمصدر طاقة.
٢. أثناء الشحن، سيضيء المؤشر. بمجرد اكتمال شحن البطارية، سينطفئ المؤشر. يستغرق الشحن حوالي ٣ ساعات.
٣. عند انخفاض مستوى شحن البطارية، سيصدر صوت تنبيه. يُرجى شحن البطارية فوراً

التشغيل / إيقاف التشغيل

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف لمدة ٣ ثوان. سيومض المؤشر باللونين الأزرق والأحمر بالتناوب، مشاراً إلى جاهزية الجهاز للاتصال اللاسلكي.
٢. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف لمدة ٣ ثوان، ثم ينطفئ المؤشر.

الاتصال اللاسلكي

١. يتيح وضع الاتصال اللاسلكي إمكانية التحدث بدون استخدام اليدين وتشغيل الموسيقى.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف لتشغيل سماعات الرأس. سيومض المؤشر باللونين الأزرق والأحمر.
٣. فعّل خاصية الاتصال اللاسلكي على هاتفك، وابحث عن الجهاز "POW_ZUMA" واختره للاتصال.
٤. بمجرد نجاح الاتصال، يمكنك تشغيل الموسيقى بحرية وإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها.

وظيفة الوضع اللاسلكي

١. الرد على/إنهاء مكالمة:
- ١.١ عند توصيل هاتفك، اضغط على زر الاتصال مرة واحدة للرد على مكالمة واردة. اضغط مرة أخرى لإنهاء المكالمة.
- ١.٢ لضبط مستوى الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر (+) أو (-) لضبط المستوى المطلوب.

٥. إجراء مكالمة هاتفية: عند توصيل هاتفك، اضغط مرتين على زر "Call" لإعادة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.
٦. رفض مكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر "Call" لمدة ثانيتين، ثم حرره لرفض مكالمة واردة.

وضع MP3

١. شغل سماعات الرأس وأدخل بطاقة SD في منفذ TF. سيبدأ الجهاز تشغيل الأغنية تلقائياً.
٢. لضبط مستوى الصوت، اضغط مع الاستمرار على زر (+) أو (-) حتى تصل إلى المستوى المطلوب.
٣. اضغط على زر (+) أو (-) للانتقال إلى المقطع التالي أو السابق.
٤. اضغط على زر الوظائف المتعددة لتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتاً.

وضع FM

١. اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة للدخول إلى وضع FM. ثم اضغط على زر الوظائف المتعددة مرة واحدة لمسح محطة راديو FM وحفظها.
٢. اضغط على زر (+) أو (-) لاختيار القناة المطلوبة.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر (+) أو (-) لضبط مستوى الصوت إلى المستوى الذي تريده.

وظيفة مكبر الصوت

لتفعيل وظيفة مكبر الصوت اللاسلكي، أدر سماعات الرأس لتفعيل هذه الميزة، مما يسمح باستخدامها كمكبر صوت.

وضع سماعة الرأس السلكية

لستخدام سماعات الرأس السلكية، شغل سماعات الرأس أولاً. وصل كابل ٥.٣ مم بمنفذ "Aux-in"، ثم وصل الطرف الآخر بالكمبيوتر أو أي جهاز موسيقى آخر لاستخدام سماعات الرأس كسماعة رأس سلكية.

التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me