



Green Lion

قلم رصاص X

SKU: GNPNCLX2N1WH

Model No: GL-PEN6

١	التشغيل الوظيفي
٢	معلومات المنتج
٣	المواصفات
٤	التوافق
٥	تعليمات تشغيل الأزرار
٦	الإرشادات البيئية
٧	تحذيرات
٨	محتويات العبوة
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا



اشحن باستخدام النوع C


التشغيل

يومض الضوءان الأحمر والأخضر بالتناوب أثناء الشحن. عند اكتمال الشحن، يبقى الضوء الأحمر مضاءً باستمرار.

بطارية ضعيفة

يومض الضوء الأزرق في الوضع العام.

يومض الضوء الأخضر في الوضع المخصص.

= 

الشحن



يومض الضوءان الأحمر والأخضر بالتناوب أثناء الشحن. عند اكتمال الشحن، يبقى الضوء الأحمر مضاءً باستمرار.


الشحن الكامل



يظل الضوء الأحمر مضاءً دائماً.

طريقة تشغيل الأزرار موضحة بالتفصيل في تعليمات تشغيلها.

اضغط على رأس القلم بأصابعك، ثم أدر رأس القلم عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يُفك أنبوب القلم.



نوع الموديل	نوع الموديل
المادة	سبائك الومنيوم
قطر السن	2,1 مم
البطارية	2500mAh
نوع الشحن	C-5
مدة الشحن	30 دقيقة
مدة الاستخدام	8-9 ساعات
مدة الاستعداد	3 أشهر
إيقاف التشغيل التلقائي	5 دقائق
وزن المنتج	5,5 غرام
أبعاد المنتج	165*9*18 مم
متواافق	العالمي وأجهزة iPad (iPad 10.2 وما بعده)

التوافق

أجهزة أندرويد وأجهزة آيفون بعد iPad 10.2

تعليمات تشغيل الأزرار

- اضغط على زر التشغيل لأعلى أو لأسفل لتشغيل الجهاز. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيله.

٥. اضغط على زر التشغيل للدخول إلى الوضع المخصص عند التشغيل (مؤشر LED أخضر ساطع). اضغط على زر التشغيل لأسفل للدخول إلى الوضع العام (مؤشر LED أزرق ساطع).

الإرشادات البيئية

١. لا تخلص من هذا الجهاز وملحقاته في النفايات المنزلية.
٢. يرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من هذا الجهاز وملحقاته، وعدم عمليات إعادة التدوير.
٣. تتوافق البطارية مع متطلبات حماية البيئة الواردة في توجيه الاتحاد الأوروبي RoHS.

تحذيرات

١. يرجى تجنب المطر أو الرطوبة في الأجهزة والملحقات، وإلا فقد يسبب ذلك خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية.
٢. لا تضع الأجهزة والملحقات في مناطق ذات درجات حرارة عالية جداً أو منخفضة جداً، وإلا فقد يسبب ذلك عطلاً في الجهاز أو حريقاً أو انفجاراً. عندما تكون درجة الحرارة المحيطة عالية جداً أو منخفضة جداً، فقد يسبب ذلك عطلاً في الجهاز.
٣. لا تُفكك البطارية أو تُصدّمها أو تضغط عليها أو تُعَدّلها. يمنع إدخال أجسام غريبة أو ثقب البطارية. يمنع غمر البطارية في الماء أو أي سوائل أخرى لتجنب حدوث قصر كهربائي وارتفاع درجة الحرارة أو التسرب أو الحريق أو الانفجار داخل البطارية.
٤. لا تُفكك أو تُعَدّل الجهاز (بما في ذلك استبدال البطارية المدمجة) وملحقاته دون تصريح، وإلا فلن يكون الجهاز وملحقاته مشمولين بضمان الشركة. يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء في حالة تعطل الجهاز.
٥. لا تسمح للأطفال أو الحيوانات الأليفة بابتلاع البطارية لتجنب الإصابة أو انفجارها.
٦. لا تستخدم مواد كيميائية قاسية أو مواد تنظيف أو منظفات قوية لتنظيف الجهاز أو ملحقاته. يرجى استخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لمسح الجهاز أو ملحقاته.
٧. قد يؤدي استخدام مصادر طاقة أو شواحن أو مصادر طاقة غير معتمدة أو غير متوافقة إلى نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.

قلم ذكي* a

كابل النوع-C* a

دليل المنتج* a



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستماراة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)