



Green Lion

حافضة لوحة مفاتيح قابلة للطي من TECTRA

SKU: GNTEKEYBDGY

Model No: GKM-50

٢	محتويات العبوة
٢	جلد متعدد الاستخدامات
٣	عرض سريع
٤	قبل الاستخدام الأول
٤	ملاحظات هامة
٤	اتصال بلوتوث
٥	إيماءات لوحة اللمس
٧	تعليمات مفاتيح الاختصار
٨	المواصفات
٨	ملاحظات هامة
٩	تعليمات السلامة
١٠	التخلص
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

محتويات العبوة

لوحة مفاتيح بلوتوث مكتبية *

كابل شحن Type-C *

Type-C *

دليل التعليمات *

غطاء جلدي متعدد الاستخدامات


١. افتح الغطاء الجلدي متعدد الاستخدامات.

٢. اضغط على المنطقة المغناطيسية كما هو موضح، ثم أدر الغطاء الجلدي للخلف.


٣. ضع هاتفك أو جهازك اللوحي على لوحة الدعم الجلدية. فهو غطاء فعال لأغطية المفاتيح وحامل.



١




٢



٣



الشحن وانخفاض مستوى البطارية
بإستخدام Caps Lock



تشغيل /
إيقاف التشغيل

9

٢. على الجهاز الذي تريد الاقتران به، افتح الإعدادات - البلوتوث - ابحث عن أجهزة بلوتوث: لوحة مفاتيح لاسلكية، وانقر للاتصال.

بعد الاتصال بنجاح بجهاز البلوتوث ا، سينطفئ الضوء الأزرق.

يمكنك استخدام نفس الطريقة بالضغط مطوياً على مفتاحي " $2+fn$ " و " $3+fn$ " لتوصيل جهاز البلوتوث ٢ والجهاز ٣.

تبديل القنوات

اضغط على مفتاحي " $1+fn$ " لفترة وجيزة لتحديد جهاز البلوتوث ا.

سيومض الضوء الأزرق مرة واحدة ثم ينطفئ.

يمكنك استخدام نفس الطريقة بالضغط السريع على مفتاحي " $2+fn$ " و " $3+fn$ " للتبديل إلى جهاز البلوتوث 2 وجهاز البلوتوث ٣.

١. اضغط على " $1+fn$ " لجهاز ٣S، وادخل وضع الاقتران.

٢. اضغط على " $2+fn$ " لجهاز ٣S، وادخل وضع الاقتران.

٣. اضغط على " $3+fn$ " لجهاز ١S، وادخل وضع الاقتران.

٤. اضغط على " $3+fn$ " لجهاز ٣S، وادخل وضع الاقتران.

٥. اضغط على " $3+fn$ " لجهاز ١S، وادخل وضع الاقتران.



١



٢



٣

إيماءات لوحة اللمس

نظام ويندوز:



٣. انقر نقرًا مزدوجًا لإدخال الملف



٢. اكتب واسحب



١. تحريك المؤشر

أصابع مزدوجة



ثلاثة أصابع




أربعة أصابع




نظام (iOS/iPad)

إصبع واحد



أصابع مزدوجة



ثلاثة أصابع

نظام (iPhone) iOS: يُرجى التأكد من فتح تطبيق Assistive على هاتفك (الإعدادات - إمكانية الوصول - Touch AssistiveTouch - فتح).



أصابع مزدوجة

٤. التمرير والتحرك



٢. انقر على أحد عشر
أدخل الملف



١. حرك المؤشر

إصبع واحد

نظام أندرويد:



٢. مرر
وانقر



١. حرك الماوس
إلى اليمين

أصابع مزدوجة



٢. انقر على أحد عشر
أدخل الملف



١. حرك المؤشر

إصبع واحد

ملاحظة: قد يختلف منطق تشغيل الإيماءات باختلاف إصدارات أنظمة التشغيل والتطبيقات. يُرجى مراجعة الوضع الحالي.

تعليمات مفاتيح الاختصار



٩. التالي، ٨. الاستراحة، ٧. السابق، ٦. البحث، ٥. القص، ٤. النسخ، ٣. العاطفة، ٢. فتح المتصفح، ١. الصفحة الرئيسية



١٣. قفل الشاشة، ١٢. رفع مستوى، ١١. رفع مستوى، ١٠. كتم الصوت، ٩. التالي



التبديل إلى ويندوز



التبديل إلى iOS



التبديل إلى أندرويد



التبديل إلى MacOS



قفل لوحة اللمس

رقم الموديل	GKM-٥٠
المادة	ABS+PC
إصدار البلوتوث	الإصدار ٥.٠
سعة البطارية	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
جهد التشغيل	٣,٣-٤,٢ فولت
تيار لوحة اللمس	٧-٨ مللي أمبير/ساعة
تيار الاستعداد	٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
تيار تشغيل المفاتيح	٢,٥ مللي أمبير/ساعة
مدة السكون	١٠ دقائق
نطاق التشغيل	١٠ أمتار
عمر الأزرار	٥ ملايين دورة شحن
واجهة الشحن	Type-C
مدة الشحن	٢,٥ ساعة
مدة العمل	٢٠-٣٠ يوماً
الأنظمة المدعومة	Windows, Android, iOS, MacOS
وزن المنتج	٣٦.٠ جراماً
الأبعاد عند الطي	١٦٠,٠x٩١,٠x٢٥٠,٥ مم
الأبعاد عند الفتح	٧,٥x١٨٢,٠x٢٥٠,٥ مم

ملاحظات هامة

١. يرجى استخدام شاحن بمواصفات ٥ فولت/١ أمبير.
٢. هذا المنتج ليس مقاومًا للماء. يرجى تجنب دخول الماء إلى المنتج.
٣. لا تستخدم المذيبات العضوية لتنظيف سطح المنتج.

١. استخدم المنتج للغرض المخصص له فقط، مع استخدام الملحقات والمكونات الموصى بها. الاستخدام غير السليم أو غير الصحيح يُشكل خطرًا.
٢. لا تترك المنتج أبدًا دون مراقبة أثناء تشغيله. لا تضع أي أجسام عليه. لا تغمر المكونات الكهربائية للمنتج في الماء أو أي سوائل أخرى أثناء التنظيف أو التشغيل. لا تضع المنتج أبدًا تحت الماء الجاري.
٣. لا تُجرِ أي إصلاحات على المنتج بنفسك. مركز خدمة معتمد فقط هو من يُجري أعمال الصيانة والإصلاحات.
٤. هذا المنتج غير مُخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة ولأو المعرفة، إلا إذا كانوا تحت إشراف أو تلقوا إرشادات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
٥. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالمنتج.
٦. احمِ المنتج من درجات الحرارة العالية، وأشعة الشمس المباشرة، والاهتزازات القوية، والرطوبة العالية، والغازات القابلة للاشتعال، والأبخرة، والمذيبات. لا تُعرض المنتج لأي ضغط ميكانيكي.
٧. في حال استحالة التشغيل الآمن، أوقف تشغيل المنتج ومنع استخدامه عن طريق الخطأ.

خطر الاختناق! أبقِ جميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.greenlion.global)