

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

مكواة تجعيد شعر لاسلكية

SKU: PDBL007PK3

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	احتياطات السلامة
٦	دليل الإعداد
٧	صيانة المنتج
٨	التخلص
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

توفر مكواة تعريض الشعر اللاسلكية Porodo Lifestyle تجربة تصفييف مريحة وسهلة الحمل بفضل تصميماها اللاسلكي. تميز بتحكم ذكي في درجة الحرارة وتقنية تسخين سريعة، مما يضمن تصفييفاً سريعاً ودقيقاً. مع ثلاثة مستويات حرارة قابلة للتعديل، تُناسب مختلف أنواع الشعر وفضائله. تعمل مكواة التعريض بشاحن Type-C، مما يوفر إعادة شحن فعالة وسهلة، بينما تضمن ميزة الإغلاق التلقائي الآمنة راحة البال أثناء الاستخدام. مثالية لتصفييف الشعر أثناء التنقل، تجمع مكواة التعريض هذه بين الراحة والأمان والأداء.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٦٦ ملي أمبير/ساعة
الطاقة المقدمة	٢٢ واط
وقت التشغيل	٥ دقائق
وقت إعادة الشحن	٣ ساعات
واجهة الشحن	النوع C
نطاق درجة الحرارة	١٦ درجة مئوية ~ .. ٢ درجة مئوية

حجم المنتج	٣٠ × ٣٠ × ٢٠ سم
وزن المنتج	٢٢٣ غرام
رقم الموديل	PDBL007

احتياطات السلامة

عند استخدام المنتج، قد تظهر رائحة احتراق خفيفة، وهو أمر طبيعي عند تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية. ستنخفض هذه الرائحة مع استمرار الاستخدام. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من إزالة البطارية. افصل الجهاز دائمًا قبل إزالة البطارية. تخلص من البطاريات بطريقة آمنة.

خطر:

استخدم قابسًا معتمدًا فقط لشحن هذا المنتج لتجنب أي ضرر محتمل. لا تستخدم المنتج للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الإحساس بالحرارة، فقد يسبب حروقًا.

في حال تعطل المنتج، توقف عن استخدامه فورًا لتجنب الحوادث أو الإصابات. تجنب استخدام هذا المنتج بأيدي مبللة أو بالقرب من مصادر المياه مثل أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل.

تحذير:

لا تستخدم المنتج أثناء الاستحمام أو بالقرب من الماء (مثل أحواض الاستحمام، والدش، وأحواض الغسيل، وما إلى ذلك) لتجنب خطر الصدمة الكهربائية أو الحرائق. إذا ظهرت على المنتج علامات تلف (مثل تشوه أو عطل)، فتوقف عن استخدامه فورًا لتجنب خطر الصدمة الكهربائية أو الحرائق.

تجنب استخدام المنتج بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الكحول).

والبنزين، ومزيل الأظافر، والبخاخات، وما إلى ذلك) لأنها قد تسبب حريقاً أو انفجاراً. لا تسقط المنتج. في حال تلف المنتج نتيجةً للصدمة أو التعامل معه، فتوقف عن استخدامه.

بعد الاستخدام، تأكد من إطفاء المنتج وفصله عن الكهرباء لمنع أي تشغيل غير مقصود. لا تضع أي مواد على المنتج أنتاء الاستخدام.

قد تصل درجة حرارة سطح عنصر التسخين إلى .. ٢ درجة مئوية، لذا تواخُد الحذر عند التعامل معه.

عند استخدام المنتج، تجنب ملامسته المباشرة لعنصر التسخين لتجنب الحرائق. قبل الاستخدام، تأكد من عدم ملامسة أي مواد قابلة للاشتعال (مثل مثبتات الشعر أو موس تصفييف الشعر) للمنتج لمنع الاشتعال.

هذا المنتج غير مناسب للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو لمن لا يملكون المعرفة الالزمة لاستخدامه بأمان. ينصح بإشراف ولي أمر على الأطفال.

استخدم المنتج دائمًا للغرض المخصص له، وتأكد من عدم لعب الأطفال به. احفظ المنتج ومواد تغليفه (مثل الأكياس البلاستيكية) بعيدًا عن متناول الأطفال. غير مناسب للحيوانات الأليفة.

دليل الإعداد

١. طريقة التشغيل

مؤشرات الأزرار:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة .٣ ثانية لتشغيل الجهاز. سيتوقف تلقائياً بعد .٣ دقيقة.

بناءً على متطلبات جودة الهواء لديك، اضغط على المفتاح لاختيار نطاق درجة الحرارة المناسب.

عند تسخين المنتج، ستومض مصابيح LED البيضاء المقابلة للترس المحدد. بمجرد وصول درجة الحرارة إلى الترس المحدد، سيظل مؤشر LED الخاص بالترس الحالي وما دونه مضاءً.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. ستنطفئ جميع مؤشرات الشحن، ويتوقف التسخين.

عند الشحن، يومض مؤشر الشحن، ويبيق الضوء الأبيض مضاءً بعد اكتمال الشحن. لا يمكن استخدام المنتج أثناء الشحن.

٢. تشغيل مكواة التجعيد اللاسلكية الاستخدام:

تأكد من جفاف الشعر قبل الاستخدام لتحقيق النتيجة المطلوبة. الحمل:

عند حمل المنتج، تأكدي من إيقاف تشغيله لتجنب تشغيله عن طريق الخطأ. الشحن:

يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة ٤٠ درجة مئوية، ولا يمكن استخدام وضع الشحن أثناء الشحن.

مدة الشحن: من .. إلى ..٪ تستغرق حوالي ٤-٣ ساعات. عند استخدام قابس يتجاوز جهده ٥ فولت - ٢ أمبير للشحن، سيُقفل المنتج ولن يتمكن من الشحن (قد تختلف مدة الشحن قليلاً).

الاستخدام الأول:

اشحنِي المنتج بالكامل قبل الاستخدام الأول. الشحن السريع:

لا يدعم الشحن السريع.

٣. توصيات اختيار درجة الحرارة

١٦ درجة مئوية: للشعر العادي

١٨ درجة مئوية: للشعر العادي أو المجعد قليلاً

.. ٢٠ درجة مئوية: للشعر الكثيف جداً، أو المجعد، أو الخشن، أو القاسي

أ. التحضير قبل التصفيف

نظفي شعرك وجففيه بالمجفف، ومشطيه جيداً حتى يصبح ناعماً وخالياً من التشابك. بعد تشغيل المنتج، اختاري نطاق درجة الحرارة المناسب لنوع شعرك.

ب. تشغيل مكواة التجعيد اللاسلكية

بعد تشغيل المنتج، اضغط على زر ضبط درجة الحرارة لضبط درجة الحرارة حسب احتياجات شعرك.

بعد التسخين إلى درجة الحرارة المحددة، أمسكي المقبض وتأكد من أن أسنان التسخين على مسافة آمنة من الجلد والعينين.

بعد التصفييف، اضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. اتركي المكواة تبرد قبل تمشيط شعرك.

صيانة المنتج

هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي الشخصي، وغير مناسب للتطبيقات التجارية. نقدم ضماناً لمدة عام واحد على منتجاتنا، يسري مفعوله من تاريخ الشراء.

خلال فترة الضمان، سنستبدل أي أجزاء أو المنتج بالكامل في حال وجود عيب في المواد أو عمليات التصنيع.

للحصول على الضمان، يرجى إعادة المنتج مع إثبات الشراء إلى مركز خدمة ما بعد البيع. لا تُغطي الشركة الضمان في الحالات التالية:

الاستخدام غير السليم، مثل استخدام المنتج مع مصدر طاقة خاطئ أو في مقبس غير مناسب.

التلف الناتج عن سوء التعامل أو سوء الاستخدام، بما في ذلك الحوادث أو الإصلاحات غير المصرح بها.

التآكل والتلف الطبيعي الناتج عن الاستخدام المُنظم.

الصيانة غير المتخصصة أو استخدام ملحقات غير مخصصة لهذا المنتج.

الأضرار الناجمة عن الحوادث، بما في ذلك تلك الناجمة عن الصواعق والزلزال والحرائق والفيضانات، وما إلى ذلك.

لا تغطي خدمة ما بعد البيع الأضرار الناتجة عن الأسباب المذكورة أعلاه.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me