

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
شواية فحم محمولة قابلة للطي
SKU: PDLFSTBSABK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	احتياطات السلامة
٤	التحضير للتجميع
٤	إرشادات التجميع
٦	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

تم تصميم شواية بورودو الكبيرة القابلة للطي للطهي الخارجي المتعدد الاستخدامات، حيث توفر سطح طهي واسعاً مثالياً للتجمعات العائلية أو الحفلات الصغيرة. يتميز هيكلها المتنين بعمر طويل للاستخدام، كما أن سهولة تركيبها يجعل من إعدادها عملية سريعة ومرحية.

تُعد الشواية محمولة ويمكن طيّها بسهولة للتخزين والنقل، مما يجعلها خياراً مثالياً للمغامرات الخارجية. سواء كنت تقوم بالشواء في المنزل أو أثناء التنقل، توفر شواية بورودو تجربة طهي موثوقة وفعالة.

المواصفات

المادة	فولاذ
حجم المنتج	٦٣٣ × ٢٢ سم
وزن المنتج	٢ كيلوغرام
رقم الموديل	PDLFSTBSA

مميزات المنتج

١. سهل التركيب: تم تصميم شواية الشواء لتركيب بسرعة وسهولة دون أي عناء، مما يتيح لك البدء في الطهي فوراً. لا تحتاج إلى أدوات معقدة، لتستمتع بوجباتك الخارجية دون أي تأخير غير ضروري.

٢. هيكل متين: مصنوعة من مواد عالية الجودة وطويلة الأمد، يمكن لهذه الشواية المحمولة تحمل الاستخدام المتكرر ومقاومة التآكل. سواء كنت ت Yoshi في تجمع عائلي أو في رحلة تخيم، فهي مصممة لتحمل الظروف المختلفة.

٣. مساحة طهي واسعة: توفر مساحة الشواء الكبيرة متسعاً لطهي عدة أطعمة في وقت واحد، مما يجعلها مثالية لحفلات الشواء مع العائلة أو الأصدقاء. يمكنك بسهولة تحضير مجموعة متنوعة من الأطعمة دون الشعور بالازدحام.

٤. تصميم قابل للحمل: تتميز هذه الشواية بخفة الوزن وسهولة النقل، مما يجعلها خياراً مريحاً للطهي أثناء التنقل. سواء كنت متوجهًا إلى الحديقة أو الشاطئ أو موقع التخييم، فهي مصممة لتطوى بسهولة وتحمل بأقصى قدر من الراحة.

٥. تتضمن ملحقات: تأتي الشواية مع أدوات شواء أساسية مثل الملعقة والفرشاة، لجعل تجربة الطهي أكثر سلاسة. تساعدك هذه الأدوات على تقليل الطعام وتحريكه وتنظيف سطح الشواء بسهولة.

٦. طهي خارجي متعدد الاستخدامات: سواء كنت تستضيف حفلة شواء في المنزل أو تخيّم أو تستمتع بنزهة، فإن هذه الشواية هي الخيار المثالي لجميع احتياجات الطهي في الهواء الطلق. تم تصميدها لتناسب أنماط الشواء المختلفة، لتضمن لك طعاماً مطهواً بالطريقة التي تفضلها.

احتياطات السلامة

١. تجنب الأماكن المغلقة: لا تستخدم الشواية في الأماكن المغلقة لتفادي مخاطر الحرائق.
٢. سطح مستقر: ضع الشواية على سطح مسطح، صلب، أفقي وغير قابل للاشتعال. أبقها بعيدة عن المواد القابلة للاشتعال مثل الأغصان، الأسوار الخشبية، والوقود.
٣. نوع الوقود: استخدم فقط الفحم أو فحم الشواء المضغوط للطهي.
٤. حد صينية الفحم: لا تملأ صينية الفحم أكثر من ثلث سعتها لتجنب الفيض أو الاشتعال الزائد.

٥. التسخين المسبق: سخن الشواية لمدة لا تقل عن ٣ دقائق باستخدام الفحم المتواهج قبل وضع الطعام على الشبكة.

٦. حد وزن الطعام: لا تتجاوز ١٠ كغ من الطعام على الشبكة. تأكد من توزيع الطعام بالتساوي على الشواية.
٧. تحريك الشواية: لا تحرك الشواية أبداً وهي مشتعلة لتجنب الحرائق أو الحرائق.

٨. الإشراف: لا تترك الشواية المشتعلة دون مراقبة. أبق الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة. يجب أن يشغل الشواية البالغون الوعيون فقط.

٩. معدات الحماية: دائمًا استخدم القفازات عند التعامل مع الشواية لتجنب الحروق أو الإصابة بالأجزاء الحادة.

١٠. نظافة الشواية: تجنب تراكم فائض الطعام أو الدهون أو الزيوت على الشبكة لأنها قد تسبب مخاطر الحرائق.

١١. لا تستخدم الماء: لا تستخدم الماء لإطفاء الشواية. استخدم الرمل للتبريد بطريقة أكثر أمانًا.

١٢. تبريد قبل التعامل: تأكد من أن الشواية باردة تماماً قبل إزالة الرماد أو الانتهاء من الاستخدام لتجنب الحروق أو مخاطر الحرائق.

١٣. احمِ الشواية من الرطوبة والتعرض للعوامل الجوية.

١٤. بمجرد أن تبرد الشواية تماماً، غطها بغطاء حماية مناسب.

التحضير للتجميع

١. اقرأ تعليمات التجميع بعناية واتبع الخطوات بالترتيب الموضح.
٢. خصص وقتاً كافياً للتجميع الشواية.
٣. جهز مساحة عمل لانقل عن ٢ متر مربع.
٤. أخرج الأجزاء من العبوة وتحقق من اكتمالها قبل البدء بالتجميع.
٥. يمكن تجميع الشواية بشكل مستقل.
٦. تأكد من وضع الشواية على سطح مستقر.

إرشادات التجميع

١. التحقق من الالكمال: تأكد من وجود جميع الأجزاء قبل بدء التجميع.
٢. تركيب أرجل الشواية: افتح أرجل الشواية، وتأكد من ثباتها وتأمينها في مكانها بشكل جيد.
٣. وضع الشبكة: أزل شبكة الشواية من الجهاز.

٤. إضافة الفحم: ضع الفحم في صينية الفحم.

٥. إعادة تثبيت شبكة الشواية: ثبّت شبكة الشواية على الجزء العلوي. تأكّد من ثبات الشواية وتجمّع جميع الأجزاء بشكل صحيح قبل بدء الشواء.

٦. تنظيف الرماد: عند الرغبة في التنظيف، اسحب صينية الفحم للخارج.



١



٢



٣



٤



٥



٦

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me