

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

كرسي وطاولة تخييم قابلان
للطي، وظيفتان

SKU: PDLFST8200

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	ضبط الكرسي
٤	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

يوفر كرسي وطاولة التخييم القابلان للطي من بورودو لايف ستايل مزيجًا مثاليًا من التنوع والراحة لعشاق الأنشطة الخارجية. يتحول هذا المنتج ثنائي الوظائف بسهولة من كرسي إلى طاولة، مما يجعله مثاليًا للتخييم والنزهات أو أي نشاط خارجي. مع قدرة تحمل تصل إلى ١٢٠ كجم للكرسي و٢٠٠ كجم للطاولة، يدعم هذا المنتج مجموعة واسعة من المستخدمين.

بوزن ٥ كجم فقط، فهو خفيف الوزن وقابل للحمل، مما يضمن سهولة النقل. صُمم هذا المنتج القابل للطي متعدد الاستخدامات مع مراعاة سرعة التركيب، كما يتميز بسهولة التحويل بين الكرسي والطاولة، مما يجعله حلًا عمليًا وموفرًا للمساحة لأي مغامرة خارجية.

المواصفات

أبعاد الكرسي	٨٥ × ٥٤ × ٥٣ سم
أبعاد الطاولة	٧١ × ٦٠ × ٥٣ سم
سعة الوزن	١٢٠ كجم (كرسي)، ٢٠٠ كجم (طاولة)
وزن المنتج	١,٥ كجم
رقم الموديل	PDLFST٨٢٠٠

١. تصميم مزدوج الوظائف: يتحول بسهولة من كرسي تخييم إلى طاولة.
٢. صغير الحجم وقابل للطي: مريح للتخزين والنقل.
٣. يتحمل وزن الكرسي حتى ١٢٠ كجم.
٤. يتحمل وزن الطاولة حتى ٢٠٠ كجم.
٥. خفيف الوزن: يزن ٥ كجم فقط لسهولة الحمل.
٦. سهل التركيب: تركيب سريع وبسيط للاستخدام الفوري.
٧. هيكل متين: مصنوع لضمان المتانة والأداء طويل الأمد.
٨. متعدد الاستخدامات: مثالي للتخييم والنزهات والأنشطة الخارجية.
٩. موفر للمساحة: يوفر وظيفتين في تصميم واحد صغير الحجم.

ضبط الكرسي

١. افتح آلية الكرسي بفك مشابك التثبيت أو الأقفال التي تُثَبَّت الكرسي في مكانه.
٢. قم بإمالة مسند الظهر للأمام برفق، مع التأكد من محاذاة أرجل الكرسي الخلفية والمقعد أفقيًا.
٣. أدر أو اضبط مقعد الكرسي ليصبح سطحًا مستويًا يشبه الطاولة. تأكد من أن أرجل الطاولة ممتدة بالكامل ومستقرة.
٤. بمجرد تحويل الكرسي إلى طاولة، تحقق جيدًا من جميع آليات القفل وتأكد من تثبيت الطاولة بإحكام.
٥. إذا كان طرازك يسمح بضبط الارتفاع، فاضبط الطاولة على المستوى المفضل لديك باستخدام الأرجل القابلة للتعديل.
٦. الآن، أصبح المنتج جاهزًا كطاولة متينة ومتعددة الاستخدامات. للسلامة، تأكد دائمًا من تثبيت الأقفال بإحكام قبل استخدام الكرسي أو الطاولة.

١. تأكد من تثبيت الكرسي والطاولة بإحكام قبل الاستخدام لتجنب الحوادث.
٢. لا تتجاوز الحد الأقصى للوزن وهو ١٢٠ كجم للكرسي و٢٠٠ كجم للطاولة.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن الأدوات الحادة أو مصادر الحرارة العالية لتجنب التلف.
٤. تحقق بانتظام من ثبات المنتج قبل الاستخدام لضمان ثباته.
٥. تجنب استخدام المنتج على أسطح غير مستوية أو غير مستقرة لتجنب انقلابه أو سقوطه.
٦. نظف الكرسي والطاولة دائمًا بعد الاستخدام للحفاظ على نظافتهما ومنع تراكم الأوساخ أو العفن.
٧. لا تحاول تعديل المنتج أو إصلاحه بنفسك؛ اتصل بخدمة العملاء للحصول على المساعدة.
٨. خزن المنتج في مكان جاف وبارد لحمايته من التلف البيئي.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**