

PORODO



Porodo

لوح كتابة للأطفال


SKU: PDLFST082BK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	تصميم المنتج
٣	تعليمات الاستخدام
٣	احتياطات السلامة
٤	التخلص من المنتج
٤	الضمان
٤	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

لوح الكتابة للأطفال من Porodo هو دفتر تتبع بشاشة LCD مقاس ٨,٥ بوصة، مصمم للأطفال للتعليم والرسم بإبداع. يتميز بلوحة رسم قابلة لإعادة الاستخدام مع بطاقات نسخ، مما يسمح للأطفال بالتدرب على الكتابة أو الرسم عدة مرات. يحتوي اللوح على قفل شاشة بمفتاح واحد لمزيد من الراحة، وتصميم مناسب للأطفال يضمن استخدامًا آمنًا وسهلاً. مثالي لأنشطة التعلم الممتعة، حيث يشجع الإبداع ويساعد على تطوير المهارات الحركية الدقيقة ومهارات الكتابة.

تصميم المنتج



١. أزل القلم واكتب مباشرةً على المنطقة المحددة.
٢. اضغط على زر "Clear" وانتظر ثانيتين قبل الكتابة مجددًا.
٣. إذا لم تظهر الشاشة، فاستبدل البطارية.
٤. لاستبدال البطارية، انزع غطاء البطارية وأدخل غطاءً جديدًا.

احتياطات السلامة

١. تجنب التعرض للتغيرات السريعة في درجات الحرارة، سواءً كانت أعلى من ٤٠ درجة مئوية أو أقل من ٠ درجة مئوية. فقد تُتلف هذه الظروف الجهاز.
٢. لا تُعرّض المنتج لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية، أو الغبار، أو الرطوبة العالية، فقد تُسبب هذه الظروف تلفًا للجهاز.
٣. لا تدع الجهاز يُغمَر أو يُنقع في أي سائل، فقد يُسبب ذلك تلفًا دائمًا أو عطلاً.
٤. تجنب استخدام أشياء حادة أو لاصقة على الشاشة، وتجنب الصدمات القوية أو السقوط الرأسّي، فقد يُسبب ذلك تلفًا لا يُمكن إصلاحه.
٥. استخدم قطعة قماش ناعمة لا تُسبب الغبار لتنظيف السطح برفق. لا تستخدم مواد كاشطة، فقد تُخدش الجهاز أو تُتلفه.
٦. لا تُفكّك المنتج دون إذن. فقد يُبطل ذلك الضمان ويُسبب تلفًا داخليًا. استشر دائمًا فنيًا لإصلاح الجهاز.
٧. إذا توقف المنتج عن العمل بشكل صحيح، فلا تُحاول إصلاحه بنفسك. تواصل مع قسم خدمة ما بعد البيع لدينا لإجراء الصيانة اللازمة.
٨. في حال عدم قدرة الجهاز على تفريغ محتوياته، استبدل بطارية الزر فورًا لتجنب أي عطل.
٩. لا تستخدم بطاريات غير آمنة أو غير متوافقة عند نفاد الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى عطل أو مخاطر تتعلق بالسلامة.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)