

PORODO



Porodo

بنك الطاقة صغير
بسعة املي اميير/ساعة

SKU: PDPBFCH096GY

Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	المواصفات
ℳ	تصميم المنتج
ℳ	محتويات العبوة
ℳ	مؤشر مستوى البطارية
ℳ	شحن بنك الطاقة
ℳ	شحن الأجهزة الإلكترونية
ℳ	بيان المواد السامة والخطرة
ℳ	الصيانة والعنایة
ℳ	احتياطات السلامة
ℳ	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
ℳ	التخلص من المنتج
ℳ	الضمان
ℳ	اتصل بنا

يُعد بنك الطاقة الصغير Porodo بسعةا مللي أمبير/ساعة حلاً مدمجاً وفعالاً للشحن أثناء التنقل. يتميز بقدرات شحن سريعة بتقنية PD بقدرة ٣٥ واط وQC بقدرة ٢٢،٥ واط، مما يضمن شحن أجهزتك بسرعة. توفر الشاشة اللحظية عرضاً واضحاً ومريحاً لمستوى البطارية وحالة الشحن. مع دعم الشحن المترافق، يمكنك شحن عدة أجهزة في وقت واحد دون أي عناء. تحمي الحماية المدمجة أجهزتك من الشحن الزائد والتسخونة الزائدة، مما يوفر لك راحة البال أثناء الشحن. يُعد بنك الطاقة هذا رفيقاً مثالياً للسفر، حيث يوفر سهولة الحمل والأداء الموثوق.

المواصفات

سعة البطاريةا مللي أمبير
مدخل النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢٢،٣ أمبير، ٢١ فولت/٦٧،١ أمبير، ٢١ فولت/١،٣٣ أمبير، ٢٠ فولت/١ أمبير، ٢٠ واط
مخرج النوع C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣٣،٢٣ أمبير، ٢١ فولت/٧٥،١،٣٥ واط كحدّ أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٩ فولت/٥،٢،١،٥ أمبير، ٢٥ واط كحدّ أقصى
حجم المنتج	٢٦،٥ × ٨٠ × ٣٨ ملم
وزن المنتج	٢.٥ جرام
رقم الموديل	PDPBFCH097

تصميم المنتج




محتويات العبوة


- بنك طاقة × 1
- CABL شحن من النوع C × 1

مؤشر مستوى البطارية

اضغط على زر التشغيل، وتحقق من شاشة العرض الرقمية LED لعرض النسبة المئوية الدقيقة للطاقة المتبقية.

شحن بنك الطاقة





إعلان المواد السامة والخطرة

إعلان المواد السامة والخطرة						اسم المكون
ثنائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	سداسي التكافؤ	الكادميوم	الرصاص	الزئبق	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	لوحة الدوائر المطبوعة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الغلاف
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	لب البطارية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	المكونات

أعد هذا النموذج وفقاً للمعيار SJ/T11364.

0: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في جميع المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من الحد المطلوب في المعيار GB/T26572.

X: يشير إلى أن هذه المادة السامة أو الخطرة الموجودة في مادة واحدة على الأقل من المواد المتجانسة المستخدمة لهذا الجزء أعلى من الحد المطلوب في المعيار GB/T26572.

ملاحظة: أسباب استخدام المواد التي تحمل علامة "X" في بنك الطاقة هذا: لا تتوفر تقنيات أو مكونات بديلة في هذه المرحلة.

١. الاستخدام المنتظم يحافظ على حركة إلكترونات الخلية في أفضل حالاتها.
٢. في حال عدم استخدام بنك الطاقة بشكل متكرر، اشحنـه حتى ٥٪ فولت للحفاظ على عمر البطارية.
٣. في حال عدم استخدام بنك الطاقة لفترات طويلة، اشحنـه وأفرغـه كل ثلاثة أشهر.
٤. تعامل دائمـاً مع المنتجات الرقمية بأمان، وتأكد من استخدامها في بيئـات آمنـة. انتبه للسلامة الكهربائية.

احتياطات السلامة

١. تجنب تعريض المنتج لدرجات حرارة عالية أو رطوبة أو أشعة الشمس المباشرة.
 - أ. درجة حرارة التشغيل: الشحن: ٤٥°. درجة مئوية
 - ب. التفريغ: ٦٠°-٦٣°. درجة مئوية
 - ج. التخزين: ٦٠°-٧٠°. درجة مئوية
٢. لا تعرض المنتج للنار أو تغمـره في الماء. نظـفـه بقطـعة قماـش جـافـة لـتجـنبـ الأعـطالـ.
٣. لا تـفـطـ المنتج أثناء الاستخدام العادي؛ وفر تـدـفـقاً كـافـياً للـهـواء لـتجـنبـ ارتفاع درجة حرارـتهـ.
٤. لا تـرـكـ المنتج أبداً دون مراقبـةـ أثناءـ الشـحنـ.
٥. لا تحـاـولـ تـفـكـيكـ المنتـجـ. لا تـوـجـدـ قـطـعـ غـيـارـ لـتـفـكـيكـ مـرـفـقـةـ.
٦. لا تسـقـطـ المنتـجـ، أو تـصـدمـهـ، أو تـضـرـيهـ، أو تـسـحـقـهـ، أو تـضـغـطـ عـلـيـهـ.
٧. تـجـنبـ قـصـ الدـائـرةـ الـكـهـربـائـيةـ لـلـمـنـتـجـ لـتجـنبـ مـخـاطـرـ الـحرـيقـ.
٨. أـبـقـ المنتـجـ بعيدـاً عنـ مـتـناـولـ الـأـطـفـالـ.
٩. تـأـكـدـ منـ أنـ خـرـجـ الشـاحـنـ يـطـابـقـ جـهـدـ الـإـدـخـالـ المـصـنـفـ لـلـمـنـتـجـ لـتجـنبـ التـلـفـ.
١٠. قد يـؤـديـ الشـحنـ الزـائـدـ إـلـىـ مـخـاطـرـ الدـخـانـ وـالـحرـيقـ. استـخدـمـ دـائـماًـ شـاحـنـاًـ بـجهـدـ منـاسـبـ.
١١. استـخدـمـ شـاحـنـاًـ مـعـتمـداًـ مـنـ ٣٠ـ شـرـكـةـ مـصـنـعـةـ مـوـثـوقـةـ لـإـعادـةـ شـحنـ بنـكـ الطـاقـةـ.
١٢. اـفـصلـ الشـاحـنـ بمـجـرـدـ اـكـتمـالـ شـحنـ المـنـتـجـ.
١٣. تـوقـفـ عنـ اـسـتـخدـامـ المـنـتـجـ فـورـاـ فيـ حالـ مـلاـحظـةـ أيـ خـللـ (مـثـلـ:ـ حرـارةـ،ـ تـشـوهـ،ـ تـغـيرـ فـيـ اللـونـ،ـ تـسـرـيبـ).

٤٤. في حالة ملامسة الجلد لسائل البطارية المُسرب، اشطفه فوراً بالماء النظيف واستشر طبيباً.

٤٥. تخلص من بنك الطاقة بشكل سليم عند عدم استخدامه.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتواافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:

(١) لا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبيّن أنه يتواافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُمم هذا الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشغّلها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تدخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة محددة. إذا تسبّب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [Warranty](https://www.porodo.net/warranty) وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تننس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي سؤالة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net:

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: porodo.me