



**Green Lion**  
**HEATER LITE**  
**المروحة والسخان**

SKU: GNHTLW1500BK

Model No: GHT1500

٢	نظرة عامة
٢	تعليمات السلامة
٤	احتياطات
٦	محتويات العبوة
٦	مخطط المنتج
٧	المواصفات
٨	إعداد الوضع
٨	مخطط لوحة التحكم
٨	دليل التحكم عن بعد
٩	دليل وظيفة الأزرار
١٠	وصف شاشة العرض
١١	مميزات الأمان
١٢	استبدال البطارية
١٣	تحذير
١٣	التنظيف والصيانة
١٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٦	ملاحظة
١٦	التخلص من هذا المنتج
١٧	الضمان
١٧	تواصل معنا

سخان Green Lion Heater Lite هو جهاز مروحة وسخان مدمج بقدرة ١٥٠٠ وات، يقدم تسخين سيراميكي سريع في ٣ ثوانٍ فقط. يوفر راحة طوال العام مع إعدادين للحرارة (حرارة عالية، حرارة منخفضة) ويتميز بشاشة LED ذكية، تحكم عن بُعد، ووظيفة المؤقت. يحتوي على قاعدة دائرية ثابتة وقفل أمان للأطفال. تم تصميم السخان لتغطية فعالة للغرف ويأتي مع حماية من السخونة الزائدة وحماية من الانقلاب لتعزيز الأمان. مثالي للاستخدام المتعدد، حيث يجمع بين وظائف التسخين والمروحة في جهاز واحد.

## تعليمات السلامة

استخدم هذا المنتج دائمًا مع اتخاذ الاحتياطات التالية لتجنب الحريق، الصدمة الكهربائية، والإصابات الجسدية.



لا تضعه بالقرب من  
المواد القابلة  
للاشتعال.



لا تقوم بتوصيل سلك  
الطاقة بيدك  
مبللتين.



لا تلمس فتحة الهواء  
باليدين.



لا تستخدم الماء أو الشمع أو  
اللمعان أو المحاليل الكيميائية  
لتنظيف هذا المنتج.




لا تضعه بالقرب من  
الأطفال.



لا تستخدمه في الأماكن  
الرطبة، مثل غرف  
الاستحمام.



يستخدم هذا المنتج قابسًا مستقطبًا (حيث تكون نهايتا القابس ذات سماكتين مختلفتين). لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، تأكد من توصيل هذا المنتج في منفذ مستقطب فقط. إذا لم يتناسب القابس مع المنفذ، حاول تدويره وإعادة توصيله. إذا لم يتناسب بعد ذلك، استشر كهربائيًا. لا تقم بإتلاف ميزات الأمان في هذا المنتج.



ضع هذا المنتج دائمًا على سطح مستوي وثابت. احرص على أن يكون على بعد ٣ أقدام (٠,٩ متر) على الأقل من الجدران المحيطة والأشياء القابلة للاشتعال.



لا تقم بتفكيك هذا المنتج. بالإضافة إلى ذلك، لا تشغيل المنتج إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفًا. لا تستخدم المنتج بعد تعرضه لأي ضرر (مثل السقوط).

١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام هذا السخان.
٢. يكون السخان ساخناً أثناء الاستخدام. لتجنب الحروق، لا تلامس الأسطح الساخنة بالجلد المكشوف، إذا كان متاحاً، استخدم المقابض عند تحريك السخان. حافظ على بُعد المواد القابلة للاشتعال مثل الأثاث، الوسائد، الأغطية، الأوراق، الملابس، والستائر على الأقل ٣ أقدام (٩٠ متر) من أمام السخان، وبعيداً عن الجوانب والخلف.
٣. دائماً افصل السخان عن الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام.
٤. يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام أي سخان بالقرب من الأطفال أو المرضى، أو عندما يُترك السخان قيد التشغيل بدون مراقبة.
٥. لا تشغل أي سخان بسلك أو قابس تالفين، أو بعد حدوث عطل في السخان، أو إذا تم إسقاطه أو تعرضه لأي ضرر.
٦. لا تستخدمه في الهواء الطلق.
٧. هذا السخان غير مخصص للاستخدام في الحمامات، أو مناطق الغسيل، أو الأماكن الداخلية المماثلة. لا تضع السخان أبداً في مكان قد يسقط فيه في حوض الاستحمام أو أي وعاء مائي آخر.
٨. لا تمرر السلك تحت السجاد. لا تغطي السلك بالسجاد المتنقل أو أغطية مماثلة. لا تمرر السلك تحت الأثاث أو الأجهزة. رتب السلك بعيداً عن مناطق المرور حيث لا يتم التعثر به.
٩. لفصل السخان، أوقف التشغيل أولاً، ثم قم بإزالة القابس من المنفذ.
١٠. لا تدخل أي أجسام غريبة في أي فتحات تهوية أو فتحات إخراج، حيث قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق أو تلف السخان.
١١. لتجنب حدوث حريق محتمل، لا تحجب فتحات الهواء أو الإخراج بأي شكل من الأشكال. لا تستخدمه على الأسطح الناعمة مثل السرير، حيث قد يتم حجب الفتحات. يحتوي السخان على أجزاء ساخنة وأجزاء قد تشتعل أو تتسبب في شرر. لا تستخدمه في الأماكن التي يتم فيها تخزين أو استخدام البنزين أو الطلاء أو الأبخرة القابلة للاشتعال.

١٢. استخدم هذا السخان فقط كما هو موضح في هذا الدليل. أي استخدام آخر لا يوصي به المُصنِّع قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
١٣. قم دائمًا بتوصيل السخان مباشرة في منفذ الحائط/المقبس. لا تستخدمه مع سلك تمديد أو محول طاقة قابل للنقل (شريط كهربائي).
١٤. إذا كان هناك فجوة فضاضة بين القابس والمقبس، أو إذا أصبح القابس ساخناً جداً، فقد يحتاج المقبس إلى الاستبدال. تحقق مع كهربائي مؤهل لاستبدال المقبس.
١٥. من الطبيعي أن يشعر القابس والسلك بالدفء عند لمسهم. إذا أصبح القابس أو السلك ساخناً جداً أو مشوهاً في الشكل، فقد يكون ذلك نتيجة لمقبس كهربائي تالف. يجب استبدال المقابس أو المآخذ التالفة قبل استخدام السخان مرة أخرى. قد يؤدي توصيل السخان في منفذ/مقبس تالف إلى ارتفاع درجة حرارة سلك الطاقة أو حدوث حريق.
١٦. قد يختلف خرج السخان، وقد تصبح درجة حرارته ساخنة بما يكفي لحرق الجلد المكشوف. استخدم هذا السخان بحذر شديد إذا كان قريباً من الأشخاص الذين لديهم حساسية عالية للحرارة أو الذين لا يستطيعون التفاعل لتجنب الحروق.
١٧. تأكد من أن السخان على سطح ثابت وآمن لتقليل احتمالية انقلابه.
١٨. تأكد من عدم ترك أي قطع من البولستيرين أو مواد تغليف أخرى بين أجزاء الجهاز. قد تحتاج إلى استخدام مكنسة كهربائية لتنظيف الجهاز.
١٩. لا تحاول تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك. قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الضمان والتسبب في تلف أو إصابة شخصية. يجب أن يقوم فني الإصلاح فقط بتفكيك أو إصلاح هذا المنتج.
٢٠. خطر الاختناق - يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية صغيرة. ابقِ جهاز التحكم بعيداً عن الأطفال ولا تبتلع البطارية. إذا تم ابتلاع البطارية، اطلب المساعدة الطبية على الفور.
٢١. إذا لم يعمل الجهاز كما هو مقصود، أو تلقى ضربة قوية، أو تعرض للتلف، أو ترك في الخارج، أو سقط في الماء، لا تستخدمه واتصل بدم العملاء.

## محتويات العبوة

١. مروحة وسخان Green Lion HEATER LITE

٢. جهاز تحكم عن بُعد

٣. دليل المستخدم

## مخطط المنتج




رقم الموديل	GHT1٥٠٠
المادة	ABS
الجهد الكهربائي المقدر	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت
التردد المقدر	٥٠ هرتز
الطاقة المقررة	١٥٠٠ واط
سرعة الهواء	١,٤ متر/ثانية
تغطية التسخين	١٠ متر مربع
وظيفة المؤقت	١٢-١ ساعة
الوضع	٣ إعدادات (مروحة، حرارة عالية، حرارة منخفضة)
مستوى الضوضاء	أقل من ٦٥ ديسيبل
القابس الكهربائي	قابس بريطاني ثلاثي الأطراف
الوزن الإجمالي	١,٤ كجم
أبعاد المنتج	٣٢٥ x ١٥٠ x ١٥٠ مم



## إعداد الوضع

يتميز هذا المنتج بثلاثة أوضاع عمل: وضع المروحة، التسخين المنخفض، والتسخين العالي. يمكنك التبديل بين هذه الأوضاع حسب تفضيلاتك. استخدم زر M (زر الوضع) لاختيار الوضع المطلوب وتخصيص الجهاز ليتناسب مع احتياجاتك.

## مخطط لوحة التحكم




## دليل التحكم عن بعد

عند استخدام جهاز التحكم عن بُعد، قم بمحاذاة مستشعر الإرسال الموجود في مقدمة جهاز التحكم مع مستشعر الاستقبال على شاشة عرض الجهاز.




١. الحد الأقصى لنطاق فعالية جهاز التحكم عن بُعد هو حوالي ٥ متر، بزاوية اكتشاف تبلغ حوالي ٣٠ درجة إلى اليسار واليمين.



٢. تجنب تعريض مستشعر الاستقبال لأشعة الشمس المباشرة، حيث قد تتداخل مع استقبال الإشارة.

٣. قبل استخدام جهاز التحكم عن بُعد، قم بإزالة الملصق البلاستيكي الواقي من أسفل الجهاز لضمان الأداء السليم.



## دليل وظيفة الأزرار

تشغيل/إيقاف التشغيل: المس لتشغيل السخان أو إيقافه. عند توصيل السخان بمأخذ الكهرباء، ستضيء إشارة الطاقة (  ) باللون الأحمر. بعد إيقاف التشغيل، سيظهر عد تنازلي لمدة ٣٠ ثانية على الشاشة، حيث تستمر المروحة في العمل لمدة 30 ثانية لتفريغ الحرارة المتبقية.	
قفل الأمان للأطفال: المس لتفعيل أو إلغاء تفعيل قفل الأمان للأطفال.	

<p>مؤقت الإيقاف التلقائي: عند تشغيل السخان، المس لتعيين المؤقت (من ٠ إلى ١٢ ساعة). بعد انتهاء المؤقت، سيغلق السخان تلقائيًا. لإلغاء المؤقت، قم بتعيينه إلى ٠ ساعة.</p>	
<p>إعدادات الوضع: المس للتبديل بين الأوضاع: مروحة، حرارة عالية، وحرارة منخفضة.</p>	

## وصف شاشة العرض



١. قم بإدخال القابس في المنفذ؛ ستضيء الشاشة.



٢. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل السخان.



٣. اضغط على زر الوضع لاختيار مستوى التسخين المنخفض.



٤. اضغط على زر الوضع مرة أخرى لاختيار مستوى التسخين العالي.



٥. اضغط على زر الوضع مرة أخرى لاختيار وضع الرياح الطبيعية.



٦. اضغط على زر المؤقت لتعيين مؤقت الإيقاف التلقائي من ١ إلى ١٢ ساعة.



٧. اضغط على زر القفل ( ) لتفعيل أو إلغاء تفعيل وظيفة قفل الأمان للأطفال.

## انقطاع الشاشة

سيتم إيقاف شاشة LED تلقائيًا بعد ٣ دقائق من عدم النشاط. يمكن إعادة تشغيلها بالضغط على أي زر.

## مميزات الأمان

### ١. حماية من الانقلاب


إذا انحرّف الجهاز للأمام أو للخلف، سيتم تفعيل وظيفة الإيقاف التلقائي. لضمان التشغيل الآمن، استخدم المنتج دائمًا على سطح مستو وثابت. إذا انقلب الجهاز، قم بإعادته إلى سطح مستو، واضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل، ثم أعد ضبط الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

### ٢. حماية من السخونة الزائدة

عند وصول عنصر التسخين إلى درجة حرارة حرجية، سيتم تفعيل وظيفة الحماية من السخونة الزائدة تلقائيًا لتقليل درجة الحرارة ومنع أي ضرر محتمل.

## استبدال البطارية

١. اضغط على زر القفل لإفراج حامل البطارية.
  ٢. استبدلها بنفس نوع البطارية، مع التأكد من أن الجهة (+) موجهة للأعلى.
  ٣. ادفع الحامل مرة أخرى في مكانه حتى يتم قفله بشكل آمن.
- ملاحظة:** إذا لم يضيء المؤشر في جهاز التحكم عن بُعد، يرجى استبدال البطارية.





## تحذير

١. خطر الحروق الكيميائية. ابقِ البطاريات بعيدًا عن الأطفال.
٢. يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم زر/بطارية عملة. إذا تم ابتلاع بطارية ليثيوم زر جديدة أو مستعملة أو تلامست مع الجسم، فقد تسبب حروقًا داخلية شديدة وقد تؤدي إلى الوفاة خلال ساعاتين.
٣. تأكد دائمًا من إغلاق حجرة البطارية بإحكام. إذا لم تغلق بشكل صحيح، توقف عن الاستخدام، وأزل البطارية، وابقها بعيدًا عن الأطفال.
٤. إذا كنت تشك في أن البطاريات قد تم ابتلاعها أو إدخالها في أي جزء من الجسم، استشر الطبيب فورًا.
٥. تخلص من البطاريات بشكل صحيح وابعدها عن الأطفال. حتى البطاريات المستعملة قد تسبب إصابات.

## التنظيف والصيانة

- نوصي بتنظيف السخان على الأقل مرة واحدة خلال موسم التشغيل وقبل تخزينه لفترة الموسم غير العامل لضمان الأداء الأمثل.
١. دائمًا قم بفصل السخان عن مصدر الطاقة عن طريق إيقافه وفصله قبل التنظيف.
  ٢. استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الأسطح الخارجية للسخان برفق.
  ٣. لا تستخدم أي مواد تنظيف أو منظفات.
  ٤. لا تغمر السخان في الماء، وتجنب وصول الماء إلى المحرك أو عنصر التسخين أو المفاتيح.
  ٥. للتخزين، غطِ السخان لحمايته من الغبار. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن المناطق ذات الحركة العالية لتجنب التعثر أو التلف.

تنظيف الغبار	الصيانة العامة
	


### تحذير

- أ. لا تسمح بدخول الماء إلى داخل السخان، حيث قد يتسبب ذلك في خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.
- ب. يجب أن تتم أي خدمة من قبل ممثل خدمة معتمد فقط.
- ج. باستثناء التنظيف، يجب أن يتم أي صيانة أو إصلاح بواسطة محترف معتمد.
- د. قم بلف سلك الطاقة بعناية، اربطه بحبل، وقم بتخزين السخان في عبوته الأصلية. احتفظ به في خزانة بعيدًا عن المواقع الحارة أو الرطبة.



المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
تظهر رموز الأعطال على شاشة LED.	E3: الحماية من الانقلاب.	أعد وضع المدفأة على سطح مستوي وثابت.
السخان لا يعمل.	سلك الطاقة غير موصول بشكل صحيح.	وصل القابس بمقبس كهربائي.
	تم تفعيل الحماية من الحرارة الزائدة.	افصل المدفأة واتركها تبرد.
		أزل أي أجسام موجودة عليها أو بالقرب منها.
	لا يمر التيار الكهربائي عبر الجهاز.	تأكد من أن قاطع الدائرة أو المصهر يعملان بشكل صحيح.
		تأكد من وضع المدفأة على سطح مستوي.
	درجة الحرارة المضبوطة أقل من درجة الحرارة المحيطة.	تأكد من ضبط درجة الحرارة على درجة أعلى من درجة حرارة الغرفة.
درجة الحرارة المضبوطة أقل من درجة الحرارة المحيطة.	درجة الحرارة تتجاوز حد القطع الحراري.	أطفئ المدفأة وافصلها. اتركها تبرد ثم أعد توصيلها بالمقبس الكهربائي.
	انقلب السخان.	ضعها على سطح مستوي وثابت.
	في وضع ECO، يتوقف السخان تلقائيًا عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة.	هذا طبيعي. إذا انطفأت المدفأة بشكل متكرر، يُرجى رفع درجة الحرارة المضبوطة أو التبديل إلى وضع "powerful heating".



١. الجهاز لا يجب أن يُستخدم من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم توفير إشراف أو تعليمات لهم.
٢. يجب مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب بالجهاز.
٣. السخان ليس موجودًا مباشرة تحت مخرج الطاقة.
٤. لا تستخدم هذا السخان في المناطق المحيطة مباشرة بحمام السباحة.
- تحذير:** لا تستخدم هذا السخان في الغرف الصغيرة عندما تكون مشغولة بأشخاص غير قادرين على مغادرة الغرفة بأنفسهم، ما لم يتم توفير إشراف مستمر.
٥. إذا كان سلك الإمداد تالفًا، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيلها أو شخص مؤهل مشابه لتجنب حدوث خطر.
٦.  لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لا تقم بتغطية السخان (IEC ٦٠٤١٧-١)

## التخلص من هذا المنتج

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>  
المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)  
دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)  
تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)  
انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.greenlion.global)