

PORODO *Blue*



Porodo Blue

موزع USB متعدد المنافذ ٤ في ١

SKU:PBHUB0019GY

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٢	مميزات المنتج
٣	مكونات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٤	التنظيف والصيانة
٥	احتياطات السلامة
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

يوفر موزع USB متعدد المنافذ ٤ في ١ اتصالاً متعدد الاستخدامات بفضل رؤوس USB-A و USB-C القابلة للتبديل، مما يتيح اتصالاً سلساً بمجموعة متنوعة من الأجهزة. صُمم هذا الموزع لنقل البيانات بسرعة فائقة تصل إلى ٥ جيجابايت في الثانية، مما يضمن أداءً فعالاً للمهام كثيفة البيانات. صُمم الموزع بغلاف متين من سبائك الألومنيوم، مما يوفر المتانة والتصميم الأنيق. حجمه الصغير يجعله سهل الحمل والاستخدام، مما يجعله الحل الأمثل لتوسيع خيارات الاتصال على أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية وغيرها من الأجهزة.

المواصفات

نوع الموصل	USB-A، USB-C
معدل نقل البيانات	٣،٠ (٥ جيجابايت في الثانية) USB، ٢،٠ (٤٨٠ جيجابايت في الثانية) USB
تكوين المنفذ	٣،٠ USB-A، ٢،٠ ومنفذ USB-A ٣ منافذ
طول الكابل	١،٠ سم
مادة الكابل	PVC
مادة الغلاف	سبائك ألومنيوم
التوافق	ويندوز، ماك، لينكس، كروم، أندرويد
رقم الطراز	PBHUB.١٩

مميزات المنتج

١. الاتصال متعدد المنافذ: يوفر ثلاثة منافذ USB-A ٢،٠ ومنفذ USB-A ٣،٠ واحد، مما يسمح للمستخدمين بتوصيل أجهزة USB متعددة بجهاز مضيف واحد لتوسيع الوظائف.

٢. توافق مع USB-C و USB-A: يتضمن موصلات USB-A و USB-C، مما يجعله متوافقًا مع مجموعة واسعة من الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.


٣. هيكل متين من سبائك الألومنيوم: مصنوع من سبائك ألومنيوم قوية لضمان المتانة وتبديد الحرارة، مع الحفاظ على تصميم أنيق واحترافي.

٤. تصميم صغير الحجم وقابل للحمل: خفيف الوزن وسهل الحمل، مثالي للمستخدمين الذين يحتاجون إلى اتصال إضافي أثناء التنقل.

٥. خاصية التوصيل والتشغيل الفوري: لا حاجة إلى برامج تشغيل أو برامج إضافية - ما عليك سوى توصيله والبدء في استخدامه على الفور.

٦. توافق واسع مع الأجهزة: متوافق مع أنظمة تشغيل مختلفة، بما في ذلك Windows و macOS و Linux و Chrome OS و Android.

مكونات المنتج



١. توصيل الموزع: قم بتوصيل موصل USB-C أو USB-A بجهازك (مثل الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي) لإنشاء الاتصال. تأكد من تثبيت الموزع بإحكام على الجهاز المضيف.
٢. توصيل الأجهزة: بمجرد توصيل الموزع، قم بتوصيل أجهزة USB (مثل لوحة المفاتيح أو الماوس أو محرك أقراص فلاش أو محرك أقراص ثابت خارجي) بمنفذ USB-A المتاحة على الموزع.
٣. التشغيل: لا يتطلب الموزع مصدر طاقة خارجيًا، بل سيستقبل الطاقة من الجهاز المضيف عبر منفذ USB.
٤. نقل البيانات: يمكنك الآن نقل البيانات بين الأجهزة المتصلة بسرعات تصل إلى ه جيجابايت في الثانية (USB٣.٠) أو ٤٨٠ جيجابايت في الثانية (USB٢.٠)، حسب الجهاز والمنفذ المستخدم.
٥. التوصيل والتشغيل: يعمل موزع USB بنظام التوصيل والتشغيل، أي أنه لا يتطلب أي برامج تشغيل أو برامج إضافية. ما عليك سوى توصيل أجهزتك واستخدامها فورًا.
٦. إخراج الأجهزة بأمان: قبل فصل أي أجهزة USB، أخرجها بأمان من جهاز الحاسوب أو الجهاز اللوحي لتجنب فقدان البيانات.
٧. افصل الموزع: بعد الاستخدام، افصل الموزع عن الجهاز المضيف. تأكد من تخزين الموزع في مكان آمن وجاف للحفاظ عليه.

التنظيف والصيانة

١. التنظيف المنتظم: استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح سطح موزع USB برفق لإزالة الغبار وبصمات الأصابع. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تلحق الضرر بالسطح الخارجي.
٢. التنظيف الرطب: إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التنظيف، بلل قطعة القماش بالماء برفق وامسح الجهاز. تأكد من فصل الموزع عن الكهرباء قبل التنظيف.
٣. التخزين السليم: عند عدم الاستخدام، خزن موزع USB في مكان بارد وجاف لتجنب تعرضه لدرجات حرارة أو رطوبة عالية. تجنب وضع أشياء ثقيلة فوق الموزع.
٤. العناية بالكابل: احرص على عدم ثني الكابل أو لفه بشكل مفرط لتجنب تلفه. خزن

الكابل بشكل مرتب عند عدم الاستخدام لتجنب التشابك أو الشد.

احتياطات السلامة

١. تجنب ارتفاع درجة الحرارة: لا تُعرّض موزع USB لأشعة الشمس المباشرة أو تضعه بالقرب من مصادر الحرارة، لأن الحرارة الزائدة قد تُتلف الجهاز وتُقلل من أدائه.
٢. التعامل السليم: تعامل مع موزع USB وكابله بحذر. تجنب ثني الكابل أو لفه بشكل مفرط، فقد يُسبب ذلك تلفًا أو عطلاً.
٣. الماء والرطوبة: أبقِ موزع USB بعيدًا عن السوائل والرطوبة. لا تستخدم الموزع في ظروف رطبة أو مبللة لتجنب المخاطر الكهربائية أو تلف المكونات الداخلية.
٤. فصل الطاقة أثناء الصواعق: افصل الموزع عن جهازك أثناء العواصف الرعدية لتجنب الأضرار المحتملة الناجمة عن ارتفاعات التيار الكهربائي.
٥. استخدم الملحقات المعتمدة فقط: استخدم فقط كابل USB-C أو USB-A المرفق مع الموزع. تجنب استخدام كابلات أو ملحقات من جهات خارجية قد لا تكون متوافقة وقد تُسبب عطلاً.
٦. لا تُفكّ: لا تحاول أبدًا فتح أو إصلاح موزع USB. سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان وقد يُسبب إصابة شخصية أو تلف الجهاز.
٧. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال: أبقِ موزع USB والكابلات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لتجنب الحوادث أو الإصابات.
٨. التخزين: خزّن موزع USB في مكان جاف وبارد عند عدم استخدامه لحمايته من الغبار والرطوبة ودرجات الحرارة العالية.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**