

PORODO
LIFESTYLE




Porodo Lifestyle

مبخرة الأحلام الصغيرة

SKU: PDWBIBSLBK

جدول المحتويات

| | |
|---|----------------------|
| ١ | نظرة عامة على المنتج |
| ٢ | دليل التشغيل |
| ٣ | أوضاع العمل |
| ٤ | مؤشر الضوء |
| ٤ | تحذير |
| ٤ | المواصفات |
| ٥ | التخلص من المنتج |
| ٥ | الضمان |
| ٥ | تواصل معنا |



دليل التشغيل


١. أدر عكس اتجاه عقارب الساعة لفتح المنفذ الأمامي.
٢. ضع البخور في الحجرة.
٣. أدر باتجاه عقارب الساعة لغلق المنفذ.

ملاحظة:

- أ. عند استخدام مبخرة البخور لأول مرة أو بعد نفاد كمية البخور، يرجى مراجعة الرسم البياني أدناه لمعرفة كيفية إضافة البخور.
- ب. لا تستخدم المبخرة أثناء الشحن، فهي مزودة بحماية من درجات الحرارة العالية.
- ج. يرجى إيقاء المنتج في وضع رأسى.

حجرة البخور
مفتاح التشغيل/الإيقاف
المنفذ

كابل USB من النوع C
منفذ شحن من النوع C
نظرة عامة على المنتج



٤. عند تشغيل الجهاز، سيعمل لمدة ٩ ثانية ثم يتوقف تلقائياً. خلال هذه الـ ٩ ثانية، يمكنك إيقافه بالضغط مطولاً على الزر لمدة ثانيتين.

٥. يبقى مؤشر الزر مضاءً أثناء استخدام الجهاز، وله تأثير تنفس أثناء الشحن. يومض المؤشر باستمرار عند نفاد طاقة الجهاز و حاجته إلى الشحن.

أوضاع العمل

١. بعد تشغيل الجهاز، يعمل الجهاز باستمرار لمدة ٩ ثانية، ثم يتوقف تلقائياً. ويمكن إعادة تشغيله بعد ٣ ثانية.

٢. إذا تجاوزت درجة الحرارة الداخلية ٩ درجة مئوية، يدخل الجهاز في وضع الحماية من ارتفاع درجة الحرارة ويتوقف تلقائياً. ويمكن إعادة تشغيله بعد ٣ ثانية.

٣. أثناء تشغيل الجهاز، يؤدي الضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ثانيتين إلى إيقافه. ويمكن إعادة تشغيله بعد ٣ ثانية.

مؤشر الضوء

١. أثناء تشغيل الجهاز، يظل مؤشر الزر مضاءً.

٢. أثناء الشحن، يصدر مؤشر الزر نبضات ضوئية، ويبيّن مضاءً عند اكتمال الشحن.

٣. عند انخفاض مستوى البطارية، يومض مؤشر الزر بسرعة. يرجى شحن الجهاز في هذه الأثناء.

تحذير

١. بعد استخدام مبخرة البخور، لا تقلبها أو تمليها، فقد يُسبب ذلك تلفاً لها.

٢. لا تُعدّل أو تُفكّك الجهاز دون إذن، فقد يُسبب ذلك تلفاً ويُبطل الضمان.

٣. أوقف تشغيل الجهاز دائمًا قبل تغيير خشب البخور.

٤. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

خطر:

لتتجنب الحرائق، لا تلمس الجزء العلوي من الجهاز أثناء تشغيله. بعد استخدام الجهاز، انتظر من ٣ إلى ٥ دقائق حتى يبرد الجزء العلوي طبيعياً قبل لمسه.



المواصفات

| | |
|----------------|---------------------------|
| الإدخال | تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير |
| سعة البطارية | ١٨ مللي أمبير/ساعة |
| الطاقة المقدمة | ١٨ واط |
| منفذ الشحن | من النوع C |
| مدة الشحن | ساعة واحدة |
| مدة التشغيل | ٥ دورة تشغيل كاملة |
| مستوى الضوضاء | ٨ ديسibel |
| الوزن الصافي | ٥٠ غرام |
| حجم المنتج | ٣١ x ٧٥ x ٧٥ مم |
| رقم الموديل | PDWBIB |

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مُفرزة.
من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح
المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me