

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

HydroTunes

كوب مزوّد بسماعة بلوتوث

SKU: PDLFSTBT

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ملاحظات مهمة
٣	تعليمات التشغيل والاتصال
٤	وصف وظيفة الزر
٥	إرشادات الشحن
٥	التنظيف والصيانة
٥	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٦	التخلص
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

يُعد مكبر الصوت البلوتوث Porodo HydroTunes منتجًا متعدد الاستخدامات يجمع بين مكبر الصوت البلوتوث وصوت بلوتوث عالي الجودة. صُمم مع مراعاة الراحة، ويتميز بسعة ١,٢ لتر وقاعدة مكبر صوت قابلة للإزالة لسهولة الحمل والتنظيف ووضع مكبر الصوت بشكل مرن. صُنغ الكوب من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS٣٠٤ المتين، مما يضمن أداءً موثوقًا، ومُزود بغطاء سيليكون مانع للتسرب يمنع أي انسكاب، حتى عند قلبه. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الكوب الشحن عبر منفذ USB-C لإعادة شحن البطارية بسرعة وسهولة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يُقدرون العملية والعملية في آن واحد.

المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ه فولت/١ أمبير
إصدار البلوتوث	٥,٣
سعة البطارية	٣٠٠ ميلي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	نوع C
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
السعة	٤٠ أونصة (١,٢ لتر)
طاقة خرج السماعة	٣ واط
استجابة التردد	٨٠ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء	٧٥ ديسيبل
رقم الموديل	PDLFSTBT

١. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز.
٢. انزع السماعة من هيكل الكوب قبل التنظيف.
٣. اشحن السماعة باستخدام محول الطاقة المرفق (جهد الخرج: ٣,٢-٤,٢ فولت).
٤. اشحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٥. أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة من الجهة المسؤولة قد تُلغي حَقك في تشغيل الجهاز.
٦. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيل هذا الجهاز للشرطين التاليين:
 - أ. ألا يُسبب تداخلًا ضارًا.
 - ب. أن يتقبل أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.
٧. كابل USB المرفق مُخصص للشحن فقط.

تعليمات التشغيل والاتصال

١. تشغيل الجهاز
 - ١.١. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل في مكبر صوت البلوتوث لبضع ثوانٍ لتشغيله.
 - ١.٢. بمجرد تشغيله، سيدخل مكبر الصوت تلقائيًا في وضع بحث البلوتوث ويكون جاهزًا للإقران.
٢. تعليمات توصيل البلوتوث
 - ٢.١. بعد تشغيل الجهاز، تأكد من تفعيل البلوتوث على هاتفك أو جهازك الآخر.
 - ٢.٢. ابحث عن اسم الجهاز "BT-spoak" في قائمة أجهزة البلوتوث المتاحة على هاتفك أو جهازك المزود بتقنية البلوتوث.
٣. اختر "BT-spoak" من القائمة للاتصال. بمجرد الاتصال، سيُظهر الجهاز رسالة تفيد بنجاح الاتصال، ويمكنك بدء تشغيل الموسيقى أو أي صوت آخر عبر مكبر الصوت.


٣. وضع FM

٣.١. إذا كنت ترغب في التبديل إلى وضع راديو FM، فاضغط بسرعة على زر التشغيل عدة مرات أثناء استخدام وضع البلوتوث. سيؤدي ذلك إلى تحويل السماعة إلى وضع FM.

٣.٢. بعد تشغيل وضع FM، وصل كابل الشحن بمنفذ النوع C لبدء استخدام وظيفة FM. ٣.٣. سيبدأ الجهاز تلقائيًا في البحث عن محطات الراديو المتاحة. يمكنك الضغط على الأزرار لضبط واختيار محطة راديو محددة.

٣.٤. للعودة إلى وضع البلوتوث، اضغط على زر التشغيل مرة أخرى للخروج من وضع FM والدخول مجددًا إلى وضع بحث البلوتوث.

وصف وظيفية الزر




مميزات أخرى:




إرشادات الشحن

استخدم كابل USB المرفق لشحن مكبر صوت البلوتوث عبر منفذ USB في جهاز الكمبيوتر أو محول الطاقة.
تحذير من انخفاض الطاقة: عند انخفاض جهد البطارية عن ٣,٣ فولت، ستظهر رسالة "low battery, please charge". يُرجى شحن الجهاز بأسرع ما يمكن لتجنب انقطاع الاستخدام.



التنظيف والصيانة



لتنظيف كوب الماء، أزل السماعة أولاً لتجنب أي ضرر. يُنصح بغسل الكوب يدويًا بمنظف غير كاشط. أما بالنسبة للسماعة، فامسحها برفق بقطعة قماش مبللة للحفاظ عليها.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروطتين التاليين:
 - ١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - ٢) أن يتقبل هذا الجهاز أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من الجهة المسؤولة عن الامتثال قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، ويمكنه إشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة مُعينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار في استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يُمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، فيُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
وَصَلَّ الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.
بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.me)