

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**  
**زجاجة خلط البروتين**

SKU: PDFFX396FQ

## جدول المحتويات

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| ١  | نظرة عامة على المنتج                 |
| ٢  | المواصفات                            |
| ٣  | ميزات المنتج                         |
| ٤  | تعليمات الاستخدام                    |
| ٥  | التنظيف والصيانة                     |
| ٦  | احتياطيات السلامة                    |
| ٧  | بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) |
| ٨  | التخلص من المنتج                     |
| ٩  | الضمان                               |
| ١٠ | اتصل بنا                             |

صممت زجاجة مزج البروتين Porodo Grip & Mix لتوفير حل عالي الأداء، عملي، ومضاد للتسرب لخلط مخفوقات البروتين أو المشروبات الأخرى. تتميز بوظيفة مزج قوية مع محرك عالي السرعة يعمل بسرعة ٧٥ دورة في الدقيقة، مما يضمن خلطًا سلسًا ومتسلسلاً بضغطه زر واحدة. زجاجة المزج مزودة ببطارية بسعة ٦ ملي أمبير/ساعة، مما يوفر أداءً يدوم طويلاً لاستخدامات متعددة قبل الحاجة إلى إعادة الشحن. يضيف حامل الهاتف المغناطيسي المدمج مزيداً من الراحة، مما يسمح لك بالحفظ على هاتفك آمناً أثناء التمرين أو تحضير مشروباتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن زجاجة المزج خالية من مادة BPA، مما يضمن استخداماً آمناً، وتبلغ سعتها ٧ مل، مما يجعلها خياراً مثالياً لاحتياجاتك اليومية من الترطيب والمزج.

## المواصفات

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| السعة        | ٧.. مل                               |
| سرعة المحرك  | ٧٥.. دورة في الدقيقة                 |
| سعة البطارية | ٦ ملي أمبير/ساعة                     |
| واجهة الشحن  | C نوع                                |
| مدة الشحن    | ساعتان                               |
| عمر البطارية | ٣ يوماً                              |
| المادة       | بولي بروبيلين + تريتان (خالٍ من BPA) |
| حجم المنتج   | ٦٧ × ١٠٥ × ٢٦٠ مم                    |

## مميزات المنتج

- أ.** خاصية رج قوية (٧٥ دورة في الدقيقة): يستخدم الخلط محركاً عالي السرعة بسرعة ٧٥ دورة في الدقيقة لخلط مشروباتك بسلامة وتجانس، مما يضمن تجانساً في كل استخدام.
- ب.** عمر بطارية طويل (٦٠ ملي أمبير/ساعة): بفضل بطارية ٦٠ ملي أمبير/ساعة، يوفر الخلط أداءً يدوم طويلاً ويمكن استخدامه عدة مرات قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
- ج.** حامل هاتف مغناطيسي: يحافظ الحامل المغناطيسي المدمج على هاتفك آمناً أثناء خلط المشروبات، مما يوفر راحة الاستخدام بدون استخدام اليدين أثناء التمرن أو الاستخدام اليومي.
- د.** تصميم مانع للتتسرب: الخلط مانع للتتسرب، مما يجعله آمناً للحمل دون القلق بشأن الانسكابات أو الفوضى.
- هـ.** مادة خالية من مادة BPA: مصنوع من مواد خالية من مادة BPA، يضمن الخلط بقاء مشروباتك خالية من المواد الكيميائية الضارة لاستخدام آمن.
- و.** سعة ٧٠ مل: سعة ٧٠ مل مثالية لخلط مشروباتك، حيث توفر مساحة كافية لمشروبات البروتين والعصائر والمشروبات الأخرى.

## تعليمات الاستخدام

- إ.** قبل استخدام الكوب لأول مرة، اثنِ وحرَّك وسادة الإمساك السفلية من ٧ إلى ١٠ مرات.
- جـ.** ضع الكوب على سطح مستوٍ وناعم، ثم انقر برفق على أحد جانبيه. ارفعه عمودياً. إذا كانت وسادة الإمساك السفلية مشوهة، يُرجى تكرار الخطوات السابقة لاستعادة وظيفتها.
- نصيحة:** إذا كانت وسادة الإمساك السفلية مشوهة، كرر الخطوات السابقة لاستعادة وظيفتها.

**ملاحظة:** املأ الكوب بمشرب ساخن أو بارد. لا تملأ الكوب أكثر من الحد الأقصى. تجنب وضع قطع ثلج كبيرة مباشرة في الكوب.

## التنظيف والصيانة

التنظيف قبل الاستخدام الأول:

١. املأ الكوب بالماء الساخن.
٢. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجية لتنظيف الجزء الداخلي.
٣. اشطف جميع الأجزاء جيداً بالماء الجاري.

## احتياطات السلامة

١. لا تملأ المشرب أكثر من اللازم لمنع انسكاب السوائل الساخنة.
٢. لتجنب الحرائق، ارفع الزجاجة دائمًا رأسياً عند ملئها بالمشروبات الساخنة.
٣. ارفع الكوب دائمًا رأسياً. تجنب السحب أو الضرب أو الارتطام المفرط بالمنتج، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
٤. في حال إضافة سائل ساخن، لا تفتح الغطاء عندما يكون المنتج مائلاً أو قريباً من وجهك. قد يتضاعف بخار ساخن بسبب ضغط الحرارة المدمج.
٥. نظف جميع الأجزاء بالماء الدافئ والصابون قبل الاستخدام. خزن المنتج دائمًا مع إزالة الغطاء واترك جميع الأجزاء تجف تماماً.
٦. أبق المنتج بعيداً عن متناول الأطفال عند ملئه بالمشروبات الساخنة.
٧. لا تستخدم منظفات معدنية (مثل الصوف الفولاذي) على سطح المنتج، فقد يتسبب ذلك في تلفه.
٨. لا تستخدم المبيضات أو الكلور أو المنظفات الكاشطة أو أي مواد كيميائية قاسية أخرى لتنظيف المنتج.
٩. تجنب أي صدمة شديدة قد تتلف المنتج أو تسبب إصابة.
١٠. لا تستخدم في الميكروويف، أو الفرن، أو المجمد، أو غسالة الأطباق.
١١. لا تفك الكوب أو تحاول إصلاحه. فهو غير مناسب للثلج الجاف أو المشروبات الغازية.

١٢. يُحفظ بعيداً عن النار المباشرة لتجنب التلف.

١٣. تأكد من أن درجة حرارة المشروب تتراوح بين ٩٠ و ٩٠ درجة مئوية.

١٤. عند ملء الكوب بالماء المغلي، تجنب ملامسة الماء الساخن لجسم الكوب مباشرةً لتجنب الحروق أو الانسكابات أو التلف. اترك الماء المغلي يبرد لمدة ٣ دقائق على الأقل قبل وضع الغطاء.

١٥. تصميم الغطاء الخاص يقلل من الانسكابات، ولكنه لا يُحکم إغلاق المنتج تماماً. لمنع فيضان الماء، لا تضع المنتج مقلوباً أو تضعه في كيس.

١٦. لمنع الحرائق، لا تُفرط في ملء المشروب.

## بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتواافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع تشغيله للشروط التاليين:

(١) لا يسبب هذا الجهاز تداخلًا ضاراً؛

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلًا غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبيّن أنه يتواافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ضممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلًا ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في أي منشأة محددة. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بايقاف تشغيله وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.


توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.  
بيان تحذير الترددات الراديوية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية.  
يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://www.porodo.net/warranty). ولا تننس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net):

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.instagram.com/porodo.me)